

# PHILIPS



## Radio portabil cu lanternă

Radio compact, portabil  
FM/AM, reglare analogică  
Baterie Li-ion integrată  
Lanternă SOS



TAR1609

## Radio, lanternă și sursă de alimentare de rezervă de încredere

Cu acest mic radio cu lanternă, ești pregătit pentru orice. Antena extensibilă preia semnalul radiou AM și FM, iar lanternă puternică îți luminează calea. Există chiar și o alarmă SOS pentru urgențe. Încarcă-l prin cablu, folosind energia solară sau cu manivela.

### Tot ce ai nevoie într-un pachet mic inteligent

- Radio compact, portabil, cu lanternă
- Reglare analogică fiabilă FM/AM
- Timp total de redare de până la 32 de ore

### Un partener sigur și de încredere

- Alarmă SOS cu sunet și lumină intermitentă
- Port de încărcare USB pentru telefon sau dispozitiv în caz de urgență
- Cureaua de transport facilitează transportul

### Putere portabilă toată ziua

- Baterie Li-ion integrată. Încarcă utilizând USB-C.
- 3 baterii AAA (neincluse)
- Alimentare de rezervă solară sau prin manivelă

# Repere

## Radio portabil cu lanternă



Acest radio portabil este partenerul perfect pentru zile îndelungate în natură. Recepționează semnale radio clare, încarcă alte dispozitive și luminează drumul cu lanterna puternică. Poți chiar emite un sunet puternic de alarmă SOS cu o lumină intermitentă, în situații de urgență.

## Baterie Li-ion integrată



Acest radio util nu te va dezamăgi. Încarcă radioul cu cablul USB-C inclus timp de până la 32 ore de redare la un volum rezonabil.

## Încărcare de rezervă solară sau prin manivelă



Nu pierde niciodată puterea! Vei avea întotdeauna o încărcare de rezervă prin panourile solare din partea superioară a radioului sau prin rotirea manivelei atașate. Radioul are, de asemenea, 3 baterii AAA (neincluse). Un port USB-A îți permite să utilizezi radioul pentru a încărca celelalte dispozitive în caz de urgență.

## Alarmă SOS cu lumină intermitentă

Acest mic radio este un însoțitor util într-o situație dificilă. Atrage atenția asupra ta cu un semnal SOS puternic și luminos! La apăsarea unui buton, lanterna va lumina intermitent iar radioul va suna o alarmă puternică.

## Reglare analogică fiabilă FM/AM

Acest mic radio nu lasă nimic la voia întâmplării. Antena lungă și extensibilă îți permite să recepționezi perfect radio AM și FM. Afișajul clar, reglarea analogică și butoanele de volum îți permit să selectezi postul și să setezi nivelurile rapid și ușor.

## Portabilitate

Acest mic radio portabil dispune de o curea de transport reglabilă, ceea ce îl face ușor de ridicat și de purtat. Oriunde te duci, asigură-te că ai lumină, sunet și alarmă SOS fiabile.

# Specificații

## Sunet

Putere de ieșire: 1 W  
Sistem audio: Mono  
Controlul volumului: rotativ (analogic)

## Difuzoare

Diametru difuzor pentru toată gama de frecvențe: 57 mm  
Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvențe: 1

## Conectivitate

Bluetooth: Nu  
Intrare audio: Nu

## Tuner/Recepție/Transmisie

Benzi tuner: FM, AM  
RDS: Nu

## Confort

Încărcare cu manivelă manuală  
Încărcare solară  
Lanternă  
Sirenă

## Alimentare

Tip baterie: Litiu-ion (încorporată), Dimensiune AAA (LR3)  
Tensiune baterie: AAA 1.5 V (not included); Li-ion 3.7 V  
Număr de baterii: 3 baterii AAA (neincluse); 1 Li-ion  
Tip alimentare: Intrare c.c. (prin cablu USB type-C)  
Încărcarea altor dispozitive: USB-A

## Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 10.7 cm  
Tip ambalaj: Cutie  
Tipul amplasării pe rafturi: În picioare  
Lățime: 19.6 cm  
Adâncime: 7.2 cm  
Număr de produse incluse: 1  
Greutate brută: 0.565 kg  
Greutate netă: 0.45 kg  
Greutate proprie: 0.115 kg

## Dimensiuni produs

Înălțime: 9 cm  
Lățime: 15 cm  
Adâncime: 6.8 cm  
Greutate: 0.39 kg

## Accesorii

Accesorii incluse: Curea de mână, Ghid de inițiere rapidă, Fișă de garanție de siguranță, Cablu USB

## Alarmă

Alarmă SOS (sirenă)

