



Philips 3000 series
Akıllı videolu kapı kilidi

Uzaktan kilit açma

3,5 inç IPS ekran
Geçici PIN kodu kilidini açma

DDL303BFCBW

Uzaktan kilit açma

Hayatınızı kolaylaştırmak sizin elinizde

Philips DDL303-VP-5HWS; kapı gözü, kapı zili ve kapı kilidi özelliklerini birleştirir. Uzaktan kilit açma ve kilit kayıtları için Wi-Fi'ya bağlı kalın ve Smart Life Uygulamasını kullanın. Sınırların olmadığı akıllı ve zahmetsiz bir yaşama merhaba deyin!

Güvenli koruma, yerleşik akıllı özellikler

- Kilit açma için tek adımlı mekanik dönüş
- Gerçek parolayı gizlice gözetlemeye karşı koruyun
- Ev güvenliğini her zaman anında koruyun

Kolay yaşam bunun ötesine geçer

- Birden fazla mekanik yuva için uygundur
- Tek tuşla hızlı kilitleme
- Yalnızca anahtarla kilit açma çağına elveda
- Aile için sessiz bir alan sağlayın

Mükemmel kilitle akıllı yaşam

- Tek adımda kolay yaşam
- Kapı önünü net görüntüleme

PHILIPS

Özellikler

Tek tıkla uzaktan kilit açma



"#" tuşu hem kapı zili düğmesi hem de "#" tuşu olarak kullanılır. Kapı kilidi uyku modundayken "#" tuşuna basıldığında kapı zili etkinleşir ve kamera hemen fotoğraf çekerek Smart Life uygulamasına yükler. Günlükleri görüntüledikten ve ziyaretçinin bilgilerini doğruladıktan sonra, Uygulama üzerinden tek bir dokunuşla uzaktan kapı kilidini açabilir ve ziyaretçilerin kolayca içeri girmesine izin verirsiniz.

3,5 inç IPS ekran



İç düzenekte bulunan 3,5 inç IPS ekran, kapıyı açmadan kapının dışındaki durumu anında görmenizi sağlar. Smart Life uygulamasında oturum açmaya gerek olmadığından, bu özellik özellikle yaşlı bireyleri olan veya küçük çocuklu aileler için kullanışlıdır. Herkes için daha kullanıcı dostu ve zahmetsiz bir deneyim sağlar.

İçeriden hızlı açma



Kapı kilidinin iç düzeneği, hızlı açılır tutma yeri ve döner düğme ile donatılmıştır. Bir acil durum, akıllı kapı kilidinin arızalanmasına neden olursa kapı kilidinin açılması etkilenmez. Tutma yerinin veya döner düğmenin döndürülmesi, kullanıcının güvenliğini sağlayabilecek şekilde acil durum çıkışı olanağı sağlar.

20 haneli gizli PIN kodu



20 haneli gizli PIN kodu teknolojisiyle Philips DDL303-VP-5HWS, kimliğinizi doğrulamak ve kapı kilidini açmak için geçerli PIN kodu da dahil olmak üzere 20 basamağa kadar herhangi bir rastgele sayı kombinasyonu girmenize olanak tanır. Bu özellik güvenliğini sağlar, gizlice gözetlemeyi önler ve gerçek PIN kodunuzu korur.

Çoklu uyarı



DDL303-VP-5HWS akıllı kilidimiz; sökme önleme, sistem kilitleme, düşük pil uyarısı gibi

çeşitli uyarılarla birlikte gelir. Yalnızca eviniz için sürekli koruma sağlamakta kalmaz, aynı zamanda kapı kilidinin durumu hakkında size gerçek zamanlı olarak bilgi verir.

Evrensel yapı tasarımı



DDL303-VP-5HWS, çeşitli standart mekanik yuvalarla* uyumlu evrensel değiştirilebilir bir tasarıma sahiptir. Yuvaı değiştirmeye gerek kalmadan akıllı bir yaşam tarzının keyfini çıkarın. Ahşap kapılara, güvenli kapılara ve gizli kilit çubuklarıyla donatılmış kapılar da dahil olmak üzere çeşitli kapı tiplerine monte edilebilir ve size kolaylık sağlamak için yüksek uyarlanabilirlik ve kolay kurulum deneyimi sunar.

"Kilit" tuşu ayarları



"*" tuşu hem "kilit" düğmesi hem de "*" tuşu olarak kullanılır. Normal kullanımda, kapı kapatıldığında kilit dili dışarı çıkar ve otomatik olarak kilitlenir. Kapatma sırasında kapıların anında kilitlenmesini sağlamak istiyorsanız tuş takımını uyandırabilir ve "*" tuşuna 2 saniye uzun basarak kilit dilinin hemen çıkmasını sağlayabilir ve tek tuşla hızlı kilitleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

- Renk: Obsidyen siyah
- Gövde: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri
- Ana Malzeme: Alüminyum alaşımı
- Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken

Erişim Çözümü

- Parmak izi
- Parola/PIN Kodu
- Geçici PIN kodu
- Kart/Anahtar Etiketi
- Mekanik Anahtar
- Mobil Uygulama

Güç Özellikleri

- Pil Tipi: Lityum Polimer Pil

- Kullanım Zamanı: 3 ay*
- Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Kolay Kullanım

- Sesli Rehber: İnsan sesi rehber

Akıllı Kilit İşlevleri

- Yuva: C sınıfı kilit silindiri

Kurulum

- Kapı Kalınlığı: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm
- Kapı Açılma Yönü: Sol içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ içe açılma, Sağ dışa açılma
- Kapı Türü: Hırsızlık önleyici kapı, Bakır kapı, Ahşap kapı



Yayın tarihi 2024-08-20

Sürüm: 2.2.1

EAN: 69 71318 50427 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Standart mekanik zıvanalar genellikle Çin standardı 6068 tipi mekanik zıvana, yani 60 mm arka ayağı ve 68 mm merkez mesafesi olan standart zıvana ifade eder. Ayrıntılar için lütfen yerel bayimize veya tüketici bakım servis merkezimize danışın.

* 3 aylık bekleme süresi: Laboratuvar verilerine dayalıdır; gerçek pil süresi kullanım sıklığına göre değişebilir.