

Philips
Bluetooth 파티 스피커

파티 스피커

강력한 저음
풀 스피커 무지개 조명
DJ 및 가라오케 효과

TAX5509



생생한 음향 효과

강력하고 다채로운 Bluetooth 파티 스피커로 파티를 즐기세요! 방안을 흔드는 중저음과 풀 스피커 레인보우 LED 조명이 파티를 생생하게 만들어 줍니다. DJ 음향 효과는 재미를 더하고, 마이크와 기타 입력으로 누구나 스타가 될 수 있습니다.

파티 스피커 . 큰 중저음, 무지개 색상

- 강력한 사운드, 웅장한 베이스
- 130W RMS. 12 인치 우퍼 2 개, 3 인치 미드레인지 드라이버, 4 인치 트위터
- 풀 스피커 무지개 LED 조명이 음악에 맞춰 진동

생생한 다이렉트 사운드

- DJ 효과 등으로 신나는 파티 분위기
- 라이브를 해보세요! 마이크 입력 2 개 및 기타 입력 1 개
- 모든 곡 . Bluetooth, 오디오 입력, USB, TF 카드, FM
- 연주를 녹음합니다. USB 및 TF 카드 슬롯
- 간편한 제어 . 선명한 LED 디스플레이

어디서나 파티를 즐기세요

- Philips Entertainment 앱 . 파티 분위기 제어
- 내장형 손잡이와 바퀴로 쉽게 이동 가능
- AC 전원

PHILIPS

사양

사운드

- 출력 파워 (RMS): 130W
- 이퀄라이저 설정: 클래식, 재즈, 보통, 팝, 락
- 음향 향상 기능: 고음 및 저음 컨트롤, Dynamic Bass Boost
- 주파수 응답: 20Hz - 20kHz, $\pm$ 3dB
- 출력 파워 (MAX): 260W
- 전체 고조파 왜곡: 10%
- 스피커 임피던스: 중저음 3 Ω , 미드 4 Ω , 트위터 8 Ω

확성기

- 드라이버 구성: 2 웨이
- 미드레인지 드라이버 직경: 3 인치
- 미드레인지 드라이버 수: 1
- 사운드 채널 수: 2.0
- 트위터 수: 1
- 우퍼 수: 2
- 트위터 직경: 4"
- 우퍼 직경: 12 인치

연결

- Bluetooth: SBC 스트리밍 지원
- Bluetooth 버전: 5.3
- Bluetooth 프로파일: 음악 스트리밍 (A2DP), 재생 / 볼륨 컨트롤: AVRCP
- Bluetooth 범위: 10M(여유 공간)
- USB: A 타입 (재생, 읽기, 서비스)
- Audio 입력: 3.5Mm 1 개
- 마이크 입력: 2 개 (6.3mm, 볼륨 컨트롤 포함)
- 기타 입력: 1 개 (6.3mm, 볼륨 컨트롤 포함)
- DLNA 표준: 아니요
- 다중 스피커 연결
- 다중 스피커 시나리오: 스테레오
- 다중 스피커 기술: TWS
- 스마트 홈: 없음
- TF 카드

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드: FM
- 프리셋 채널 개수: 20
- 안테나 유형: 연장관 튜브
- 튜너 유형: 디지털

지원되는 오디오 형식

- Bluetooth: SBC
- USB: MP3
- TF: MP3

편의성

- 가라오케: 에코 조절, MIC 볼륨
- 볼륨 컨트롤: 회전식
- 조명 효과: 예, 다이내믹 RGB
- 기타 컨트롤
- 디스플레이 화면

호환성

- 스마트폰 / 태블릿 앱 컨트롤

소비전력

- 전원 공급 장치: 100-240VAC, 50/60Hz

제품 규격

- 높이: 110.5 cm
- 폭: 40 cm
- 깊이: 34.5 cm
- 중량: 19 kg

액세서리

- 기본 제공 액세서리: AC 전원 코드, 사용 설명서, 리모컨, 보증서, 오디오 케이블, 안전 설명서 및 보증서, 리모컨 배터리

디스플레이

- 디스플레이 유형: LED 디스플레이 화면, 스피커: 다양한 색상의 조명 효과

주요 제품

130W RMS, 큰 중저음

130W의 강력한 사운드를 갖춘 이 Bluetooth 파티 스피커는 방 안을 비트로 가득 채울 수 있습니다! 12 인치 우퍼 2 개, 3 인치 미드레인지 드라이버 및 4 인치 트위터로 선명한 음성과 멋진 기타와 신디사이저, 웅장한 베이스를 선사합니다. 또한 무선으로 파티 스피커를 추가하여 더 큰 사운드를 즐길 수 있습니다.

RGB LED 스피커 조명

공간에 조명을 비추고 음악에 흠뻑 빠져보세요! 음악이 울리면 스피커의 베이스 우퍼, 미드레인지 드라이버 및 트위터 표면에 다채로운 색상의 조명이 반짝이며 진동합니다. 9 가지 조명 모드 중에서 선택할 수 있어 어디서든 볼 수 없는 다채로운 조명 쇼를 연출할 수 있습니다.

온보드 DJ 효과

레코드 스크래치 사운드, 에어 혼, 비트 브레이크 등의 DJ 효과로 열광적인 분위기를 연출하세요. 세 개의 프리셋 버튼에 여섯 가지 효과를 할당할 수 있습니다. 각 버튼을 짧게 또는 길게 누르면 다른 효과가 활성화됩니다. Philips Entertainment 앱을 사용하여 다양한 버튼에 효과를 할당할 수 있습니다.

마이크 및 기타 입력

2 개의 마이크 입력과 6.5mm 기타 입력으로 슈퍼스타처럼 노래하고 연주할 수 있습니다. 마이크와 기타는 스피커에서 자체 볼륨 다이얼을 사용할 수 있으며 에코 효과도 추가할 수 있습니다. 친구들에게 감동을 줄 수 있는 연주를 들려주고 싶으신가요? USB 장치 또는 TF 카드에 연주를 녹음할 수 있습니다.

Bluetooth, 오디오 입력, USB, FM

Bluetooth를 통해 재생 목록을 스트리밍합니다. 오디오 입력, USB 또는 TF 카드를 통해 다른 소스를 연결하거나 FM 라디오 방송을 청취할 수 있습니다. 스피커의 회전식 손잡이로 소스를 선택하거나 중저음과 고음을 미세 조정할 수 있습니다. 일어나기 싫으신가요? 언제든지 리모콘을 사용할 수 있습니다.

Philips Entertainment 앱

앱을 다운로드하면 스마트 기기를 사용하여 스피커의 온보드 조명 쇼를 제어하고 DJ 프리셋을 할당할 수 있으며 트랙을 재생, 일시 중지 또는 건너뛰고 스피커의 중저음, 고음 및 볼륨을 조절할 수 있습니다. 가라오케를 책임지고 계십니까? 앱을 사용하여 마이크 입력에서 고음 및 중저음을 조절하고 보컬 효과를 제어할 수 있습니다.

바퀴 및 손잡이

스피커에 내장된 손잡이와 바퀴가 있어 AC 소켓이 있는 곳이면 어디서든 재배치할 수 있습니다. 친구 집에 가져가서 야외 전원 콘센트가 있는 파티오 위에 설치해보세요. 스피커에서 트랙을 건너뛰고 볼륨을 높일 수 있습니다.



발행 일자 2024-09-12

버전 : 2.2.1

EAN: 48 95229 15445 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com