



Philips Philips
飲水機

檯面式

逆滲透過濾
室溫及滾熱
4.8 公升自來水水箱

ADD6902HCWO1/90

無論常溫抑或滾燙，都能保證 飲用水爽口純淨

這款飲水機最適合追求輕鬆精緻生活的年輕人及小型家庭。除了復古的細緻設計，這款飲水機亦為您帶來由 SGS 絕佳口感測試保證的爽口純淨飲用水！

Aquaporin Inside 技術帶來前所未有的優質濾水效果

- Aquaporin Inside 技術帶來前所未有的優質濾水效果
- 優質活性炭過濾，提升飲用水口感
- 在需要時，數秒內提供即時加熱的飲用水
- 5 段溫度設定，配合您不同需要
- 輕按按鈕，即可調校常用的容量設定
- 便攜式純淨水壺
- 即插即用，無需安裝
- 濾芯壽命指示器會提醒您更換濾芯
- 2,000 公升過濾容量
- 自動清洗模式，定期清潔水管

PHILIPS

規格

過濾效果

- 除菌：是
- 去除氯氣：是
- 降低水質硬度：是
- 去除殺蟲劑：是
- 減少 VOC：是
- 消除病毒：是
- 減少重金屬：是
- 總溶解固體 (TDS) 減少：是
- 排水率：75% (3:1)
- 過濾階段：5 重過濾

適用條件

- 標準功率：2150 瓦
- 額定電壓：220V

濾芯規格

- 過濾容量：2000L
- 精密濾芯：濾除小至 0.0001 微米的粒子

- 4 合 1 AQP RO 濾芯：ADD541/90
- 多合一 AQP RO 濾芯：長達 12 個月
- 後置椰殼活性炭濾芯：ADD547/90

一般規格

- 適用注水：RO 純淨水
- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：211*398*333 mm 毫米
- 入水溫度：5-38 ° C
- 顯示：LED
- 純淨水壺：是
- 純淨水壺容量：1.3 公升
- 自來水水箱：4 公升容量
- 原產地：中國製造
- 入水壓力：0.1-0.4MPa

原產地

- 飲水機：中國

產品特點

Aquaporin Inside 技術帶來前所未有的優質濾水效果

模仿生物的逆滲透膜利用自然的力量，結合水通道蛋白，以複製自然的濾水過程，濾水效果比以往更快、更勝一籌。過濾系統可有效濾除 110 種小至 0.0001 微米* 的有害物質，為您和家人帶來潔淨爽口的飲用水。

優質活性炭過濾，提升飲用水口感

活性炭濾芯採用天然椰殼製成，碘值高達 1,200，精細微孔可濾除小至 1 微米的粒子。如此高的品質保證了清爽純淨飲用水的口感。並經 SGS 品水師審查及認可！

在需要時，數秒內提供即時加熱的飲用水

新鮮的熱水會在幾秒鐘內以您喜歡的準確溫度流出，讓您的飲品香氣四溢。

5 段溫度設定，配合您不同需要

我們提供室溫以至到滾燙的純淨水，您可以按喜好沖調茶、咖啡、嬰兒配方奶粉以及其他不同種類的飲品。

輕按按鈕，即可調校常用的容量設定

您總能找到合適的出水量來裝滿水杯、馬克杯、水樽甚至水壺。

便攜式純淨水壺

便攜式純淨水壺的設計，讓您時刻可以儲備充足的純淨水用於烹飪和調製飲品。您甚至可以將一壺過濾的水放入雪櫃冷凍作為冷飲，並將另一壺放在飲水機裝水。

即插即用，無需安裝

連接電源並開啟，飲水機便會運作，無需進行安裝。

濾芯壽命指示器會提醒您更換濾芯

濾芯壽命指示器準時提醒您更換濾芯，以確保達到最佳過濾效果。

2,000 公升過濾容量

RO 濾芯可過濾 2,000 公升水，每年有助節省數以千計的塑膠樽。因此，不僅對您好，也對環境好。

自動清洗模式，定期清潔水管

放假回來後，只需啟動自動清洗模式，用熱水沖洗水管，讓您對系統的衛生更有信心。

