



Philips Ultinon Pro6000 SI
Signalna žarulja za
automobil

Vrsta žarulje: FEST 30mm

12 V, 6000 K hladna bijela
Napredni automobilski sustav
Broj žarulja: 1

11860CU60X1

Uživajte u trajnom osvjetljenju

Jarkiji i elegantni signali

Za atraktivnu vožnju nadogradite unutrašnjost ukrasnim LED svjetlima Philips Ultinon Pro6000 LED 30mm. Snažno i jarko bijelo svjetlo od 6000 K osvjetljava unutrašnjost automobila i ugodno je za oči.

Najmodernija i elegantna signalizacija

- Unaprijedite svjetla i poboljšajte svoj stil

Jednostavna „plug-and-play” zamjena

- Bez treperenja za većinu automobila
- Jednostavna ugradnja i kompatibilnost s većinom modela automobila

Superiorna vidljivost

- Osvijetlite unutrašnjost automobila LED žaruljama jarke svjetlosti
- Optimizirano za bolju vidljivost

Dugotrajne performanse

- Poboľšan vijek trajanja do 5000 sati

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Bitne značajke proizvoda: Automotive Grade LED, Snažno osvjetljenje, Ujednačena distribucija svjetla
- Očekivane prednosti: Jarkiji i elegantni signali

Opis proizvoda

- Primjena: Unutrašnjost, Pretinac za rukavice, Svjetlo za čitanje, Registarska pločica, Prtljažnik
- Baza: SV8,5
- Oznaka: Festoon 30mm LED 11860 CU60 12V X1
- Homologacija ECE: NE
- Linija proizvoda: Ultinon Pro6000 SI
- Tehnologija: LED
- Vrsta: LED-FEST 30mm
- Napon: 12 V

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 5000 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 100
- Temperatura boje: 6000 K

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 11860CU60X1
- Šifra za naručivanje: 01530330

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018015303
- EAN3: 8719018015310
- Vrsta pakiranja: X1

Informacije o pakiranom proizvodu

- Bruto težina po komadu: 20 g
- Duljina: 14.2 cm
- Širina: 12.1 cm
- Visina: 10.3 cm
- Neto težina po komadu: 2 g
- Količina u paketu: 1 kom
- MOQ (za profesionalce): 10 pakiranja

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 9.5 cm
- Širina: 1.5 cm
- Visina: 13.5 cm
- Neto težina po komadu: 200 g
- Bruto težina po komadu: 0.27 kg

Istaknute znač.

Snažno osvjetljenje

Odaberite naša jarka bijela LED svjetla Philips Ultinon Pro6000 za superiornu vidljivost i stil za unutrašnjost automobila. Jarka i moderna svjetla transformirat će vaš doživljaj vožnje. Bilo da tražite telefon koji vam je ispao, imate suvozače koji žele čitati ili pokušavate utvrditi najbolju rutu do odredišta, sada možete uživati u jarkom unutarnjem svjetlu.

Ujednačena distribucija svjetla

Svjetla za unutrašnjost Philips Ultinon Pro6000 LED pružaju efekt jakog dnevnog svjetla do 6000 K, osvijetljavajući suvozački odjeljak automobila jarkim, ujednačenim i modernim svjetlom.

Elegantno LED svjetlo

Ako želite poboljšati rasvjetu i stil unutrašnjosti svog vozila, odaberite LED žarulje Philips Ultinon Pro6000. Čisto bijelo svjetlo pomoći će vam pretražiti pretinac za rukavice, pronaći telefon ili novčanik koji je skliznuo ispod sjedala ili potražiti nešto u prtljažniku. Osim što vam pomaže bolje vidjeti, izgleda elegantno.

Vijek trajanja do 5000 sati

Želite jarka i elegantna automobilska svjetla, ali ne želite stalno mijenjati pokvarene žarulje. To je glavna slabost konvencionalnih žarulja – što je svjetlo snažnije, to mu je kraći vijek trajanja. Čak i pri većem intenzitetu svjetla, LED žarulje traju mnogo duže. LED žarulje Philips Ultinon Pro6000 napravljene su da traju. Zahvaljujući značajkama kao što su vrhunska LED tehnologija i napredni sustavi upravljanja toplinom, pružaju do 5000 sati rada.

Priprema, pozor, ugrađeno!

Uživajte u „plug-and-play” upotrebi: uz Philips Ultinon Pro6000 zamjena žarulje brza je i jednostavna.

Otpornost na tamnu struju

LED žarulje za naknadnu ugradnju i konvencionalne žarulje međusobno se razlikuju po pitanju snage, sastava i potrošnje energije. Zamjena konvencionalnih žarulja drugim LED žaruljama može uzrokovati treperenje uslijed tamne struje ili zaostale struje. Žarulje Philips Ultinon Pro6000 Festoon otporne su na tamnu struju, što za većinu automobila znači da neće biti treperenja.



Datum izdavanja
2024-09-02

Verzija: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Nije usklađeno s ECE standardom