

Philips Xenon X-tremeVision gen2
Xenon žarulja za prednje
svjetlo automobila

Vrsta žarulje: D2S

Sadržaj pakiranja: 1 kom.
85 V, 35 W



85122XV2S1

Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima

Uočite svaku rupu, zavoj i prepreku na cesti

Uz snažan snop svjetlosti koji količinu svjetlosti gura do krajnjih granica, X-tremeVision gen2 najnoviji je iskorak u ksenonskoj tehnologiji. Svojim izvanrednim svjetlosnim performansama pomiče granice vožnje kako biste mogli uživati u sigurnijoj i udobnijoj vožnji.

Spektar svjetla: ugodno iskustvo vožnje

- Bolja vidljivost za sigurniju i udobniju vožnju

Optimalne performanse svjetla

- Usmeravanje svjetla na pravo mjesto ispred vašeg automobila

Iznimno otporna automobilska žarulja ksenonske kvalitete

- Philips je izumitelj inovativne tehnologije Xenon HID

Proizvođač originalne opreme

- Philips žarulje za automobile osvajaju nagrade
- Omiljeni odabir svih vodećih proizvođača automobila
- Poštivanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije
- Philipsove automobilske žarulje izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla
- Zaštita od štetnog UV zračenja

Jarkije za maksimalnu vidljivost i sigurnost

- Xenon X-tremeVision gen2: za vrhunske vizualne performanse

PHILIPS

Istaknute znač.

Do 150 % veća vidljivost

Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 proizvedene su s Philipsovom Xenon tehnologijom za vrhunske performanse. Proizvođači duži snop i do 150 % veću vidljivost, žarulje X-tremeVision gen2 vam pomažu da ranije uočite prepreke kako biste mogli reagirati na vrijeme. A s poboljšanim perifernim vidom, imat ćete veću svijest o opasnostima uz cestu, kao što su pješaci ili nadolazeća raskrižja. Jarko osvjetljavajući svaku neravninu, zavoj i opasnost na cesti, ova prednja svjetla će zadovoljiti najzahtjevnije vozače i najzahtjevnije uvjete vožnje.

Maksimalna sigurnost i vidljivost

Svjetlo je ključan dio iskustva vožnje. Poboljšanjem kvalitete svjetla mogu se spriječiti nezgode. Žarulja Xenon X-tremeVision gen2 poboljšava vidljivost tako da možete ranije raspoznati prepreke i prometne znakove te brže reagirati. Spektar svjetla prilagođen je prirodnoj osjetljivosti vašeg oka na boje. S temperaturom boje od 4800 K, ovo prednje svjetlo proizvodi svjetlo koje je nježno za vaše oči, pa je vožnja noću sigurnija i udobnija.

Optimalne performanse svjetla

Nisu dovoljna samo snažna prednja svjetla, važna je i optička preciznost. Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 imaju najprecizniju tehnologiju savijanja luka usklađenu na 150 – 350 µm. To znači da osvjetljavaju cestu točno ondje gdje trebate, bez zaslijepljivanja vozača iz suprotnog smjera.

Originalna ksenonska tehnologija

Žarulje Xenon HID (High Intensity Discharge) omogućuju dvostruko više svjetla za sigurniju vožnju u svim uvjetima. Istraživanja su pokazala da ksenonska automobilska rasvjeta pomaže vozačima da se usredotoče na cestu i znatno brže raspoznaju prepreke i prometne znakove nego s klasičnim žaruljama. Ima li boljeg načina osvjetljavanja tame od intenzivnog bijelog svjetla koje se može usporediti s dnevnim svjetlom?

Kvalitetno kvarcno staklo



UV-kvarcno staklo snažnije je od čvrstog stakla i iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se uklanja rizik od eksplozije. Philipsove žarulje od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu podnijeti snažan toplinski udar. S mogućnošću povećanog pritiska unutar žarulje, UV-kvarcno staklo može proizvesti snažnije svjetlo. A snažnije svjetlo znači bolje iskustvo vožnje, koliko god cesta ispred vas bila mračna.

Staklo otporno na UV zračenje

Posebna tehnologija tvrtke Philips s premazom protiv UV zračenja štiti prednja svjetla od štetnog ultraljubičastog zračenja, čineći Philipsovo kvarcno staklo s UV premazom savršenim za sve uvjete vožnje. Taj dodatni zaštitni sloj osigurava dugotrajnost svjetala.

Odabrali proizvođači automobila

Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač u industriji automobilske rasvjete, uvodeći tehnološke inovacije koje su s vremenom postale standard modernih automobila. Danas je svaki drugi automobil u Europi i svaki treći u svijetu opremljen žaruljama tvrtke Philips.

Nagrađivane žarulje za automobile

Naša visokokvalitetna i inovativna svjetla za automobile nagrađivana su i dosljedno ih prepoznaju automobilske stručnjaci.

ECE homologacija

Automobilske proizvodi i usluge tvrtke Philips smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Proizvedeni od visokokvalitetnih proizvoda i testirani prema rigoroznim specifikacijama, naši proizvodi dizajnirani su za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman naših proizvoda temeljito je testiran, kontroliran i certificiran (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno rečeno, ovo je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Više svjetla
- Najvažnija značajka proizvoda: Iskusi više svjetla

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla
- Baza: P32d-2
- Oznaka: D2S X-tremeVision
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: Xenon X-tremeVision gen2
- Tehnologija: Xenon
- Vrsta: D2S

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 2500 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 3200 ±450 lm
- Temperatura boje: Do 4800 K

Električne karakteristike

- Snaga: 35 W
- Napon: 85 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 85122XV2S1
- Šifra za naručivanje: 37703333

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: S1
- EAN1: 8727900377033
- EAN3: 8727900377040

Informacije o pakiranom proizvodu

- Bruto težina po komadu: 81 g
- Duljina: 13 cm
- Širina: 7 cm
- Visina: 14 cm
- Količina u paketu: 1
- MOQ (za profesionalce): 2

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 15 cm
- Širina: 13 cm
- Visina: 14 cm



Datum izdavanja
2024-09-11

Versija: 10.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com