



Philips Ultinon Pro6000 SI
Signalna žarulja za
automobil

Vrsta žarulje: W5W

12 V, 4000 K topla bijela
Napredni automobilski sustav
Broj žarulja: 2

11961WU60X2

Uživajte u trajnom osvjetljenju

Jarkiji i elegantni signali

Za elegantnu vožnju, pozicijska svjetla nadogradite Philips Ultinon Pro6000 [~W5W] LED žaruljama. Jarke su i elegantne kako biste mogli signalizirati sa sigurnošću i stilom.

Najmodernija i elegantna signalizacija

- Unaprijedite svjetla i poboljšajte svoj stil

Jednostavna „plug-and-play” zamjena

- Električna kompatibilnost s većinom automobila
- Jednostavna ugradnja i kompatibilnost s većinom modela automobila

Superiorna vidljivost

- Signalizirajte planirano kretanje jarkijom vanjskom rasvjetom
- Ergonomski dizajn s tri LED žarulje u nizu

Dugotrajne performanse

- Poboljšan vijek trajanja do 5000 sati
- HeatShield osigurava izdržljive performanse

PHILIPS

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Bitne značajke proizvoda: Automotive Grade LED, Snažno osvjetljenje, HeatShield, Ujednačena distribucija svjetla
- Očekivane prednosti: Jarkiji i elegantni signali

Opis proizvoda

- Primjena: Unutarnja svjetla, Prednja parkirna/ pozicijska svjetla, Svjetlo na kontrolnoj ploči, Svjetlo pretinca za rukavice, Svjetla prtljažnika i registarske pločice, 3. stop svjetlo, Bočni pokazivači smjera
- Baza: W21x9.5d
- Oznaka: W5W LED bijela 11961 WU60 12V X2
- Homologacija ECE: NE
- Linija proizvoda: Ultinon Pro6000 SI
- Tehnologija: LED
- Vrsta: LED-T10 [~W5W]
- Napon: 12 V

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 5000 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 90
- Temperatura boje: 4000 K

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 11961WU60X2
- Šifra za naručivanje: 1514330

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018015143
- EAN3: 8719018015150
- Vrsta pakiranja: X2

Informacije o pakiranom proizvodu

- Bruto težina po komadu: 24 g
- Duljina: 14.2 cm
- Širina: 12.1 cm
- Visina: 10.3 cm
- Neto težina po komadu: 3 g
- Količina u paketu: 2 komada
- MOQ (za profesionalce): 10 pakiranja

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 9.5 cm
- Širina: 1.5 cm
- Visina: 13.5 cm
- Neto težina po komadu: 240 g
- Bruto težina po komadu: 0.37 kg

Istaknute znač.

Vijek trajanja do 5000 sati

Želite jarka i elegantna automobilska svjetla, ali ne želite stalno mijenjati pokvarene žarulje. To je glavna slabost konvencionalnih žarulja – što je svjetlo snažnije, to mu je kraći vijek trajanja. Čak i pri većem intenzitetu svjetla, LED žarulje traju mnogo duže. LED žarulje Philips Ultinon Pro6000 napravljene su da traju. Zahvaljujući značajkama kao što su vrhunska LED tehnologija i napredni sustavi upravljanja toplinom, pružaju do 5000 sati rada.

Električna kompatibilnost

LED žarulje za naknadnu ugradnju i konvencionalne žarulje razlikuju se u snazi, sastavu i potrošnji energije. Zamjena konvencionalnih žarulja LED žaruljama može se pokazati problematičnom. Žarulje Philips Ultinon Pro6000 imaju električnu kompatibilnost s većinom automobila. Dodatni adapteri dostupni su kao dodatna oprema za rješavanje problema, ako se pokaže potreba. Prodajemo kompletno rješenje.

Elegantno LED svjetlo

Iako je glavni cilj vanjskih svjetala pomoći vam da vidite i budete viđeni, nema razloga da pritom ne izgledate dobro. Ako želite poboljšati svoj stil bez kupnje novijeg automobila, zamjena vanjske rasvjete Philips Ultinon Pro6000 LED svjetlima pametno je ulaganje.

Dobro rukovanje toplinom

Zahvaljujući tehnologiji HeatShield, žarulje Philips Ultinon Pro6000 T10 otporne su na visoke temperature čak i kad se ugrade pokraj žarulja za prednja svjetla. Napravljene od posebnog kompozitnog materijala, mogu izdržati bilo koji toplinski izazov i nastaviti pružati visoke performanse.

Snažno osvjetljenje

Signaliziranje planiranog kretanja vašeg vozila ključno je za vašu sigurnost. Kako biste izbjegli sudare, drugi vozači moraju znati što radite. A kada loši vremenski uvjeti smanje vidljivost, potreba za jarkom i uočljivom signalizacijom postaje još veća. Signalna svjetla Philips Ultinon Pro6000 LED pružaju jarko toplo bijelo svjetlo s do 4000 K za pozicijska i unutarnja svjetla. Vaš automobil govori mnogo o vama, stoga izrazite svoj stil Philips LED signalnim svjetlima.

Priprema, pozor, ugrađeno!

Uživajte u „plug-and-play“ upotrebi: Philips Ultinon Pro6000 imaju standardna grla i nemaju polariteta, tako da je zamjena brza i jednostavna.

Ujednačena distribucija svjetla

Philips Ultinon Pro6000 LED pruža ujednačenu distribuciju svjetla za parkirna svjetla, svjetlo pretinca za rukavice ili svjetla za unutrašnjost. Široki kut osigurava projiciranje svjetla tamo gdje ga trebate.



Datum izdavanja
2024-09-02

Versija: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Nije usklađeno s ECE standardom