



Philips Xenon Vision
Xenon žarulja za prednje
svjetlo automobila

Vrsta žarulje: D2S
85 V, 35 W
Broj žarulja: 1



85122VIS1

Osjećajte se sigurno, vozite sigurno

Idealno za zamjenu

Philips Xenon Vision zamjenjuje jednu pregorjelu žarulju, dok istovremeno usklađuje boju one nepromijenjene zahvaljujući novoj tehnologiji zamjene jedne žarulje. To je čini idealnom, a pritom i ekonomičnom, zamjenskom žaruljom!

Referenca u slučaju zamjene ksenonske žarulje

- Xenon Vision savršeno se podudara s nezamijenjenom ksenonskom žaruljom
- Zamijenite jednu po jednu

Iznimno otporna automobilska žarulja ksenonske kvalitete

- Philips je izumitelj tehnologije xenon HID
- Philipsove automobilske žarulje iznimno su otporne na UV zračenje
- Philipsove automobilske žarulje izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla
- Philipsove automobilske žarulje iznimno su otporne na vlagu

Proizvođač originalne opreme

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila
- Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije
- Nagrađivani proizvođač žarulja za automobile

PHILIPS

Xenon žarulja za prednje svjetlo automobila
Vrsta žarulje: D2S 85 V,35 W, Broj žarulja: 1

85122VIS1

Istaknute znač.

Izbor proizvođača automobila



Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač automobilskih žarulja i predstavlja tehnološke inovacije koje su s vremenom postale standard modernih automobila. Danas jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri u svijetu opremljen je žaruljama tvrtke Philips.

ECE homologacija

Proizvodi i usluge tvrtke Philips za automobile smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Izrađuju se od kvalitetnih proizvoda i testiraju prema rigoroznim specifikacijama, što znači kako su naši proizvodi dizajnirani za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno, u pitanju je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Nagrađivane žarulje za automobile



Naše žarulje često dobivaju nagrade stručnjaka iz automobilske industrije

Ekonomičan izbor

Zahvaljujući tehnologiji zamjene jedne žarulje, Xenon Vision omogućuje da zamijenite žarulje jednu po jednu jer usklađuje temperature boje nezamijenjene žarulje. To je najekonomičniji izbor za zamjenu žarulje.

Originalna ksenonska tehnologija



Žarulje Xenon HID (High Intensity Discharge) omogućuju dvostruko više svjetla za sigurniju vožnju u svim uvjetima. Štoviše, intenzivno bijelo svjetlo koje proizvode žarulje xenon HID usporedivo je s dnevnim svjetlom. Istraživanja su pokazala da ksenonska automobilska rasvjeta pomaže vozačima da se usredotoče na cestu i znatno brže raspoznaju prepreke i prometne znakove nego s klasičnim žaruljama.

Zamjena jedne žarulje

Philips Xenon Vision zamjenjuje jednu pregorjelu žarulju, dok istovremeno usklađuje boju one nepromijenjene. Nova tehnologija zamjene jedne žarulje omogućuje zamjenu žarulja jednu po jednu jer usklađuje temperaturu boje nezamijenjene žarulje. Stoga je Xenon Vision savršeno rješenje za zamjenu jedne žarulje.

Otpornost na UV zračenja



Posebna tehnologija tvrtke Philips s premazom protiv UV zračenja štiti prednja svjetla od štetnog ultraljubičastog zračenja, čineći Philips kvarcno staklo s UV premazom savršenim za sve uvjete vožnje i osiguravajući njihovu dugotrajnost.

Kvalitetno kvarcno staklo



UV-kvarcno staklo snažnije je od čvrstog stakla i iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se uklanja rizik od eksplozije. Philips žarulje od kvarcnog stakla mogu podnijeti snažan toplinski udar. S mogućnošću povećanog pritiska unutar žarulje, UV-kvarcno staklo može proizvesti snažnije svjetlo.

Otporne na vlagu

Samo žarulja izrađena od kvarcnog stakla može podnijeti toplinske udare: ako kap hladne vode dospje na vruću žarulju, što se može dogoditi ako vozite kroz vodu s napuknutim prednjim svjetlom.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Više svjetla
- Najvažnija značajka proizvoda: Idealno za zamjenu

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Kratka svjetla
- Baza: P32d-2
- Oznaka: D2S Vision
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: Xenon Vision
- Tehnologija: Xenon
- Vrsta: D2S

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 2500 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 3300 \pm 300 lm
- Temperatura boje: Do 4300 K

Električne karakteristike

- Snaga: 35 W
- Napon: 85 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 85122VIS1
- Šifra za naručivanje: 36491033

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: S1
- EAN1: 8727900364910
- EAN3: 8727900364927

Informacije o pakiranom proizvodu

- Širina: 6,8 cm
- Visina: 14 cm
- Neto težina po komadu: 17,94 g
- Bruto težina po komadu: 101,5 g
- Duljina: 12,5 cm
- Količina u paketu: 1
- MOQ (za profesionalce): 2

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 14,6 cm
- Širina: 13,1 cm
- Visina: 14 cm
- Bruto težina po komadu: 0,203 kg



Datum izdavanja
2024-09-11

Verzija: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com