

PHILIPS



Täielikult juhtmevabad
kõrvaklapid

2000 series

Väikesed tõelised juhtmevabad
kõrvaklapid

Võtmehoidja laadimiskorpus

Loomulik heli. Dünaamiline bass

Selged kõned



TAT2149BK

Väike, aga võimas

Mugava disainiga ja juhtmeta ühendusega nõõpkuulareid on mugav kasutada ning need näevad kogu päeva jooksul head välja! Hoolimata kompaktselt väljanägemisest on neil hulgaliselt funktsioone, samuti tagavad need suurepärase heli ja täiendava bassi ka madalatel helisagedustel. Kas lähete välja? Vutlar sobib isegi võtmehoidjal kandmiseks.

Juhtmevabad kõrvaklapid. Suurepärase heli, väikesed klapid.

- Üliväikesed kõrvaklapid. Ülimugav sobivus
- Suurepärase heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga
- 10 mm draiverid ja bassi võimendusfunktsioon
- Selge kõne. Kogu teie öeldut kuulatakse ülimalt selgelt

Võtmehoidja laadimiskorpus. Jätkusuutlikud materjalid.

- Kuni 14 tundi mänguaega. Laadimiskorpus sobib võtmehoidjale
- Ringlussevõetud plast, vastutustundlik pakend
- Puutetundlikud juhtnupud. Toetab teie lemmik hääleabilisi
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma heli

Valmis igapäevaseks kasutuseks

- IPX4 vee- ja higikindlus
- Kindel Bluetoothi mitmepunktiühendus
- Ühendage samal ajal kahe Bluetooth-seadmega
- Soe, loomulik heli. Philipsi heliomadused

Esiletõstetud tooted

Üliväikesed kõrvaklapid



Meie läbi aegade kõige väiksematel tõelistel juhtmevabadel kõrvaklappidel on madala profiiliga disain, mis sobib suurepäraselt – ja annab hea tunde – isegi kui kannate neid kogu päeva. Kõrvaklapid istuvad teie väliskõrvas, seega puudub teie kuulmekanalisse kaevuv kõrvaots – kui vajate rohkem tuge, saate valida kolme suurusega silikoonümbriste vahel (kaasas).

Suurepärane heli. Dünaamiline bass



Need täielikult juhtmevabad nõõpkõrvaklapid võivad olla väikesed, kuid te ei pea helitugevust tõstma, et saada oma 10 mm draiveritest parim heli. Aktiveerige dünaamiline bass vasaku kõrvaklapi või Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ja saate nautida bassi täielikku võimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.

Selged kõned



Teie hääli kõlab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofon tuvastab teie hääle heli, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa teid ümbritsevast keskkonnast pärit taustmüra.

Kuni 14 tundi (6 + 8)

Saate 6 tundi mänguaega täislaadimisega ja 8 tundi lisaks väikeselt laadimiskorpusest. Kui teil on vaja kiiret laadimist, pistke kõrvaklapid vaid 15 minutiks tagasi korpusesse ja saate täiendava tunni. Kõrvaklappide täielikuks laadimiseks kulub kaks tundi ja korpust saab laadida USB-C kaudu.

Jätkusuutlikud materjalid

Nende kõrvaklappide konstrueerimiseks on kasutatud PCR materjali, mis on valmistatud vanadest pudelistest ja muudest plastjätmetest, ning meie pakend on plastivaba. Samuti oleme e-jätmete vähendamiseks jätnud välja USB-C kaabli.

Lihtne juhtimine

Puutetundlikud juhtnupud muudavad asjad lihtsaks ja abistavad kinnitustoonid annavad teada, et olete funktsiooni aktiveerinud. Siri ja Google'i assistent on mõlemad toetatud ning saate ühendada korraga kaks seadet.

Suurepärane juhiks, kui voogesitate muusikat telefonist ja saate samal ajal oma nutikellalt teateid.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Saate kasutada Philipsi kõrvaklappide rakendust, et hallata ühendatud seadmeid või leida kadunud kõrvaklapp! Samuti saate ekvalaiseri abil oma heli peenhäälestada, lülitada puutetundlikud nupud sisse või välja, aktiveerida dünaamilise bassi ja enamast.

IPX4 vee-/higikindlustase

IPX4 tasemega on need tõelised juhtmevabad kõrvaklapid täielikult pritsmekindlad. Nende puhul ei ole vaja muretseda ei higistamise ega vihma kätte jäämise pärast. Ja tänu laadimiskorpusele, mis on piisavalt väike, et seda võtmehoidjal kaasas kanda, saate need pisikesed imed kõikjale kaasa võtta.

Kindel Bluetooth-ühendus

Täiustatud Bluetooth-ühenduvus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

Philipsi heliomadused

Teile hakkab meeldima kõik kuulatav, alates muusikast kuni taskuhäälinguni! Need tõelised juhtmevabad kõrvaklapid on varustatud suurte draiveritega, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele. Saate nautida kogu meeldiva sisu sooja ja loomulikku heli sügava bassiga.

2000 series

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT2149BK/00

Spetsifikatsioon

Heli

Kõlari läbimõõt: 10 mm
Draiveri tüüp: Dünaamilised
Näivtakistus: 16 oomi
Tundlikkus: 103 dB (1K Hz)
Sagedusvahemik: 20–20000 Hz
Maksimaalne sisendvõimsus: 10 mW

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

GTIN: 1 48 95229 14251 7
Pikkus: 23,10 cm
Tarbijapakendite arv: 24
Laius: 21,10 cm
Kogukaal: 2,280 kg
Kaal pakendita: 1,15 kg
Pakendi kaal: 1,13 kg
Kõrgus: 19,90 cm

Mugavus

Veekindlus: IPX4
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
TWSi monorežiim
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Puudutage

Sisepakend

GTIN: 2 48 95229 14251 4
Tarbijapakendite arv: 3
Pikkus: 10,70 cm
Laius: 9,80 cm
Kõrgus: 8,70 cm
Kogukaal: 0,250 kg
Kaal pakendita: 0,14 kg
Pakendi kaal: 0,11 kg

Võimsus

Patareide arv: 3 tk
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 1 hr
Aku kaal (kokku): 10,1 g
Muusika esitusaeg: 6 + 8 tundi
Aku tüüp (laadimiskorpuse): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)
Aku tüüp (kõrvaklapp): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)
Aku mahtuvus (kõrvaklapp): 40 mAh
Aku mahtuvus (korpuse): 190 mAh

Pakendi mõõtmed

Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riiulil: Rippuv
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 14251 0
Kõrgus: 9,5 cm
Laius: 9 cm
Sügavus: 3,25 cm
Kogukaal: 0,069 kg
Kaal pakendita: 0,048 kg
Pakendi kaal: 0,021 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Laadimiskorpuse
Kõrvaotsakud: 3 suurust (S/M/L)

Disain

Värvus: Must
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp
Kõrvakinnitusematerjal: Silikoonist
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed

Kaugside

Kõnemikrofon: 1 mic

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine:
Multifunktsionaalne puudutus
Häälassistendi tugi

Mõõtmed

Kogukaal: 0,027 kg
Kõrvaklapi mõõtmed (L x S x K): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

UPC: 8 40063 20363 1

