



Philips Public LED 5000 Series 28" Cabinets

Philips Signage Solutions
LED Ekran

28 inç
Direct View LED



28HDL5000PP

Philips Public LED 5000

Görsel yolculuğunuzu geliştirin

Hedef kitle etkileşimini yeniden tanımlayan benzersiz şekilde tasarlanmış Public LED ekranları deneyin. Nefes kesen bir ekran tasarlamaya olanak tanıyan kusursuz bağlantı, çeşitli boyut seçenekleri ve özelleştirilebilir kavis özelliğiyle etkileyici görsel deneyimler yaşayın.

Kristal netlik sağlar

- %97'nin üzerinde parlaklık bütünlüğü.
- Kristal netliğinde içerikler ve harika renk doğruluğu sağlar.

Canlı görüntü geliştirme

- Daha az güç tüketimi
- Kontrastta zirve
- Görsel deneyiminizi üst seviyelere taşıyın.

Hassas parça uyumluluğu, çikintisiz ve çerçevesiz

- Dahili kablo yönetimi
- Çerçevesiz video duvarları oluşturun
- Önden erişerek yapılan bakım işlemleri
- Duvara monte edilerek veya asılarak kurulabilen hafif tasarım

PHILIPS

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 1:1
- Parlaklık bütünlüğü: ≥ 97
- Kalibrasyon (parlaklık/reng): Desteklenen
- Renk sıcaklığı ayar aralığı: 4000~9500 K (yazılımla)
- Varsayılan renk sıcaklığı: 6500±500 K
- Kontrast oranı (tipik): $\geq 3000:1$
- İzleme açısı (yatay): 150 derece
- İzleme açısı (dikey): 150 derece
- Görüntü geliştirme: Geniş renk gamına sahip ekran
- Yerleştirme: Yatay
- Kare frekansı (Hz): 50 ve 60
- Yenileme hızı (Hz): 3840 Hz'e kadar
- Üç özel modül piksel aralığı: 1,9 mm, 2,5 mm ve 3,9 mm

Kullanılabilirlik

- Kurulum kolaylığı: Kılavuz pimler, Hafif, Kabin kilitleme mekanizması
- Güç loop through: - 230 V ortamlar için: en fazla 8 - 110 V ortamlar için: en fazla 4 kabin
- Sinyal kontrolü loop through: RJ45

Güç

- Giriş gerilimi: AC100~240 V (50 ve 60 Hz)

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): -20~45 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20~50 °C
- LED Ömrü: TBD
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %10~80
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %10~85

Kasa

- Kabin alanı (m²): 0,25
- Kabin boyutu (mm): 500x500x40
- Veri konektörü: RJ45
- Güç konektörü: Giriş/Çıkış (C14/C13)
- Alıcı kart markası: Novastar
- Ağırlık (kg): 6,3
- Kabin köşegeni (inç): 27,84
- Kabin yapısı: Dökme alüminyum

Aksesuarlar

- LAN kablosu (RJ45, CAT-5): 1 adet
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu: 1 adet

Çeşitli

- Garanti: 2 yıl
- Yasal onaylar: RoHS, EAC, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, EN55032, EN55035, FCC SDOC, Bölüm 15, Sınıf A

Özellikler

Kristal netliğinde içerikler sağlar

Kristal netliğinde içerikler ve harika renk doğruluğu sağlar. Yüksek yenileme hızıyla pürüzsüz, titreşimsiz görüntüler sunar.

%97'nin üzerinde parlaklık bütünlüğü.

%97'nin üzerinde parlaklık bütünlüğüyle dengeli parlaklığın keyfini çıkarın.

Görsel deneyiminizi üst seviyelere taşıyın.

Gerçekçi görüntüleri mümkün kılan geniş renk gamıyla görsel deneyiminizi üst seviyelere taşıyın.

Kontrastta zirve

$\geq 3000:1$ 'lik kontrast oranıyla olağanüstü netliğe tanıklık edin.

Daha az güç tüketimi

Yerleşik güç tasarrufu özellikleriyle sürdürülebilir iş geleceğinize yönelik teknolojiler geliştiriyoruz.

Duvara monte edilerek veya asılarak kurulabilen hafif tasarım

Philips Public LED 5000 Serisi, duvar montajı için çeşitli isteğe bağlı bağlantı ve braketlerin yanı sıra sabit askılı kurulumları da destekler.

Önden erişerek yapılan bakım işlemleri

Dahili elektronik parçalar, servis ve bakım için kolayca erişilebilir ve değiştirilebilir niteliktedir. Kabin içindeki modüller, özel çıkarma aracı ile kolay ve güvenli bir şekilde çıkarılabilir.

Çerçevesiz

4K, 8K veya daha yüksek çözünürlükler oluşturmak için birden çok LED ekran kabinini bağlanmanız yeterlidir. LCD ekranlara kıyasla LED ekranlar, daha akıcı görüntülere olanak sağlayan, daha yüksek yenileme hızlarına sahiptir. Hangi uygulamayı kullanıyor olursanız olun kristal berraklığında görüntü kalitesiyle muhteşem bir etki yaratın.

Dahili kablo yönetimi

Philips Public LED 5000 Serisi ekranlar, güç ve veri kablolarını tertipli tutan dahili kablo yönetimi ile donatılmıştır. Öte yandan kabinler, hem güç hem de veri için PPDS'nin benzersiz karttan karta modülü ve kabin bağlantı tasarımı kullanılarak papatya zinciri şeklinde bağlandığından, dağınıklığı en alt seviyeye indirerek kurulumları hızlandırır.



Yayın tarihi 2024-10-01

Sürüm: 11.11.1

EAN: 87 12581 80594 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com