

Philips Philips
System na kran

X-Guard Ultra
Cyfrowy ekran wyświetlacza

AWP3756P1/10



Smaczna i czysta woda

prosto z kranu

Ciesz się czystą i smaczną wodą za każdym razem, gdy otworzysz kran, dzięki systemowi ultrafiltracji Philips X-Guard, który redukuje zawartość m.in. chloru, ołowiu i bakterii.

Łatwa instalacja za pomocą jednego kliknięcia umożliwia szybkie dopasowanie do kranu.

Ergonomiczne wykonanie

- Wskaźnik informuje o okresie przydatności filtra
- Łatwe przełączanie między różnymi trybami
- Mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra
- Instalacja jednym kliknięciem — bez potrzeby wzywania hydraulika
- Skutecznie redukuje zawartość chloru, ołowiu, bakterii i nie tylko
- Przepyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej

PHILIPS

Dane techniczne

Dane techniczne filtra

- Stopień filtracji: 1000 l
- Wymienny wkład filtra: AWP305, AWP315

Wejściowe warunki wody

- Wejściowa temperatura wody: 5–38? °C

- Wejściowe ciśnienie wody: 0,15–0,35 MPa bar
- Wejściowa jakość wody: Woda wodociągowa z kranu

Informacje ogólne

- Stopień filtracji: 1200 l
- Przepustowość: 1,6 l/min.

Zalety

Wskaźnik informuje o okresie przydatności filtra

Cyfrowy wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności wymiany filtra na czas

Łatwe przełączanie między różnymi trybami

Strumień filtrowanej wody jest dostosowany do picia i gotowania, a strumień niefiltrowanej wody i niefiltrowany natrysk nadają się do mycia naczyń i sprzątania.

Mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra

Wymiana zużytego filtra jest bardzo łatwa — wystarczy odkręcić.

Instalacja jednym kliknięciem — bez potrzeby wzywania hydraulika

Po zainstalowaniu odpowiedniego zasilacza wystarczy podłączyć filtr do kranu, zwolnić i gotowe!

Skutecznie redukuje zawartość chloru, ołowiu, bakterii

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych, aktywowanych włókien węglowych i membrany z włókna syntetycznego filtr X-Guard Ultra skutecznie redukuje zawartość chloru, ołowiu, pestycydów, mikroplastiku i cząsteczek do 0,1 mikrona. Filtruje także do 99,99% bakterii.

Przepyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej

Pyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej i przy mniejszej ilości odpadów.



Data wydania 2024-08-30

Wersja: 2.2.1

EAN: 48 95244 61258 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com