



Philips Instant filtration
Dzbanek (duża pojemność
3 l)

Filtr błyskawiczny Micro X-Clean
AWP225

Duża pojemność 3 l
Wymiana filtra w zależności od
użycia

AWP2980WH3/10

Natychmiastowa filtracja — konfiguracja w dowolnym miejscu

Ciesz się zimną i przefiltrowaną wodą na żądanie.

Dzięki zastosowaniu wysoce porowatego włókna z węgla aktywowanego filtr błyskawiczny Philips Micro X-Clean zmienia wodę z kranu w czystą wodę o doskonałym smaku dzięki redukcji zawartości chloru, ołowiu, pestycydów i mikroplastików.

1

- Przepyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej
- Duży zbiornik na wodę o pojemności 3 l
- Odchylana pokrywka umożliwia napełnianie jedną ręką
- Zmienia wodę z kranu w czystą wodę o wyraźnym smaku
- Przedłuża żywotność urządzeń kuchennych
- Natychmiastowa filtracja za jednym dotknięciem
- Akumulator USB typu C
- Wskaźnik zużycia filtra

PHILIPS

Dzbanek (duża pojemność 3 l)

Filtr błyskawiczny Micro X-Clean AWP225 Duża pojemność 3 l, Wymiana filtra w zależności od użycia

AWP2980WH3/10

Dane techniczne

Wydajność filtracji

- Usuwanie mikrodrobin plastiku

Obowiązujące warunki

- Napięcie znamionowe: 5 V
- Moc znamionowa: 6 W

Wejściowe warunki wody

- Wejściowa temperatura wody: 2–38 °C
- Wejściowe ciśnienie wody: (atmosferyczne) 0–1 bar
- Wejściowa jakość wody: Woda wodociągowa komunalna

Informacje ogólne

- Okres przydatności filtra: 1 miesiąc

- Kolor: Biały
- Wymienny wkład filtra: AWP225
- Przepustowość: 1 l/min*
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 233*152*263 mm
- Pojemność zbiornika wody: 3 l
- Liczba filtrów: 3 sztuki w opakowaniu
- Pojemność baterii/akumulatora: 1800 mAh
- Akumulator: Akumulator litowy

Kraj pochodzenia

- Wkład filtra: Odpowiedzialna produkcja w Chinach
- Błyskawiczny filtr do wody: Odpowiedzialna produkcja w Chinach

Zalety

Przepyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej

Pyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej i przy mniejszej ilości odpadów.

Duży zbiornik na wodę o pojemności 3 l

Rzadsze napełnianie — do 3 l wody po jednym napełnieniu, co odpowiada dwukrotnej ilości wody w dzbanku*

Odchylana pokrywka umożliwia napełnianie jedną ręką

Odchylana pokrywka umożliwia napełnianie jedną ręką.

Zmienia wodę z kranu w czystą wodę o wyraźnym smaku

Dzięki innowacyjnej technologii włókna z węgla aktywnego, która charakteryzuje się bardziej skuteczną absorpcją dzięki bardzo porowatej strukturze, filtr Micro X-Clean Instant zapewnia 4-krotnie szybszy przepływ niż w przypadku dzbanka filtrującego* przy zachowaniu takiej samej wydajności filtracji.

Przedłuża żywotność urządzeń kuchennych

Przedłuża żywotność urządzeń kuchennych, zapobiegając osadzaniu się kamienia.

Natychmiastowa filtracja za jednym dotknięciem

Świeża woda po naciśnięciu jednego przycisku.

Akumulator USB typu C

Możliwość ładowania za pomocą kabla USB typu C, przy czym każde pełne naładowanie wystarcza na 1 miesiąc pracy akumulatora.

Wskaźnik zużycia filtra

Podwójny system sygnalizacji wymiany filtra w oparciu o rzeczywistą objętość filtracji i okres użytkowania.



Data wydania 2024-08-30

Wersja: 2.2.1

EAN: 48 95244 60953 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** W porównaniu z dzbankiem Philips AWP2900