



Philips Signage Solutions
LED Display
LED paneli Unite 5000
tvrtke Philips

Direct View LED



27HDL5115IP

LED paneli Unite serije 5000 tvrtke Philips

Kvaliteta. Stil. Dostupnost. Bez kompromisa.

Vaš osnovni asortiman COB panela s preklopnim čipovima pogodnih za ulaganje koji pružaju kvalitetu, razlučivost i pouzdanost, kao i učinkovitost. Uz nisku potrošnju energije za smanjene troškove vlasništva i ravnu matiranu površinu jednostavnu za održavanje.

COB dvLED paneli s preklopnim čipom

- Veća stabilnost i pouzdanost te viša razlučivost.

Unaprijed ožičena kućišta za bržu ugradnju.

- Unaprijed ožičena radi napajanja, s uključenom petljom za podatke.

Mala potrošnja energije

- Podržavaju održivost i uštedu energije.

Trogodišnje jamstvo kao standard

- Aktivacija odmah po vađenju iz kutije za jednostavnu i bezbrižnu upotrebu.

Podrška HDR10+ razlučivost

- Kristalno čist sadržaj živopisnih boja i svjetline.

PHILIPS

Specifikacije

Slika/zaslon

- Svjetlina (nit): 600 nit
- Ravnomjerna svjetlina: $\geq 97\%$
- Kalibracija (svjetlina/boja): Boja i svjetlina
- Zadana temperature boje: 6500 K $\pm$ 500
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 5000:1
- Dubina bita (bit): 13
- Frekvencija okvira (Hz): 50-60
- Brzina osvježavanja (Hz): 1920 – 3840 Hz
- Raspon podešavanja temperature boje (K) (prema softveru): 3000 – 10 000
- Kut gledanja (°) H/V: 160°

Snaga

- Ulazni napon: 100 ~ 240 V AC (50 i 60 Hz)
- Potrošnja energije crnog zaslona (W): <15,6
- Maksimalna potrošnja energije AC (W): 346
- Maksimalna potrošnja energije BC (W): 290
- Maksimalno napajanje kućišta u lančanoj vezi: 16
- BTU/M2 (BC): 1182
- BTU/M2 (AC): 989
- Maksimalna potrošnja energije kućišta (W) (BC): <70
- Maksimalna potrošnja energije kućišta (W) (AC): <52
- Uobičajena potrošnja energije kućišta (W) (AC): <19

Radni uvjeti

- Raspon temperature (rada): – 10 – 45 °C
- Raspon temperature (skladištenje): – 40 – 60 °C
- Raspon vlage (tijekom rada) [RH]: 10 % – 90 % RH
- Raspon vlage (spremanje) [RH]: 10 % – 70 % RH
- Radno okruženje (unutarnje/vanjsko): Upotrebu u zatvorenom

Kućište

- Površina kućišta (m2): 0,2052
- Pikseli kućišta (točkica): 82 944
- Razlučivost kućišta (Š x V): 384 x 216

- Podatkovni priključak: RJ45
- Priključak za napajanje: 3-pinski priključak
- Marka prijemne kartice: Novastar A8S-N
- Masa (kg): 4,7 $\pm$ 0,2
- Konstrukcija kućišta: Lijevano
- Veličina kućišta (ŠxVxD u mm): 600 x 337,5 x 33,6
- Veličina kućišta (inč): 27,1 inča

Modul

- Vrsta LED rasvjetnog tijela: COB
- Konstitucija piksela: Preklopni čip 1R1G1B
- Vijek trajanja LED rasvjetnog tijela (sati): 100 000
- Razlučivost modula (Š x V pikseli): 96 x 108
- Razmak piksela (mm): 1,5625
- Veličina modula (Š x V u mm): 150 x 168,75
- Vrsta LED šipke: Univerzalna anoda
- Masa (kg): 0,137
- Ušteda energije crnog zaslona

Dodatna oprema

- LAN kabel (vrsta/duljina): RJ45 75 cm/RJ45 15 cm
- Vijci (vrsta / duljina mm): Hex M6, 22 mm
- QSG (Quick Start Guide) [Vodič za brzi početak rada]: Otisnuto na kutiji

Razno

- Jamstvo: 36 mjeseci
- Propisi i odobrenja: CE, UKCA, FCC, ETL, RoHS, CCC, SASO

Podaci o pakiranju

- Neto masa u kilogramima (proizvod bez dodatne opreme i ambalaže): <4,8 kg
- Ukupna masa ambalaže od kartona/papira (u gramima): 1100 $\pm$ 100
- Ukupna masa ambalaže od plastike ((LDPE/EPE/HDPE/PVC/ u gramima): 400 $\pm$ 100
- Veličina ambalaže (ŠxVxD mm): 822 x 461 x 99
- Bruto masa u kilogramima (cjelokupan proizvod, uključujući dodatnu opremu i masu ambalaže): 6,3 $\pm$ 0,2

Istaknute znač.

COB dvLED paneli s preklopnim čipom

Pružaju veću stabilnost, pouzdanost i vizualnu učinkovitost te osigurava manji razmak piksela za tamnije nijanse crne boje, veću svjetlinu i kontrast te više razlučivost.

Elegantan vanjski dio i završna obrada

Paneli LED Unite serije 5000 tvrtke Philips isporučuju se s rotirajućim valovitim dizajnom vanjskog kućišta. Osim toga, unaprijed su ožičeni radi napajanja za najurednije upravljanje kabelima. Dodatna završna obrada rubova dostupna je u brušenom anodiranom aluminiju, s funkcijom jednostavnog klika za brzu ugradnju.

12 bitne boje i HDR10+

Podržavajući 12-bitne boje i HDR10+ razlučivost, paneli LED Unite serije 5000 tvrtke Philips donose kristalno čist sadržaj s gotovo savršenom preciznošću boja i svjetline za najdublja vizualna iskustva.



Datum izdavanja
2024-09-02

Versija: 7.7.1

EAN: 87 21038 10040 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com