



Philips 7000 series  
Cerradura de palanca

Uso de la palanca del mango  
Sistema de activación con sensor táctil  
Función de bloqueo automático

DDL173LCFCB

## Rendimiento estable

Con desbloqueo rápido mediante huella digital

Con el sensor de huellas digitales integrado en el mango, el desbloqueo se realiza cómodamente en una sola empuñadura. Sus funciones de verificación doble y código PIN oculto mejoran la seguridad de ingreso al hogar. Los cuatro métodos de desbloqueo inteligente y el bloqueo automático facilitan la vida.

### **Su diseño extraordinario brinda una experiencia increíble**

- Con tan solo agarrar el mango

### **La vida es más que conveniente**

- Elimina la molestia de tener que cerrar varias veces
- Disfrute de la tranquilidad cada vez que cierre la puerta

### **Protección múltiple en uno para la seguridad general en el hogar**

- Proteja la seguridad del hogar en todo momento
- La seguridad está garantizada
- Recuerda eficazmente los riesgos de seguridad
- Protege la seguridad del código PIN en tiempo real
- Mayor confiabilidad de la cerradura y mejor seguridad para el hogar
- Elimina los riesgos de manipulación mientras está lejos

# PHILIPS

## Cerradura de palanca

Uso de la palanca del mango Sistema de activación con sensor táctil, Función de bloqueo automático

DDL173LCFCB/97

# Destacados

### Abra su puerta fácilmente



El sensor de huellas digitales está integrado en la palanca del mango, de modo que, cuando lo agarra, los dedos se colocan sobre el sensor de forma natural. Una vez que la autenticación se haya realizado correctamente, puede presionar el mango y abrir la puerta rápidamente.

### Función de alerta múltiple



Philips 7300 cuenta con una función de alerta completa. Mejora el nivel antirrobo de su hogar, protege a su familia en tiempo real y le recuerda el estado de la cerradura de puerta.

### Modo de verificación doble



Puede abrir la puerta con dos tipos de verificación combinados de huella digital, código PIN y etiqueta de llave en el modo de verificación doble, lo que proporciona doble protección para garantizar la seguridad del hogar.

### Bloqueo forzado externo



Antes de salir de casa, puede tocar el botón de bloqueo forzado externo para activar la función. En este modo, abrir la puerta desde el interior activará una alerta. Esta función puede recordarle eficazmente los riesgos de seguridad y mejorar el nivel de seguridad del hogar.

### Código PIN oculto



Con la tecnología de código PIN oculto, el bloqueo inteligente de Philips le permite ingresar cualquier combinación aleatoria de números para identificarse correctamente, siempre y cuando haya una entrada consecutiva de la contraseña real. Esta función puede evitar eficazmente que otra persona espíe su contraseña y puede proteger su contraseña real.

### Cilindro de cerradura de grado C



El cilindro de cerradura es el componente clave que controla la abertura de la cerradura.

El cilindro de cerradura de grado C emplea varias tecnologías antirrobo con un diseño único de tumbador de clavija y estructura de paleta, que puede proporcionar una alta disuasión contra la manipulación técnica de cerraduras.

### Función de mango de seguridad



Puede activar la función de mango de seguridad antes de salir de casa. Después de que la puerta esté cerrada, el mango interior se bloqueará para garantizar que nadie pueda abrir la puerta empujándolo. Esta función puede impedir eficazmente el desbloqueo desde el interior a través del visor, lo que elimina los riesgos de seguridad y mejora el rendimiento antirrobo.

### Mecanismo automático



Con la función de bloqueo automático, la cerradura de palanca Philips 7300 disminuye los riesgos de seguridad al olvidarse de cerrar la puerta.

# Especificaciones

## Diseño y apariencia

- Color: Cobre rojo
- Asa: Asa de palanca
- Procesamiento de superficies: Galvanizado
- Sensor de huella digital: Semiconductor

## Solución de acceso

- Huella digital
- Contraseña/código PIN
- Tarjeta/llavero
- Llave mecánica

## Capacidad de bloqueo

- Huella digital: Hasta 100
- Tarjeta/llavero: Hasta 100
- Código PIN maestro: 1
- Código PIN del usuario: Hasta 10
- Código PIN único: 1

## Especificación de alimentación

- Fuente de alimentación: 4 pilas AA
- Tipo de batería: Pilas alcalinas
- Tiempo de uso: 10 meses\*
- Capacidad máxima de las baterías: 8 pilas
- Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V
- Voltaje de funcionamiento: 4,5-6 V

## Fácil de usar

- Indicador: Aviso del estado de bloqueo de la puerta, Aviso de batería baja, Aviso de estado de silencio, Aviso de bloqueo forzado externo, Aviso de bloqueo del sistema
- Guía por voz: Guía por voz humana

## Funciones de bloqueo inteligente

- Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de

grado C

- Función de bloqueo: Bloqueo interior, Bloqueo del sistema
- Función de seguridad: Verificación doble, Código PIN oculto, Función de bloqueo forzado exterior, Función de mango de seguridad
- Función de alarma: Alarma antiespía, Alarma de bloqueo forzado exterior

## Modo

- Modo de funcionamiento: Modo automático, Modo manual
- Modo de configuración del sistema: Modo de verificación doble, Modo normal

## Instalación

- Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos\*
- Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha

## Piezas de accesorios

- Batería de accesorios: 4 pilas alcalinas AA
- Llave mecánica: 2
- Etiqueta de llave inteligente: 2
- Accesorios de instalación
- Cerradura embutida
- Placa de montaje
- Plantilla de perforación
- Certificado
- Almohadilla de limpieza
- Manual del usuario
- Tarjeta de garantía



Fecha de publicación  
2024-11-02

Versión: 4.4.1

EAN: 69 71318 50236 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 10 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.

\* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

\* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.