

PHILIPS



Philips Unite LED 5000 Series All in One 135"

PHILIPS

Unite LED 5000 „sve
u jednom“

135"

Sve u jednom

Podrška za Wave



135HDL5015IA

Philips Unite LED 5000 All in One

Savršen doživljaj gledanja

Dizajniran da privuče publiku živopisnim bojama i dubokim crnim kontrastom. Pouzdano rješenje za sobe za sastanke ili dvorane. Zapakiran u jednoj kutiji s unaprijed instaliranim i unaprijed konfiguriranim modulima. Praktičnost, energetska učinkovitost, vrhunska kvaliteta slike.

Povezani zaslon kristalno čiste slike

- Povezani zaslon kristalno čiste slike
- SMD-LED s nano premazom
- Razmak piksela (P) od 1,5 mm za precizno gledanje
- Svjetlina: 700 nita nakon kalibracije
- Wi-Fi i Bluetooth hardverski ključ za jednostavno povezivanje

Energetski učinkovit zaslon „sve u jednom“

- Jednostavna instalacija
- Sve u jednom
- Sa sustavom Android
- Podrška za PPDS Wave za daljinsko upravljanje

Istaknute znač.

Povezani zaslon kristalno čiste slike

Full HD razlučivost (1920 x 1080) pruža čistu i detaljnu sliku, intenzivirajući vizualno iskustvo, bez obzira na to koju vrstu sadržaja gledate.

Zaslon osigurava oštru sliku i prožimajući doživljaj gledanja za svaku profesionalnu primjenu.

Jednostavna instalacija

S dizajnom koji omogućuje brzo postavljanje nikada nije bilo lakše montirati zaslon na zidni nosač ili dodatna kolica uz dvije osobe u roku od sat i pol vremena. Jednostavno je, na zid postavite 5 držača i objesite 5 stupova. Zatim učvrstite donju traku s ugrađenim stereo zvukom i kabelima s unaprijed postavljenim postavkama.

Sve u jednom

Zaslon se isporučuje u jednoj kutiji s uključenim zidnim nosačima. Svi su elementi unaprijed konfigurirani; stupovi su unaprijed žično povezani, MMR stražnja kutija i donja traka brzo se povezuju sa stupovima. Bez poteškoća uzrokovanih složenim žičnim povezivanjem ili konfiguriranjem. Obloženi rubovi, sustav upravljanja, stereo zvuk, ugrađeni sustav ožičenja Simple.

SMD-LED s nano premazom

Poboljšana izdržljivost i kvaliteta slike zahvaljujući naprednoj zaštiti od vlage i prašine.

Sa sustavom Android

Korisničkim sučeljem može se upravljati standardnim daljinskim upravljačem nalik onome kojim upravljate TV-om kod kuće.

Odabirom izvora ulaznog signala te postavkama glasnoće, svjetline ili kontrasta možete jednostavno upravljati izravno sa svojeg dlana.

Pouzdana sustav Android 11 ugrađen za pokretanje aplikacija na brzom integriranoj SoC (System on chip) platformi. Optimiziran za izvorne aplikacije sustava Android, omogućuje vam instaliranje web aplikacija i softvera izravno na zaslon, uklanjajući potrebu za vanjskim medijskim reproduktorom.

Razmak piksela (P) od 1,5 mm

Razmak piksela (P) od 1,5 mm nudi nevjerovatno oštre i detaljne slike, osiguravajući zadivljujuću jasnoću čak i na bližim udaljenostima gledanja. Idealno za primjene koje zahtijevaju visoku razlučivost i preciznost.

Energetska učinkovitost

Zaslon je energetska učinkovit i može postići svjetlinu do 700 nita nakon kalibracije. Jednostavno prebacite zaslon u stanje

pripravnosti i potrošnja energije bit će smanjena na manje od 0,5 W. Unatoč niskoj potrošnji energije, zaslon se i dalje može brzo pokrenuti kada se upotrebljava s uključenim daljinskim upravljačem.

PPDS Wave

Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju LED zaslona Philips Unite LED „sve u jednom“ daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

Wi-Fi i Bluetooth hardverski ključ za jednostavno povezivanje

Uključeni Wi-Fi/Bluetooth hardverski ključ za besprijekorno povezivanje osigurava jednostavan pristup bežičnim mrežama i perifernim uređajima.

Specifikacije

Slika/zaslon

Omjer širine i visine: 16:9
Ravnomjerna svjetlina: $\geq 95\%$
Svjetlina nakon kalibracije: 700 cd/m^2
Svjetlina prije kalibracije: 900 cd/m^2
Raspon prilagodbe temperature boje: 2000 ~ 10000
Zadana temperature boje: 6500 podesivo
Omjer kontrasta (uobičajeno): 8000:1
Kut gledanja (horizontalno): 160° stupanj
Kut gledanja (vertikalno): 160° stupanj
Frekvencija okvira (Hz): 50/60
Brzina skeniranja (linije): 1/48
Brzina osvježavanja (Hz): 3840

Mogućnost povezivanja

Video ulaz: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C (do 65 W)
Audio ulaz: Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
Audioizlaz: Priključnica od 3,5 mm za slušalice/linijski izlaz
Video izlaz: DisplayPort 1.4 (x1)
Vanjska kontrola: RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, RJ45, RJ45 na LED zaslon (8x), IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm

Snaga

Mrežno napajanje: AC 100 ~ 240
Maksimalna potrošnja energije (W): 2,260 W W
Uobičajena potrošnja energije (W): 816

Radni uvjeti

Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
Raspon temperature (skladištenje): -40 ~ 60 °C
Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: $\leq 90\%$
Raspon vlage (spremanje) [RH]: $\leq 93\%$

Kućište

Površina kućišta (m²): 1,0125
Pikseli kućišta (točkica): 414,720
Razlučivost kućišta (Š x V): 384 x 1080
Veličina kućišta (mm): 70,5
Podatkovni priključak: RJ45
Priključak za napajanje: C40
Tehnički podaci prijemne kartice: A5s plus
Marka prijemne kartice: Novastar
Masa (kg): 29
Konstrukcija kućišta: Ekstrudirani aluminij
Veličina kućišta (inč): 135''

Modul

Vrsta LED rasvjetnog tijela: SMD 1212
Konstitucija piksela: 1R1G1B
Vijek trajanja LED rasvjetnog tijela (sati): 100 000
Razlučivost modula (Š x V pikseli): 192 x 108
Razmak piksela (mm): 1,5625
Veličina modula (Š x V u mm): 300 x 168,75

Interni reproduktor

Procesor: 2 x A72 + 4 x A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
Memorija: 4 GB RAM
Spremanje: 32 GB eMMC

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Daljinski upravljač i AAA baterije, RS232 kabel, Kabel za napajanje, Kratke upute za uporabu, Kabel za lančano povezivanje RS232, Kabel IR senzora (1,8 m), Poklopac otvora za USB i vijci, Kopče za kabel, Tipkovnica i ploča s IR prijemnikom, Kabel za tipkovnicu i ploču s IR prijemnikom, Komplet zvučnika, Zidni nosač
Wi-Fi modul: CRD22 Wi-Fi i Bluetooth USB modul s uključene 2 antene

Razno

Jamstvo: 2 godine
Propisi i odobrenja: CE, FCC SDOC, dio 15, klasa A, EMC, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL62368, ETL

Podaci o pakiranju

Dimenzije pakiranja (mm): 1830 x 1050 x 780
Bruto masa (kg): 277

