

Philips AquaShield
Cartucho de filtro para
ducha

Filtro ACF

Elimina el cloro residual
Elimina las partículas grandes
Elimina el olor

ASH138/10

*New launch
coming soon*



Agua limpia para una ducha refrescante

Disfruta de una ducha fresca con el filtro ACF

Los filtros ACF son capaces de eliminar el cloro residual y las impurezas para proporcionarte una experiencia cómoda y refrescante.

Filtro de FCA

- Elimina el cloro y las impurezas
- Filtro fácil de sustituir

PHILIPS

Cartucho de filtro para ducha

Filtro ACF Elimina el cloro residual, Elimina las partículas grandes, Elimina el olor

Especificaciones

Especificaciones generales

- Tamaño de la alcachofa: China
- Color: China
- Longitud: China mm

Especificaciones del filtro

- Modelo de filtro: ASH138/10
- Elemento del filtro principal: ACF (fibra de carbono activado)
- Vida útil: 1 mes
- Cantidad del filtro: paquete de 3
- Modelo de cabezal de ducha adecuado:

ASH1516CH/10

Parámetros principales

- Temperatura del agua aplicable: 4-70°C °C
- Presión del agua de entrada: 0,05-0,5 MPa

País de origen

- País de origen: China
- Filtro: China
- Sistema: China

ASH138/10

Destacados

Filtro de FCA

La fibra de carbono activo (FCA) es un material de adsorción fabricado por carbonización. A diferencia del carbón activado tradicional, no tiene un orificio basto, si no que está llena de microporos con una alta superficie específica, y su capacidad de adsorción es mucho mayor que la del carbono activo granulado. Elimina eficazmente el cloro, el limo, el óxido residuales, otras partículas grandes y el olor.

Filtro fácil de sustituir

Se puede desmontar fácilmente girándolo 90°, sin rosca multicapa. Se acopla a la ducha cómodamente guiándose por las marcas; cualquier miembro de la familia puede desmontarlo fácilmente.



Fecha de emisión
2024-09-02

Versión: 1.1.1

EAN: 48 95244 61091 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com