



Philips Philips
Filtro de grifo

X-Guard Ultra
Pantalla digital

AWP3756P1/10

Agua pura y fresca

directamente del grifo

Disfruta de agua pura y fresca al abrir el grifo gracias al sistema de ultrafiltrado Philips X-Guard, que reduce el cloro, el plomo, las bacterias y mucho más. Con su instalación sencilla, podrás colocarlo en un grifo en un momento.

Diseño pensado para tu comodidad

- El indicador muestra el uso de la vida útil del filtro
- Pasa de un modo a otro fácilmente
- Mecanismo Quick Twist para cambiar el filtro fácilmente
- Instalación sencilla: no necesitarás llamar al fontanero
- Reduce eficazmente el cloro, el plomo y las bacterias, entre otras sustancias
- Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

PHILIPS

Especificaciones

Especificaciones del filtro

- Cartucho de filtros de sustitución: AWP305, AWP315
- Capacidad de filtrado: 1000 l

Condiciones del agua de entrada

- Calidad del agua de entrada: Agua del grifo

- Temperatura del agua de entrada: 5-38 °C °C
- Presión del agua de entrada: 0,15 - 0,35 Mpa bar

Especificaciones generales

- Capacidad de filtrado: 1200 l
- Velocidad del flujo de agua: 1,6 l/min

Destacados

El indicador muestra el uso de la vida útil del filtro

El indicador digital de vida útil del filtro recuerda cuándo es necesario sustituirlo

Pasa de un modo a otro fácilmente

El agua filtrada del flujo de agua es apta para cocinar o para beber, mientras que los modos de agua sin filtrar y de agua de la ducha sin filtrar son adecuados para lavar los platos y para limpiar.

Mecanismo Quick Twist para cambiar el filtro fácilmente

Sustituye sin esfuerzo el filtro caducado por uno nuevo con un simple giro.

Instalación sencilla: no necesitarás llamar al fontanero

Una vez instalado el adaptador correcto, solo tienes que conectar el filtro al grifo, abrir el grifo y listo.

Reduce eficazmente el cloro, el plomo, las bacterias y más

Al adoptar la innovadora fibra de carbono activo y la membrana de fibra hueca, el filtro X-Guard Ultra reduce eficazmente el cloro, el plomo, los pesticidas, los microplásticos y las partículas hasta 0,1 micrones, además de filtrar hasta el 99,99 % de las bacterias.

Deliciosa agua con un coste muy inferior al de la embotellada

Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.



Fecha de emisión
2024-09-02

Versión: 2.2.1

EAN: 48 95244 61258 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com