



Philips Signage Solutions
LED Display
Philips Unite LED 5000
Series Panels

Direct View LED



27HDL5115IP

Philips Unite LED 5000 Series Panels

Qualität. Stil. Barrierefrei. Ohne Kompromisse.

Eine unverzichtbare Produktreihe mit erschwinglichem Flip-Chip-COB-Panels bietet hochwertige Qualität sowie Auflösung und ist sehr zuverlässig und effizient. Der niedrige Stromverbrauch reduziert die Betriebskosten und die flache, matte Oberfläche ist pflegeleicht.

Flip-Chip-COB-dvLED-Panels

- Höhere Stabilität und Zuverlässigkeit sowie höhere Auflösung.

Vorverdrahtete Gehäuse für schnellere Installation

- Vorverdrahtet für Stromversorgung, mit Durchschleifung für Daten.

Niedriger Stromverbrauch

- Unterstützung von Nachhaltigkeit und Energieeinsparungen.

Standardmäßig drei Jahre Garantie

- Sofort nach dem Auspacken aktiviert – sorglos und praktisch.

Unterstützt HDR10+-Auflösung

- Kristallklare Inhalte mit lebendigen Farben und Helligkeit.

PHILIPS

Daten

Bild/Anzeige

- Helligkeit (Nit): 600 Nit
- Gleichmäßige Helligkeit: $\geq 97\%$
- Kalibrierung (Helligkeit/Farbe): Farbe und Helligkeit
- Standard-Farbtemperatur: $6.500K \pm 500$
- Kontrastverhältnis (Standard): 5.000:1
- Bit-Tiefe (Bit): 13
- Bildfrequenz (Hz): 50 bis 60
- Aktualisierungsrate (Hz): 1.920 bis 3.840 Hz
- Einstellbereich Farbtemperatur (K) (nach Software): 3.000–10.000
- Betrachtungswinkel ($^\circ$) H/V: 160°

Leistung

- Eingangsspannung: AC 100~240 V (50/60 Hz)
- Stromverbrauch bei schwarzem Bildschirm (W): $<15,6$
- Max. Stromverbrauch AC (W): 346
- Max. Stromverbrauch BC (W): 290
- Max. Anzahl der Gehäuse für Stromreihenschaltung: 16
- BTU/m² (Gleichstrom): 1.182
- BTU/m² (Wechselstrom): 989
- Max. Stromverbrauch Gehäuse (W) (Gleichstrom): <70
- Max. Stromverbrauch des Gehäuses (W) (Wechselstrom): <52
- Normaler Stromverbrauch des Gehäuses (W) (Wechselstrom): <19

Betriebsbedingungen

- Temperaturbereich (in Betrieb): -10 – $45\text{ }^\circ\text{C}$
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -40 – $60\text{ }^\circ\text{C}$
- Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]: 10 – 90% rH
- Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]: 10 – 70% rH
- Arbeitsumgebung (innen/draußen): Innenbereich

Gehäuse

- Gehäusefläche (m²): 0,2052
- Gehäusepixel (Punkt): 82.944

- Gehäuseauflösung (B x H): 384×216
- Datenanschluss: RJ45
- Stromanschluss: 3-poliger Steckverbinder
- Marke der Empfängerkarten: Novastar A8S-N
- Gewicht (kg): $4,7 \pm 0,2$
- Gehäusekonstruktion: Spritzguss
- Gehäusegröße (B x H x T in mm): $600 \times 337,5 \times 33,6$
- Gehäusegröße (Zoll): 27,1 Zoll

Modul

- LED-Typ: COB
- Pixelzusammensetzung: 1R1G1B Flip-Chip
- LED-Lebensdauer (Std.): 100.000
- Modulauflösung (B x H Pixel): 96×108
- Pixelabstand (mm): 1,5625
- Modulgröße (B x H in mm): $150 \times 168,75$
- LED-Poltyp: Gemeinsame Anode
- Gewicht (kg): 0,137
- Schwarzer Bildschirm, energiesparend

Zubehör

- LAN-Kabel (Typ/Länge): RJ45 75 cm/RJ45 15 cm
- Schrauben (Typ / Länge in mm): Sechskant M6, 22 mm
- Kurzanleitung: Auf dem Karton aufgedruckt

Sonstiges

- Gewährleistung: 36 Monate
- Behördliche Zulassung: CE, UKCA, FCC, ETL, RoHS, CCC, SASO

Verpackungsdaten

- Nettogewicht (Produkt ohne Zubehör und Verpackung in kg): $<4,8$ kg
- Gesamtgewicht der Verpackung Karton/Papier (in Gramm): 1.100 ± 100
- Gesamtgewicht der Verpackung Plastik (LDPE/EPE/HDPE/PVC in Gramm): 400 ± 100
- Verpackungsgröße (B x H x T in mm): $822 \times 461 \times 99$
- Bruttogewicht (Vollgut inkl. Zubehör und Verpackung in kg): $6,3 \pm 0,2$

Besonderheiten

Flip-Chip-COB-dvLED-Panels

Höhere Stabilität, Zuverlässigkeit und visuelle Leistung sowie kleinere Pixelgrößen für dunklere Schwarztöne, mehr Helligkeit, höheren Kontrast und höhere Auflösung.

Elegantes Exterieur und Design

Die Philips LED Unite 5000 Series verfügt über ein Gehäuse mit Rollwelligkeit und ist vorverdrahtet, um Stromversorgung mit besonders ordentlichem Kabelmanagement zu bieten. Die optionale Kantenbearbeitung ist in gebürstetem eloxiertem Aluminium mit einfacher Klickfunktion für eine schnelle Installation erhältlich.

12-Bit-Farben und HDR10+

Die Philips LED Unite 5000 Series Panels unterstützen 12-Bit-Farben und eine HDR10+-Auflösung. Sie liefern kristallklare Inhalte mit nahezu perfekter Farb- und Helligkeitsgenauigkeit für ein echtes visuelles Erlebnis.



Ausstellungsdatum
2024-10-25

Version: 8.8.1

EAN: 87 21038 10040 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com