

Philips
ตู้เงินรักษาอัจฉริยะ

การปลดล็อกโดยไม่ใช้กุญแจ
ที่จับเคลื่อนไหวได้อิสระ
ระบบสำรอง
การแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติ

SBX701B7G0



รักษาสິงของมีค่าของคุณให้ปลอดภัย ด้วยเหล็กหล่อโลหะผสมคุณภาพ

Philips SBX701 ช่วยปกป้องสิ่งของมีค่าของคุณด้วยระบบปลดล็อกแบบไร้กุญแจและระบบปลดล็อกแยกกัน
2 ระบบ ระบบหลักรองรับทั้งลายนิ้วมือและรหัส PIN
ส่วนระบบสำรองมีไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและรองรับเฉพาะรหัส PIN เท่านั้น

ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่เหนือกว่า

- จัดเก็บสิ่งของมีค่าอย่างมีระเบียบ
- ให้การปกป้องสิ่งมีค่าของคุณเพิ่มเติม
- เพื่อให้ใช้ในความมืดได้ง่าย
- ให้การปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง

ความประณีตเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

- ไร้ความเสี่ยงและปลอดภัยสมบูรณ์แบบ
- ป้องกันการปลดล็อกด้วยความรุนแรง
- ล็อคแน่นหนาทั้งสี่ด้านเพื่อการปกป้องที่ดียิ่งขึ้น

สะดวกยิ่ง ปลอดภัยเป็นยอด

- รองรับทั้งลายนิ้วมือและรหัส PIN
- ให้การรักษาความปลอดภัยที่เหนือกว่า

PHILIPS

ตู้นิรภัยอัจฉริยะ การปลดล็อกโดยไม่ใช้กุญแจ ที่จับเคลื่อนไหวได้อิสระ, ระบบสำรอง, การแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติ

ไฮไลต์

ระบบสำรอง



ตู้นิรภัยรุ่นนี้มีระบบการปลดล็อก 2 ระบบแยกกันเป็นอิสระ ถ้าระบบหลักเกิดข้อผิดพลาด ระบบสำรองจะช่วยให้ตู้นิรภัยทำงานได้เป็นปกติต่อไป เพื่อให้คุณยังสามารถเปิดตู้เพื่อนำสิ่งของของคุณออกไปได้

การปลดล็อกโดยไม่ใช้กุญแจ



สิ่งต่างจากตู้นิรภัยแบบดั้งเดิมที่ใช้กุญแจกลไกก็คือตู้นิรภัยนี้มีเซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ เซมิคอนดักเตอร์ และปุ่มสัมผัส ช่วยให้สามารถปลดล็อกได้ทั้งลายนิ้วมือและรหัส PIN เพียงแตะเบาๆ เพื่อเปิดใช้งานและระบุตัวตนอย่างรวดเร็ว การไม่ต้องใช้กุญแจกลไกช่วยให้สามารถปลดล็อกได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติ



SBX701 นั้นมีฟังก์ชันการเตือนหลากหลาย เช่น การเตือนแบบสั่น การเตือนข้อผิดพลาด การเตือนแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ผิดปกติ เครื่องจะเล่นเสียงแหลมเตือน เพื่อให้การปกป้องสิ่งมีค่าของคุณตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องลับ



ตู้นิรภัยรุ่นนี้มีช่องลับที่ด้านล่างเพื่อเป็นพื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น

ไฟภายใน



ตู้นิรภัยรุ่นนี้มีไฟภายในที่จะติดสว่างขึ้นเมื่อเปิดประตูตู้นิรภัย เพื่อการใช้งานอย่างไว้ใจได้ในความมืด

ส่วนจัดเก็บแยก



การจัดวางภายในที่เหมาะสมและลิ้นชักที่สามารถเลื่อนได้ ทำให้ตู้นิรภัยนี้เหมาะสำหรับของมีค่าขนาดเล็ก เช่น เครื่องประดับ ภาชนะมีสไตล์ และใช้วัสดุคุณภาพสูง สวยงาม น่าสัมผัส และให้ประสบการณ์การจัดเก็บที่เหนือระดับ

SBX701B7G0/97

เคียวตายที่แข็งแรงขนาด 32 มม.



เคียวตายที่แข็งแรงขนาด 32 มม. ที่ประตูทั้งสองด้านช่วยป้องกันการงัดแงะ และเพิ่มความปลอดภัย การทำจากวัสดุสแตนเลสสตีลทำให้ทนต่อสนิมและการกัดกร่อน

ที่จับเคลื่อนไหวได้อิสระ



หลังจากที่ล็อกตู้นิรภัย ที่จับจะแยกออกจากชุดเฟืองและอยู่ในสถานะฟรี เพื่อป้องกันการปลดล็อกด้วยการใช้กำลังจากภายนอกด้วยการทำลายที่จับ

ตู้แบบชิ้นเดียว



SBX701 นั้นมีโครงสร้างตู้แบบชิ้นเดียวซึ่งช่วยให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย ปุ่มสัมผัสให้ภาพลักษณ์ที่เรียบง่ายและช่วยปกป้องแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ตู้นิรภัยนี้มีประโยชน์ใช้สอยสูง มีสไตล์ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ

รายละเอียดเฉพาะ

เจดสี

- สีเทา

แหล่งจ่ายไฟ

- อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 6-12 เดือน
- แรงดันไฟสำหรับใช้งาน: 4.5 ~ 6 V
- แบตเตอรี่สำหรับระบบสำรอง: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน

น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์

- 131 กก.

ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)

- 750x500x460 มม.

วิธีการปลดล็อค

- ลายนิ้วมือ: สูงสุด 30 ชุด
- รหัส PIN: สูงสุด 10 ชุด

ไฟแสดงสถานะ

- สีน้ำเงิน: ทำงานตามปกติ
- สีเขียว: การจดจำสำเร็จ
- สีแดง: การจดจำล้มเหลว
- ไฟสีแดงกะพริบ: แรงดันไฟต่ำ, การแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติ



วันที่ออก 2024-09-09

เวอร์ชัน: 1.1.1

EAN: 69 73746 14063 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* อายุของแบตเตอรี่ (เวลาในการเตรียมพร้อม)
จะขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง