

PHILIPS



Philips Unite LED 5000 Series All in One 135"

Unite LED 5000 All in One

จอแสดงผล LED



135HDL5015IA

Philips Unite LED 5000 All in One ประสบการณ์การรับชมที่สมบูรณ์แบบ

ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้ชมด้วยสีสันสดใสและคอนทราสต์สีดำที่เข้มข้น โซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับห้องประชุมหรือหอประชุม บรรจุในกล่องเดียว ติดตั้งและกำหนดค่าโมดูลสว่างหน้า สะดวกสบาย ประหยัดพลังงาน คุณภาพของภาพดีเยี่ยม

จอภาพที่คมชัดและเชื่อมต่อ

- จอภาพที่คมชัดและเชื่อมต่อ
- SMD-LED ที่มีการเคลือบนาโน
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล P1.5 มม. เพื่อการรับชมที่แม่นยำ
- ความสว่าง: 700 nits หลังจากสอบเทียบ
- รองรับ Wifi และบลูทูธเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย

จอภาพออนไลน์แบบประหยัดพลังงาน

- การติดตั้งที่ง่าย
- มีทุกอย่างครบครัน
- โดย Android
- รองรับ PPDS Wave สำหรับการจัดการระยะไกล

ไฮไลต์

การติดตั้งที่ง่าย

จอภาพที่ติดตั้งได้ง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะติดตั้งบนผนัง หรือบนล้อเลื่อนภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยใช้คน 2 คน เพียงติดตั้งตัวยึด 5 ตัวเข้ากับผนังเพื่อแขวน 5 คอลัมน์ แล้วติดตั้งแท่งเสียงด้านล่างที่มีเสียงสเตอริโอในตัว และการเดินสายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

จอภาพที่คมชัดและเชื่อมต่อ

ความละเอียด Full HD (1920x1080) จะให้ภาพที่คมชัดและละเอียด เพื่อประสบการณ์การรับชมทุกเนื้อหาที่ดีเยี่ยม และการใช้งานระดับมืออาชีพที่คมชัดและตื่นตาตื่นใจ

มีทุกอย่างครบครัน

จอภาพมาในกล่องกล่องเดียวพร้อมกับตัวยึดผนัง โดยที่ทุกอย่างได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว คอลัมน์ได้รับการเดินสายมาล่วงหน้า และสามารถเชื่อมต่อกล่องดำ MMR และแท่งด้านล่างเข้ากับคอลัมน์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องวุ่นวายกับการเดินสายหรือการกำหนดค่าที่ซับซ้อน การแต่งขอบ ระบบควบคุมระบบเสียงสเตอริโอ การเดินสายในตัวที่ง่าย

SMD-LED ที่มีการเคลื่อนไหว

ความทนทานและคุณภาพของภาพที่ได้รับการปรับปรุง ด้วยการปกป้องความชื้นและฝุ่นชั้นสูง

ระยะห่างระหว่างพิกเซล P1.5 มม.

ระยะห่างระหว่างพิกเซล P1.5 มม. จะให้ภาพที่คมชัดและละเอียดน่าเหลือเชื่อ คมชัดอย่างน่าตื่นตาตื่นใจแม้จะรับชมที่ระยะใกล้ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความละเอียดและความแม่นยำสูง

โดย Android

สามารถควบคุมส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยรีโมทคอนโทรลปกติเหมือนกับโทรทัศน์ที่บ้านของคุณ สามารถควบคุมการเลือกแหล่งอินพุต ระดับเสียง ความสว่าง หรือความเปรียบต่างได้อย่างง่ายดายจากมือของคุณ ระบบ Android 11 เพื่อรับแอปต่างๆ บนแพลตฟอร์ม SoC (System on chip) ในตัวที่ทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับแอป Android แบบเนทีฟ ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งเว็บแอปและซอฟต์แวร์ลงบนจอภาพโดยตรง ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเล่นสื่อภายนอก

PPDS Wave

ปลดล็อกพลัง ความอเนกประสงค์ และความชาญฉลาดภายในจอแสดงผล Philips Unite LED All in One LED ของคุณจากระยะใกล้ด้วย Wave

แพลตฟอร์มคลาวด์ยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมจอแสดงผลได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การติดตั้งและการตั้งค่าที่เรียบง่าย การเฟิร์มแวร์และการควบคุมจอแสดงผล การอัปเดตเฟิร์มแวร์ การจัดการเพลย์ลิสต์ ไปจนถึงการตั้งค่าตารางการใช้พลังงาน ช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

จอภาพประหยัดพลังงาน และสามารถมีความสว่างได้ถึง 700 nit หลังการสอบเทียบ จอภาพจะใช้พลังงานน้อยกว่า 0.5 วัตต์เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย และแม้ว่าจะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานก็ยังสามารถเปิดจอภาพได้อย่างรวดเร็วด้วยรีโมทคอนโทรลที่แถมมาให้

dongle Wifi และบลูทูธเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย

dongle Wifi/บลูทูธที่แถมมาให้เพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่น ช่วยให้เข้าถึงเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ง่าย

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
ความสม่ำเสมอของความสว่าง: ≥95%
ความสว่างหลังการสอบเทียบ: 700cd/ต.ม.
ความสว่างก่อนการสอบเทียบ: 900cd/m²
ช่วงอุณหภูมิสีที่ปรับได้: 2000~10000
ค่าเริ่มต้นอุณหภูมิสี: 6500 สามารถปรับได้
อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 8000:1
มุมมองภาพ (แนวนอน): 160° องศา
มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 160° องศา
ความถี่เฟรม (Hz): 50/60
อัตราการตรวจจับ (แถว): 1/48
อัตราการรีเฟรช (Hz): 3840

การเชื่อมต่อ

อินพุตวิดีโอ: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C (สูงสุด 65 วัตต์)
อินพุตเสียง: Mini Jack 3.5 มม. (x1)
สัญญาณเสียงออก: 3.5 มม. แจ็คหูฟัง/Line Out
เอาต์พุตวิดีโอ: DisplayPort 1.4 (x1)
การควบคุมภายนอก: แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก), RJ45, RJ45 เป็นจอ LED (8x), แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 100~240
การใช้พลังงานสูงสุด (วัตต์): 2.260 W วัตต์
กินไฟขณะทำงานปกติ (W): 816

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0~40 °C
ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -40~60 °C
ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: ≤90%
ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: ≤93%

ตัวเครื่อง

พื้นที่ตู้ (ตร.ม.): 1.0125
พิกเซลตู้ (Dot): 414,720
ความละเอียดของตู้ (กว้าง x สูง): 384x1080
ขนาดตู้ (มม.): 70.5
ช่องเสียบดาต้า: RJ45
ช่องเสียบพาวเวอร์: C40
สเปกการ์ดการรับ: A55 ขึ้นไป
แบรนด์การ์ดการรับ: Novastar
น้ำหนัก (กก.): 29
วัสดุตู้: อลูมิเนียมที่โพลี

โมดูล

ประเภท LED :: SMD 1212
Pixel constitution: 1R1G1B
อายุใช้งาน LED (ชม.): 100,000
ความละเอียดของโมดูล (กว้างxสูง พิกเซล): 192x108
ระยะห่างระหว่างพิกเซล (มม.): 1.5625
ขนาดโมดูล (กxส หน่วย มม.): 300x168.75

เครื่องเล่นภายใน

CPU: 2x A72 + 4x A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
หน่วยความจำ: 4GB RAM
การจัดเก็บ: 32GB eMMC

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่
ขนาด AAA, สายเคเบิล RS232, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, สายจ่ายไฟ RS232, สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.), ฝาครอบ USB และสกรู, คลิปหนีบสาย, ปุ่มกดและบอร์ดรับสัญญาณ IR, สายสำหรับแพ่งปุ่มกดและบอร์ดรับสัญญาณ Ir, ชุดลำโพง
โมดูล Wifi: โมดูล USB CRD22 Wifi & บลูทูธ, พร้อมเสาอากาศ 2 ดัน

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

รับประกัน: 2 ปี
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ: CE, FCC SDOC, ส่วนที่ 15, คลาส A, EMC, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL62368, ETL

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.): 1830x1050x780
น้ำหนักรวม (กก.): 277

