

Philips AquaShield
Cartucho de filtro de
chuveiro

Filtro ACF

Remove cloro residual
Remove partículas grandes
Elimine odores

ASH138/10

*New launch
coming soon*



Água limpa para um chuveiro refrescante

Com o filtro ACF, tome um duche refrescante

Os filtros ACF conseguem remover cloro residual e impurezas, proporcionando-lhe uma experiência confortável e refrescante.

Filtro ACF

- Remove o cloro e as impurezas
- Substituição conveniente do filtro

PHILIPS

Especificações

Especificações gerais

- Tamanho da cabeça de chuveiro: China
- Cor: China
- Comprimento: China mm

Especificação do filtro

- Modelo do filtro: ASH138/10
- Duração: 1 mês
- Elemento do filtro principal: ACF (fibra de carbono ativado)
- Quantidade do filtro: Embalagem de 3
- Modelo de cabeça de chuveiro adequado:

ASH1516CH/10

Parâmetros principais

- Temperatura da água aplicável: 4-70°C °C
- Pressão da água de entrada: 0,05 – 0,5 MPa

País de origem

- País de origem: China
- Filtro: China
- Sistema: China

Destaques

Filtro ACF

O ACF (fibra de carbono ativado) é um material de adsorção fabricado pela carbonização. Em comparação com o carbono ativado tradicional, não tem orifício irregular, a fibra de carbono ativado está repleta de micróporos com uma área de superfície específica elevada e a sua capacidade de adsorção é muito superior à do carbono ativado granular. Elimine eficazmente cloro residual, lama, ferrugem, outras partículas grandes e odores.

Substituição conveniente do filtro

A rotação fácil a 90° pode ser desmontada, sem rosca multicamada, chuveiro com montagem no lugar e marcas de desmontagem, os membros da família podem facilmente desmontar.



Data de publicação
2024-09-09

Versão: 1.1.1

EAN: 48 95244 61091 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com