

Philips Philips
Na torneira

X-Guard Ultra
Ecrã do indicador digital

AWP3756P1/10



Água pura e cristalina

diretamente da torneira

Desfrute de água pura e cristalina sempre que abrir a torneira com o sistema de ultrafiltração Philips X-Guard que reduz o cloro, o chumbo, as bactérias e muito mais. A fácil instalação de um só clique permite-lhe encaixar na torneira em segundos.

Design prático

- O indicador mostra a vida útil restante do filtro
- Alterne facilmente entre os diferentes modos
- Design de rotação rápida para substituição fácil do filtro
- Instalação de um só clique. Não é necessário um canalizador
- Reduz eficazmente o cloro, o chumbo, as bactérias e muito mais
- Água deliciosa por uma fração do custo da água engarrafada

PHILIPS

Especificações

Especificações do filtro

- Cartucho de filtro para substituição: AWP305, AWP315
- Capacidade de filtragem: 1000 L

Condições da água introduzida

- Temperatura da água introduzida: 5-38 °C °C

- Pressão da água introduzida: 0,15-0,35 Mpa bares
- Qualidade da água introduzida: Água canalizada da rede

Especificações gerais

- Caudal de água: 1,6 l/min
- Capacidade de filtragem: 1200 L.

Destaques

O indicador mostra a vida útil restante do filtro

O indicador digital de vida útil do filtro avisa atempadamente da substituição do filtro

Altere facilmente entre os diferentes modos

O fluxo de água filtrada é adaptada para beber e cozinhar, enquanto os modos de fluxo de água não filtrada e de chuveiro não filtrado são adequados para lavar pratos e outros fins de limpeza.

Design de rotação rápida para substituição fácil do filtro

Substitua facilmente o filtro expirado por um novo com uma simples rotação.

Instalação de um só clique. Não é necessário um canalizador

Depois de instalar o adaptador correto, basta colocar o filtro na torneira, soltar e está pronto!

Reduz eficazmente o cloro, o chumbo, as bactérias e muito mais

Ao adotar a inovadora fibra de carbono ativado e a membrana de fibra oca, este filtro X-Guard Ultra reduz eficazmente o cloro, o chumbo, as pesticidas, os microplásticos e partículas até 0,1 micrones. Também filtra até 99,99% das bactérias.

Água deliciosa por uma fração do custo da água engarrafada

Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.



Data de publicação
2024-09-09

Versão: 2.2.1

EAN: 48 95244 61258 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com