

Philips NECK MASSAGER
마사지 솔

주무르기 및 잡기
2 단계의 온열 압착
이중 착용 가능한 디자인

PPM3522DB



몸과 마음의 긴장을 풀어주는 따뜻한 주무름

등 상부의 여섯 가지 부위 마사지

여섯 가지 부위 주무름과 2 단계 뜨거운 압착 기능을 결합하여 어깨, 목, 등, 허리, 다리 및 팔을 마사지하고 이완할 수 있습니다. 적합한 마사지 모드 및 강도 레벨은 사용자별로 상이합니다.

강력한 마사지

- 더 나은 마사지 효과를 위한 업그레이드 마사지 노드
- 어깨와 목의 곡선에 맞게 45° 기울어진 각도
- 90 분의 배터리 수명, 배터리 수명에 대한 걱정 없음

다양한 마사지 기법

- 주무르기와 잡기 결합
- 휴식을 위한 2 단계 온열 압착
- 주무르기 모드, 휴식 모드 및 목 관리 모드에서 사용 가능

독창적인 디자인

- 폴 스트랩과 고무 밴드가 있는 착용 가능한 마사지기
- 간단한 제어판 및 사려 깊은 음성 알림
- 목, 어깨, 팔, 허리 및 다리에 이용 가능
- 편안하고 가볍고 세탁 가능한 소재

PHILIPS

사양

일반 사양

- 순중량: 약 1.28kg
- 제품 규격 (세로 x 가로 x 높이): 282x361x115 mm
- 마사지 유형: 주무르기, 잡기, 온열 압착
- 색상: 다크 블루
- 전원 공급 장치: C형 충전 케이블
- 총 중량: 약 1.49kg

주요 매개변수

- 자동 전원 차단 시간: 10 분
- 온열 온도: about 40-45 ° C
- 작동 전압: 7.4V

- 작동 전력: 16W
- 마사지 모드: 3
- 배터리: 2000mAh
- 충전 전류: 2A
- 충전 전압: 5V
- 마사지 강도: 2

원산지

- 원산지: 중국

서비스

- 보증 기간: 2년

주요 제품

넓은 부위 마사지

3D 마사지 노드는 어깨와 목의 곡선에 따라 배열되어 더 넓은 부위를 마사지 할 수 있습니다. 상단 마사지 헤드의 폭은 약 95mm로 마사지 범위를 넓히고 근육을 강하게 들어 올리고 당기는 데 도움이 되며 하단 마사지 헤드의 길이는 약 75mm이며 마사지 부분을 승모근을 밀고 누를 수 있도록 조정됩니다.

골든 앵글로 효과적으로 기울어지도록 밀기

마사지 노드는 45도 각도로 되어 있어 인체의 곡선에 맞춰 수동 주무르기 및 잡기 시뮬레이션을 통해 편안하고 강력한 경험을 선사합니다.

내구성 있는 배터리

마사지기에는 2000mAh 대용량 배터리가 내장되어 있습니다. 완전히 충전되면 약 90분 동안 사용할 수 있습니다. 매일 10분 동안 인공지능 마사지를 예약하여 커피를 마시는 동안 어깨와 목의 활력을 일깨울 수 있습니다.

복합 마사지

엄지와 손바닥을 번갈아 주무르고, 쥐고, 꼬집는 마사지 느낌을 구현하기 위해 수동 마사지를 시뮬레이션합니다. 적당한 강도로 근육을 스트레칭하는 느낌을 받을 수 있습니다!

4620mm² 급속 온열

안정적인 온열 기술을 탑재하여 어깨와 목에 부드럽게 열이 침투합니다. 40도와 45도의 2단계 온열 압착과 강력한 마사지가 결합되어 뭉친 근육을 빠르게 풀어줍니다.

2 단계 강도의 3 가지 주요 모드

약한 강도와 강한 강도의 주무르기 모드, 휴식 모드, 목 관리 모드를 사전 설정할 수 있습니다. 몸 상태에 따라 가장 편안한 마사지 방법을 선택할 수 있습니다.

이중 착용 가능한 디자인

마사지기를 어깨에 착용한 다음 폴링 스트랩으로 마사지할 부위를 조절하거나 고무 밴드와 버클로 마사지를 해당 부위에 고정할 수 있습니다. 이중 착용 가능한 디자인으로 양손이 자유로워져 마사지와 작업을 동시에 할 수 있습니다.

손쉬운 작동

제어판은 뛰어난 커다란 버튼 3개만 있는 단순한 구조로 되어 있어 쉽게 작동할 수 있습니다. 모든 작동에 대해 명확한 음성 안내가 있어 노년층도 쉽게 사용할 수 있습니다.

다양한 용도

어깨와 목뿐만 아니라 허리와 등 주무르기, 다리와 발 주무르기, 팔 마사지 등 폴 스트랩과 고무 밴드, 버클로 마사지 강도와 마사지 부위를 조절할 수 있어 간편하게 사용할 수 있습니다.

피부 친화적 소재

부드럽고 통기성이 좋은 사용자 친화적인 소재를 선택합니다. 마사지기의 천 덮개는 벗겨서 세척할 수 있습니다.

