

Philips Back&Waist
Massager
腰部支撑智能按摩带

强力按摩

大面积热敷
4 个振动马达
智能

PPM5201BDB



智能按摩

4 点式振动热敷支撑腰带

贴合腰椎弯曲的仿生支撑按摩带，具有缓解长期肌肉疲劳的振动功能，4 块钢板可减轻腰椎压力，艾草热敷可放松身心

强力按摩

- 内置 4 根柔性抗弯支撑钢条
- 4 个振动马达
- 结合大面积艾草热敷

巧妙设计

- 控制箱模块的可拆卸设计
- 沿两个方向收紧，以平衡作用于腰部的力量

智能控制

- 蓝牙连接到手机，实现智能控制
- 高清数字显示屏和语音提示
- 简易控制面板和贴心语音提示

亲肤面料

- 面料舒适、轻便、耐洗

PHILIPS

规格

普通参数

- 净重: 680 克
- 加热方式: 电热膜
- 电源: Type-C 充电线缆
- 颜色: 星空蓝
- 主要材料: 纳米硅胶皮革
- 产品尺寸: 1130 毫米 * 240 毫米 * 22 毫米

主要参数

- 加热温度: 40/45/50/55 ° C
- 工作电压: 3.7V
- 自动关闭时间: 30 分钟

- 工作功率: 10 瓦
- 电池: 3000mAh
- 充电电流: 2 安
- 充电端口: Type-C
- 充电电压: 5 伏

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

柔性可弯曲钢条

C 形曲线设计, 紧密稳定地支撑腰部, 同时均匀分散作用于腰部肌肉的力量, 可减轻腰部负担并使腰部始终保持直立姿势

4 个振动区域

由内而外发出有节奏的强力振动, 让腰椎肌肉重焕活力

大面积按摩区域

7500 平方毫米大面积热敷, 3 速热敷, 享受呵护

支持蓝牙连接

您可以通过蓝牙连接进入小程序操作界面, 从而避免腰带手动按摩带来的麻烦, 并为您提供智能个性化的腰部防护体验。

清晰的操作界面

高清大屏并带有贴心的温度和强度提示, 以及当前功能设置的语音提示, 便于用户操作

操作便捷

控制面板很简单, 只有三个凸起的大按钮, 操作简单易懂。每次操作都有清晰的语音提示, 即使是老年人也能轻松使用。

功能区模块化

拆卸控制箱模块后, 可水洗腰带, 腰带需定期清洁以保持干净。

两套双重压力弹力带

佩戴好之后, 沿两个方向收紧的两套弹力带可平衡腰部的作用力, 与钢条一起贴合腰椎的弯曲, 使腰部自然挺直

亲肤莱卡面料

选用人性化布料, 柔软透气。按摩区域表面布料可拆卸并清洗



发行日期 2024-09-09

版本: 1.1.1

EAN: 69 74650 09449 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com