

PHILIPS



Philips Unite LED 5000 Series

All in One 135"

Unite LED 5000 alt-i-ett

135"

Alt-i-ett

Wave-klar



135HDL5015IA

Philips Unite LED 5000 Alt-i-Ett

Perfekt visningsopplevelse

Designet for å engasjere publikum med levende farger og dyp svart kontrast. Pålitelig løsning for møterom eller auditorier. Alt i én boks, forhåndsinstallerte, forhåndskonfigurerte moduler. Praktisk, energieffektivitet, suveren bildekvalitet.

Krystallklart og tilkoblet skjerm

- Krystallklart og tilkoblet skjerm
- SMD-LED med nano-belegg
- Pikselavstand P1,5 mm for presis visning
- Lysstyrke: 700 nits etter kalibrering
- Wi-Fi og Bluetooth-dongle for enkel tilkobling

Energisparing alt i én skjerm

- Forenklet montering
- Alt i ett
- Drevet av Android
- Klar for PPDS Wave med fjernstyring

Høydepunkter

Forenklet montering

Forenklet for raskt oppsett, det har aldri vært enklere å veggmontere en skjerm eller på valgfri vogn innen en og en halv time med 2 personer. Bare monter de 5 brakettene på veggen og heng de 5 kolonnene på den. Fest deretter bunnlinjen med innebygd stereolyd og forhåndsinnstilt kabling.

Krystallklart og tilkoblet skjerm

Full HD-oppløsning (1920 x 1080) gir skarpe og detaljerte bilder, noe som forbedrer den visuelle opplevelsen i ulike innholdstyper. Skjermen sikrer skarp og oppslukende visning for alle profesjonelle bruksområder.

SMD-LED med nano-belegg

Forbedret holdbarhet og bildekvalitet takket være avansert beskyttelse mot fuktighet og støv.

Alt i ett

Skjermen leveres i én boks med veggmonteringsbraketter. Alt har blitt forhåndskonfigurert, kolonner er forhåndskablet

og MMR-bakboks og bunnstangen er raske å koble til kolonnene. Ingen problemer med komplekse ledninger eller konfigurasjon. Kantoverflate, kontrollsystem, stereolyd, innebygd kabling enkel.

Pikselavstand P1,5 mm

P1,5 mm pikselavstand gir utrolig skarpe og detaljerte bilder, noe som sikrer fantastisk klarhet selv på nært hold. Ideell for applikasjoner som krever høy oppløsning og presisjon.

Drevet av Android

Brukergrensesnittet kan styres med en vanlig fjernkontroll som TV-en hjemme. Valg av inngangskilde, volum, lysstyrke eller kontrast er enkle å kontrollere fra hendene. Pålitelig Android 11 system innebygd for å kjøre apper på en rask integrert SoC (System on chip) plattform. Optimalisert for innfødte (native) Android-apper, lar det deg installere webapper og programvare direkte på skjermen, noe som eliminerer behovet for en ekstern mediespiller.

Energieffektiv

Skjermen er energieffektiv og kan utføre opptil 700 nit lysstyrke etter kalibrering. Bytt skjermen enkelt for standbymodus, og strømforbruket senkes til mindre enn 0,5 watt. Med dette lave strømforbruket kan skjermen fortsatt starte raskt når den slås på med den medfølgende fjernkontrollen.

PPDS Wave

Lås opp kraften, allsidigheten og intelligensen i Philips Unit LED alt i ett-skjerm eksternt med Wave. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av spillelister og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og påvirker miljøet mindre.

Wi-Fi og Bluetooth-dongle for enkel tilkobling

Inkludert Wi-Fi/Bluetooth-dongle for sømløs tilkobling, noe som sikrer enkel tilgang til trådløse nettverk og eksterne enheter.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Sideforhold: 16:9

Lysstyrkelikhet: =95 %

Lysstyrke etter kalibrering: 700 cd/m²

Lysstyrke for kalibrering: 900 cd/m²

Justeringsområde for fargetemperatur:

2000~10000

Standard fargetemperatur: 6500 justerbart

Kontrastforhold (typisk): 8000: 1

Visningsvinkel (horisontal): 160° grader

Visningsvinkel (vertikal): 160° grader

Bildefrekvens (Hz): 50/60

Skannehastighet (linjer): 1/48

Oppdateringsfrekvens (Hz): 3840

Tilkoblingsmuligheter

Videoinngang: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4(x1),
HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C (opptil 65 W)

Lydinngang: 3,5 mm minijack (x1)

Lydutgang: 3,5 mm

hodetelefon-/utgangskontakt

Videoutgang: DisplayPort 1.4(x1)

Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, RJ45,
RJ45 til LED-skjerm (8x), IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Drift

Strømnett: AC 100~240

Maks. strømforbruk (W): 2,260 W W

Vanlig strømforbruk (W): 816

Driftsforhold

Temperaturområde (drift): 0~40 °C

Temperaturområde (lagring): -40~60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: ≤90 %

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: ≤93 %

Kabinett

Kabinettområde (m2): 1,0125

Kabinett, piksler (dot): 414 720

Kabinettoppløsning (B x H): 384x1080

Kabinettstørrelse (mm): 70,5

Datakontakt: RJ45

Strømkontakt: C40

Mottakerkortspeifikasjoner: A5s plus

Merke på mottakerkort: Novastar

Vekt (kg): 29

Kabinettoppbygning: Ekstrudert aluminium

Kabinettstørrelse (tommer): 135"

Modul

LED-type: SMD 1212

Pikselkonstitusjon: 1R1G1B

LED-levetid (timer): 100,000

Moduloppløsning (B x H piksler): 192 x 108

Pikselavstand (mm): 1,5625

Modulstørrelse (B x H i mm): 300x168.75

Intern spiller

CPU: 2x A72 + 4x A53

GPU: ARM Mali-T860 MP4

Minne: 4GB RAM

Lagring: 32 GB eMMC

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll og AAA-batterier,
RS232-kabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning,
RS232 Daisy-kabel, IR-sensorkabel (1,8 m), USB-
deksel og skruer, Kabelklemmer, Tastatur og IR-
mottakerbrett, Kabel for tastatur og IR-
mottakerbrett, Høytalerset, Veggmontering
Wi-Fi-modul: CRD22 Wi-Fi og Bluetooth USB-
modul, inkl. 2 antenner

Diverse

Garanti: 2 år

Juridiske godkjenninger: CE, FCC SDOC, del 15,
klasse A, EMC, EN55032, EN55035, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, IEC/UL62368, ETL

Emballasjeopplysninger

Mål på emballasjen (mm): 1830x1050x780

Totalvekt (KG): 277

