

PHILIPS

Headphone nirkabel
open-ear

3000 Series

Desain open-ear

Kualitas suara panggilan jernih

TAA3719DB



Suara di sekitar tetap terdengar.

Dengan headphone nirkabel open-ear ini, Anda dapat mendengar segala hal yang terjadi di sekitar Anda sekaligus musik yang sedang diputar.

Output suara adaptif

- Dengarkan suara layaknya tanpa earphone. Desain open-ear
- Suara yang seimbang, kapan pun dan di mana pun

Musik menggelegar. Suara panggilan jernih

- Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih

3000 Series

Headphone nirkabel open-ear

TAA3719DB/70

Kelebihan Utama

Kualitas suara panggilan jernih

Jangan biarkan suara di sekitar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan lewat keduanya dengan jelas setiap saat.

Desain Akustik Terarah

Dengan bilik dan algoritma khususnya, teknologi Akustik Terarah akan menyalurkan suara ke dalam saluran telinga Anda, meminimalkan kebocoran suara dan getaran, serta

mempertahankan detail dan bass. Nikmati semua manfaat desain open-ear dengan kualitas suara dan kenyamanan yang lebih baik.

Suara yang seimbang, kapan pun dan di mana pun

Headphone ini dibekali algoritma Adaptive Equal Loudness Compensation (AELC) yang dapat menyesuaikan treble dan bass. Maka, suara yang dihasilkan tetap jernih dan seimbang baik ketika Anda menggunakannya di luar ruangan dengan volume tinggi maupun di dalam ruangan dengan volume rendah.

Spesifikasi

Suara

Jangkauan frekuensi: 20 - 20.000 Hz
Diameter speaker: 13*11 mm
Impedansi: 16 Ohm
Input daya maksimum: 10 mW
Kepekaan: 94 dB

Konektivitas

Versi Bluetooth: 5,4
Nirkabel
Profil Bluetooth: HFP, AVRCP, A2DP
Codec yang didukung: SBC
Tipe transmisi nirkabel: Bluetooth

Kardus Luar

Jumlah kemasan konsumen: 60
GTIN: 1 48 95229 15581 4

Mudah

Kontrol volume
Anti air: IPX4
Tipe kontrol: Sentuh

Daya

Jumlah baterai: 3
Waktu pemutaran musik: 22 jam
Waktu pengisian: 2 jam
Tipe baterai (Casing pengisi daya): Lithium Polymer
Tipe baterai (Earbud): Lithium Polymer
Kapasitas baterai (Casing): 400 mAh
Kapasitas baterai (Earbud): 50 mAh

Aksesori

Panduan Cepat
Casing pengisi daya: 1
Kabel pengisi daya: USB-C

Desain

Gaya pemakaian: Ear-hook
Jenis fitting: Open fit

Dimensi

Dimensi casing pengisi daya (PxLxT):
7.71*7.0*3.1 cm
Dimensi earbud (PxLxT): 4.98*4.73*2.0 cm
Berat total: 0.0705 kg

Kemasan

EAN: 48 95229 15581 7
Jenis kemasan: Kotak
Jumlah produk yang disertakan: 1
Dimensi: 132x116x40 mm

Desain

Warna: Biru Gelap

Asisten suara

Dukungan asisten suara

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Tanggal dikeluarkan
2024-12-11
Versi: 3.3.1

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

EAN: 48 95229 15581 7

www.philips.com

