



Philips 1000 series
Cerradura de puerta
inteligente de empuje-
tracción

Uso intuitivo de empuje-tracción

Activación del sistema mediante
toque manual

Función de bloqueo automático
Con cuerpo de puerta de 60 mm

DDL111LAFBB

Una vida maravillosa comienza con Alpha

Totalmente automática: más seguridad y libertad

Gracias a la simplicidad de su apertura rápida, bloqueo automático y seguridad garantizados por la verificación doble y el cilindro de cerradura de grado C, Alpha es una opción sólida para una vida inteligente. El diseño ergonómico incluso hace que abrir la puerta sea placentero.

Su diseño extraordinario brinda una experiencia increíble

- Acabado pulido IML: suave y duradero, siempre como nuevo

La vida fácil no termina ahí

- Disfrute de la tranquilidad después de cerrar la puerta
- Proteja la seguridad del hogar en todo momento
- Toma de huellas digitales intuitiva: desbloqueo rápido en un solo paso
- Cerradura embutida completamente automática patentada: desbloquee y abra la puerta de una sola vez

Protección múltiple en uno para la seguridad general en el hogar

- Proteja la seguridad de su contraseña en tiempo real
- Desbloqueo de verificación doble: la seguridad nunca se olvida
- Bloqueo forzado exterior con una sola llave: alarma instantánea al abrir desde dentro
- Mango seguro: no más riesgos de seguridad, quédese tranquilo mientras no esté en casa
- Cilindro de cerradura de grado C: mayor confiabilidad y seguridad

PHILIPS

Cerradura de puerta inteligente de empuje-tracción

Uso intuitivo de empuje-tracción Activación del sistema mediante toque manual, Función de bloqueo automático, Con cuerpo de puerta de 60 mm

Destacados

Función de bloqueo automático



Philips EasyKey Alpha emplea una cerradura embutida totalmente automática. Sin necesidad de ninguna acción adicional, el cerrojo se activará espontáneamente después de cerrar la puerta. Si la puerta no está bien cerrada, la cerradura embutida emitirá una alarma para recordarle el estado de bloqueo de la puerta.

Código PIN falso



Philips EasyKey Alpha incorpora la tecnología de código PIN falso, que le permite ingresar combinaciones de números aleatorios para identificarse correctamente siempre que se introduzca consecutivamente la contraseña real. Esta función puede proteger su contraseña real y prevenir de manera eficaz que alguien la vea.

Función de alarma múltiple



Philips EasyKey Alpha cuenta con funciones de alarma integral que no solo mejoran el nivel antirrobo de su hogar y lo protegen a usted y

a su familia en tiempo real, sino que también le recuerdan el estado de la cerradura de la puerta para mayor comodidad de uso.

Desbloqueo de verificación doble



En el modo de verificación doble, puede utilizar una combinación de dos factores (huella digital, contraseña y tarjeta) como solución de desbloqueo para garantizar la doble seguridad de su hogar.

Acabado pulido IML



La superficie pulida IML tiene una dureza superior a 2H. Además, es resistente al agua y a la humedad y evita que queden restos de huellas digitales.

Toma de huellas digitales intuitiva



El sensor de huellas digitales está integrado en el mango de empuje-tracción para que, al sujetar la asa, el dedo quede de forma natural sobre el sensor. Solo tiene que estirar el brazo y tocar intuitivamente el sensor y empujar para

abrir después de una verificación de huella digital exitosa. La función de desbloqueo en un solo paso le permitirá abrir la puerta de forma rápida y cómoda.

Cerradura forzada exterior de una sola llave



Antes de salir de casa, puede tocar el botón de bloqueo forzado exterior para activar la función. En este modo, al abrir la puerta desde el interior de la habitación se activará una alarma. Esta función puede advertirle eficazmente de los riesgos de seguridad y mejorar el nivel de protección del hogar.

Cerradura embutida completamente automática patentada



La cerradura embutida totalmente automática mejorada permite el desbloqueo instantáneo justo después de una verificación correcta. Tras el reconocimiento, puede empujar o tirar de forma directa del mango para abrir la puerta, lo que simplifica enormemente el uso de la cerradura de la puerta y le ofrece una experiencia de entrada y salida rápida y cómoda.

Cerradura de puerta inteligente de empuje-tracción

Uso intuitivo de empuje-tracción Activación del sistema mediante toque manual, Función de bloqueo automático, Con cuerpo de puerta de 60 mm

Especificaciones

Diseño y apariencia

- Color: Negro obsidiana
- Asa: Asa tipo empujar y tirar
- Material principal: Aleación de zinc y aleación de aluminio
- Procesamiento de superficies: Galvanizado
- Sensor de huella digital: Semiconductor
- Diseño de escape de emergencia: Muesca interior de apertura rápida
- Diseño ergonómico: Diseño de mango de empuje-tracción

Solución de acceso

- Huella digital
- Contraseña/código PIN
- Tarjeta/llavero
- Llave mecánica
- Bluetooth

Capacidad de bloqueo

- Huella digital: Hasta 100
- Tarjeta/llavero: Hasta 100
- Código PIN maestro: 1
- Código PIN del usuario: Hasta 10
- Código PIN único: 1

Especificación de alimentación

- Fuente de alimentación: 4 pilas AA
- Tipo de batería: Pilas alcalinas
- Tiempo de uso: 10 meses*
- Capacidad máxima de las baterías: 8 pilas
- Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V
- Voltaje de funcionamiento: 4,5-6 V

Fácil de usar

- Indicador: Aviso del estado de bloqueo de la puerta, Aviso de batería baja, Aviso de estado de silencio, Aviso de bloqueo forzado externo, Aviso de bloqueo del sistema
- Guía por voz: Guía por voz humana

Funciones de bloqueo inteligente

- Cerradura embutida: Cerradura embutida completamente automática, Cilindro de cerradura oculto de grado C
- Función de bloqueo: Bloqueo interior, Bloqueo del sistema
- Función de seguridad: Verificación doble, Código PIN oculto, Función de bloqueo forzado exterior, Función de mango de seguridad
- Función de alarma: Alarma antidesmantelamiento, Alarma de bloqueo forzado exterior

Modo

- Modo de funcionamiento: Modo automático, Modo manual
- Modo de configuración del sistema: Modo de verificación doble, Modo normal

Instalación

- Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*
- Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha
- Tipo de puerta: Puerta antirrobo, Puerta de cobre, Puerta de madera
- Punto de bloqueo múltiple: No

Piezas de accesorios

- Batería de accesorios: 4 pilas alcalinas AA
- Llave mecánica: 2
- Etiqueta de llave inteligente: 2
- Accesorios de instalación
- Cerradura embutida
- Placa de montaje
- Plantilla de perforación
- Certificado
- Almohadilla de limpieza
- Tarjeta de garantía
- Guía de inicio rápido



Fecha de publicación
2024-11-02

Versión: 4.4.1

EAN: 69 71318 50040 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* 10 meses: puede ser menor dependiendo del uso real.

* Otro rango: comuníquese con nuestros agentes de servicio o distribuidores autorizados para consultar por otros rangos de puerta.

* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.