

PHILIPS



Philips Unite LED 5000 Series

All in One 135"

Unite LED 5000 sve-
u-jednom

135"

Sve-u-jednom

Wave podrška



135HDL5015IA

Philips Unite LED 5000 sve-u-jednom

Savršeno iskustvo gledanja

Napravljen je tako da angažuje publiku živopisnim bojama i dubokim kontrastom crne. Pouzdano rešenje za prostorije za sastanke ili auditorijume. Zapakovano je u jednu kutiju, unapred instalirano, sa unapred konfigurisanim modulima. Praktičnost, energetska efikasnost, vrhunski kvalitet slike.

Kristalno jasan i povezan ekran

- Kristalno jasan i povezan ekran
- SMD-LED sa nano premazom
- Razmak piksela P1,5 mm za precizan prikaz
- Osvetljenost: 700 nita nakon kalibracije
- Hardverski ključ za Wi-Fi i Bluetooth za lako povezivanje

Sva energetska efikasnost na jednom ekranu

- Pojednostavljena montaža
- Sve u jednom
- Pokreće ga Android
- PPDS Wave spreman za daljinsko upravljanje.

Važne karakt.

Kristalno jasan i povezan ekran

Full HD rezolucija (1920x1080) daje jasnu i detaljnu sliku, poboljšavajući vizuelni doživljaj širom različitih tipova sadržaja. Ekran obezbeđuje oštro i okružujuće gledanje za bilo koju profesionalnu primenu.

Pojednostavljena montaža

Pojednostavljeno za brzo podešavanje, nikada nije bilo lakše da dve osobe montiraju ekran na zidni nosač ili na opciona kolica u roku od sati i po vremena. Jednostavno montirajte pet nosača na zid i zakačite pet stubova na njega. Zatim pričvrstite donju šipku sa ugrađenim i unapred podešenim kablovima za stereo zvuk.

SMD-LED sa nano premazom

Poboljšana trajnost i kvalitet slike zahvaljujući naprednoj zaštiti od vlage i prašine.

Sve u jednom

Ekran dolazi u jednoj kutiji uključujući nosače za pričvršćivanje na zid. Sve je unapred konfigurisano; stubovi su unapred ožičeni, a MMR kućište i donja šipka se brzo povezuju sa stubovima. Bez muke sa komplikovanim

kablovima i konfiguracijom. Završna obrada ivice, sistem za upravljanje, stereo zvuk, ugrađeno ožičenje. Jednostavno.

Pokreće ga Android

Korisničkim interfejsom može da se upravlja pomoću običnog daljinskog upravljača kao i u slučaju vašeg televizora kod kuće. Izbor ulaznog izvora, jačinu zvuka, osvetljenost ili kontrast lako ćete kontrolisati iz svojih ruku. Pouzdani ugrađeni sistem Android 11 za pokretanje aplikacija u brzom integrisanoj platformi SoC (System on chip – Sistem na čipu). Optimizovano za matične Android aplikacije, omogućava vam da instalirate veb aplikacije i softver direktno na ekran, eliminišući potrebu za spoljnim medijskim plejerom.

Razmak piksela P1,5 mm

Razmak piksela P1,5 mm pruža neverovatno oštru i detaljnu sliku, obezbeđujući zadivljujuću jasnoću čak i pri gledanju sa male razdaljine. Idealan za aplikacije koje zahtevaju visoku rezoluciju i preciznost.

Energetska efikasnost

Ekran je energetski efikasan i može da omogući osvetljenost 700 nita nakon kalibracije. Sa lakoćom prebacite ekran u režim pripravnosti, a potrošnja energije će se smanjiti na manje od 0,5 W. Uz ovako nisku potrošnju energije, ekran i dalje može da se brzo pokrene kada se uključi putem isporučenog daljinskog upravljača.

PPDS Wave

Otključajte snagu, raznovrsnost i inteligenciju unutar Philips Unite LED ekrana sve-u-jednom daljinskim putem uz Wave. Ova revolucionarna platforma u informatičkom oblaku u potpunosti vam dalje kontrolu, sa pojednostavljenom montažom i podešavanjem, nadgledanjem i upravljanjem ekranima, nadogradnjom firmvera, upravljanjem plejlistama i podešavanjem rasporeda za isključivanje napajanja. Štedi vam vreme i energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

Hardverski ključ za Wi-Fi i Bluetooth za lako povezivanje

Isporučeni hardverski ključ za Wi-Fi/Bluetooth za besprekorno povezivanje, omogućava lak pristup bežičnim mrežama i perifernim uređajima.

Specifikacije

Slika/Prikaz

Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
Ujednačenost osvetljenosti: $\geq 95\%$
Osvetljenost nakon kalibracije: 700 cd/m²
Osvetljenost pre kalibracije: 900 cd/m²
Opseg podešavanja temperature boje: 2000~10000
Podrazumevana temperatura boje: 6500 podesivo
Odnos kontrasta (tipični): 8000:1
Ugao gledanja (horizontalno): 160° stepen
Ugao gledanja (vertikalno): 160° stepen
Brzina smenivanja kadrova (Hz): 50/60
Stopa skeniranja (linije): 1/48
Brzina osvežavanja (Hz): 3840

Mogućnost priključivanja

Video ulaz: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C (do 65 W)
Audio ulaz: Mini priključak od 3,5 mm (x1)
Audio out: Priključak od 3,5 mm za slušalice / linijski izlaz
Video izlaz: DisplayPort 1.4 (x1)
Spoljna kontrola: RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm, RJ45, RJ45 na LED ekran (8x), Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm

Napajanje

Električna mreža: AC 100~240
Maks. Potrošnja energije (W): 2,260 W W
Tipična potrošnja energije (W): 816

Uslovi rada

Temperaturni raspon (radne): 0~40 °C
Temperaturni raspon (odlaganje): -40~60 °C
Opseg vlažnosti (rad) [RV]: $\leq 90\%$
Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]: $\leq 93\%$

Kutija

Oblast kućišta (m2): 1,0125
Površina kućišta u pikselima (tačka): 414.720
Rezolucija kućišta (Š x V): 384x1080
Veličina kućišta (mm): 70,5
Konektor za podatke: RJ45
Konektor za napajanje: C40
Specifikacija prijemnih kartica: A5s plus
Brend prijemne kartice: Novastar
Težina (kg): 29
Konstrukcija kućišta: Istegnuti aluminijum
Veličina kućišta (inč): 135"

Modul

LED tip: SMD 1212
Konstitucija piksela: 1R1G1B
Radni vek LED-a (sati): 100,000
Rezolucija modula (ŠxV piksela): 192x108
Razmak piksela (mm): 1,5625
Veličina modula (ŠxV u mm): 300x168,75

Interni plejer

procesor: 2x A72 + 4x A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
Memorija: 4 GB RAM
Odlaganje: 32 GB eMMc

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač i AAA baterije, RS232 kabl, Kabl za napajanje, Vodič za brzi početak, RS232 kabl za redno povezivanje, Kabl IC senzora (1,8 m), USB poklopac i zavrtnji, Štipaljke za kabl, Tastatura i tabla infracrvenog prijemnika, Kabl za tastaturu i tablu infracrvenog prijemnika, Komplet zvučnika, Montiranje na zid
Wi-Fi modul: CRD22 Wi-Fi i Bluetooth USB modul, uklj. dve antene

Razno

Garancija: 2 godine
Regulatorna odobrenja: CE, FCC SDOC, deo 15, klasa A, EMC, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL62368, ETL

Podaci o pakovanju

Dimenzije ambalaže (mm): 1830x1050x780
Bruto težina (kg): 277

