

PHILIPS



Lámpara para faros
delanteros de automóviles

Ultinon Access HL

LED-HL [≈HB3/4]

Bombilla LED de ajuste directo

Luz blanca fría de 6000 K

Sistema automotor avanzado



LUM11005U2500X2

Mejora. Conduce. Disfruta.

Instalación rápida y fácil

Actualiza las luces de tu vehículo con la gama de luces LED Philips Ultinon Access. ¡Instalar estas bombillas es tan rápido y fácil como instalar lámparas halógenas! Mejora la iluminación y disfruta de la última tecnología LED en tu vehículo.

Instalación rápida y fácil

- Instalación inmediata

Mejor rendimiento de luz

- Mejor rendimiento del haz de luz que el halógeno

Calidad confiable de Philips

- Cumple con los estándares de la industria automotriz
- Rendimiento duradero

Destacados

Instalación inmediata

Con las bombillas LED Philips Ultinon Access, la instalación es tan rápida y fácil que renovarlas es muy sencillo. No hay necesidad de realizar verificaciones de compatibilidad o utilizar anillos adaptadores: las bombillas LED Philips Ultinon Access tienen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de ajuste directo tiene el mismo tamaño que las bombillas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios estrechos. Se ajustan fácilmente a los vehículos equipados con bombillas tipo HB3/HB4 y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos*.

El haz supera al halógeno

Las bombillas LED Philips Ultinon Access están diseñadas para ofrecer un mejor rendimiento del haz de luz que las bombillas halógenas en un diseño compacto y universal. Gracias a las innovaciones más recientes en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, pero mejoran significativamente el rendimiento del haz con menos energía. Las bombillas LED Philips Ultinon Access proporcionan a los conductores una mejor visión en carretera, lo que facilita detectar obstáculos y conducir con mayor seguridad.

Cumple con los estándares de la industria automotriz

Tecnológicamente avanzada, la iluminación de Philips ha sido reconocida en la industria automotriz por más de 100 años. Sabemos que el rendimiento de nuestros productos depende de su compatibilidad con las demandas del entorno automotriz actual, por lo que diseñamos nuestros productos para que coincidan lo más posible con los estándares de la industria. Nuestras bombillas LED Philips Ultinon Access cumplen con las normas EMI sobre interferencia electromagnética. Nuestras bombillas, diseñadas con precisión para soportar los rigores de la vida automotriz moderna, no interrumpen el funcionamiento de otros componentes del vehículo.

Rendimiento duradero

Las bombillas LED Philips Ultinon Access se prueban y verifican rigurosamente para garantizar una durabilidad a largo plazo y un rendimiento perdurable. Nuestra gama ofrece hasta tres veces la vida útil de una bombilla halógena comparable y luz homogénea durante toda la vida útil de las bombillas. La política de garantía de Philips cubre las bombillas LED Philips Ultinon Access. Disfruta de lo mejor de la tecnología de hoy con las bombillas LED Philips Ultinon Access.

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

Lo más destacado del producto: Bombilla LED de ajuste directo
Beneficios esperados: Instalación rápida y fácil

Descripción del producto

Aplicación: Luz alta, luz baja, antiniebla
Base: P20d/P22d
Designación: LED HB3/4 11005 12V U2500 X2
Denominación del tipo LED: [≈HB3], [≈HB4]
Temperatura de funcionamiento: -40 °C/+85 °C
Rango: Ultinon Access HL
Tecnología: LED
Tipo: HB3, HB4
Homologación ECE R37: No
Homologación ECE R10
Sin polaridad

Vida útil

Vida útil: 1500 horas

Características de la luz

Lúmenes: 1800 lm
Temperatura del color: 6000 K

Características eléctricas

Vataje: 20 W
Voltaje: 12 V

Información de pedidos

Entrada de pedido: 11005U2500X2
Código de pedido: 33107931

Datos de empaque

EAN1: 6970128331079
EAN3: 6970128331086
Tipo de envase: X2

Información del producto empaquetado

Longitud: 9.5 cm
Ancho: 4.7 cm
Altura: 7.9 cm
Cantidad de paquetes: 2 piezas
MOQ (para profesionales): 6 juegos/12 piezas

Información del empaque exterior

Longitud: 20.2 cm
Ancho: 10.5 cm
Altura: 10 cm



** Es su propia responsabilidad asegurarse de que el uso de las luces LED modernas cumpla con los requisitos legales locales aplicables. No se permite el uso de las lámparas en la vía pública.
*** En comparación con el mínimo legal para bombillas halógenas.