



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth
50 W
Iluminación dinámica



PX840T

Disfrutá de tu música de forma inalámbrica, vayas donde vayas con Bluetooth

El sistema de sonido portátil Philips PX840T reproduce música sin esfuerzo desde tus fuentes favoritas: Bluetooth, USB, CD y radio FM/MW. El sistema de iluminación dinámica incorporado y la potencia de salida de 50 W te permiten obtener la más avanzada experiencia de audio.

Facilidad de uso

- CD programable de 20 pistas
- Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
- 20 presintonías
- Animá la fiesta con iluminación dinámica

Disfrutá de toda tu música en cualquier formato

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente
- USB directo para reproducir música en MP3
- Transmíté música de manera inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone

Sonido potente que podés oír y sentir

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Potencia de salida máxima de 50 W RMS

PHILIPS

Destacados

Transmití música a través de Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este parlante.

USB directo para música en MP3

USB directo para reproducir música en MP3

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque

agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Iluminá la fiesta



Mantené la fiesta animada con luces dinámicas que iluminan tu música. Animá la noche con dos geniales efectos de iluminación dinámica que brillan directamente desde los altavoces. Encendé o apagá las luces con solo pulsar un botón y sin perder el ritmo. Iluminá la fiesta como quieras, con luces para un ambiente relajado o con los divertidos efectos de un club de baile, ¡fijá el tono y el ambiente al mismo tiempo!

Refuerzo dinámico de graves




Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen

perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Total de 50 W, máximo
- Control de volumen: giratorio (digital)
- Sistema de audio: estéreo

Altavoces

- Cantidad de parlantes integrados: 2 de rango completo y 2 radiadores pasivos

Conectividad

- USB: Host USB
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Entrada de audio (3,5 mm)

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modo de reproducción USB: avance/retroceso rápido, búsqueda de álbum siguiente / ant., búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Bluetooth

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)

Cómodas funciones

- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Potencia

- Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Red eléctrica: CA 100 V-240 V
- Alimentación: Entrada de CA o pilas
- Número de pilas: 8

Accesorios

- Otros: Manual del usuario
- Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC
- Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 4,8 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 523 x 223 x 210 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 560 x 265 x 265 mm
- Peso del producto: 3,8 kg



Fecha de publicación
2024-09-13

Versión: 2.0.5

UPC: 8 40063 20027 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com