



Philips
Истински безжични
слушалки за поставяне в
ушите

6 мм мембрани/затворен гръб
Bluetooth®

TAT1215BK

Винаги готови

Има ли нещо по-полезно от истински безжични слушалки с калъф за зареждане, който се побира в джоба на вталените ви дънки? Тези устойчиви срещу напръскване и пот слушалки за поставяне в ухото ви предоставят страхотен звук и до 18 часа време на възпроизвеждане.

Лесно сдвояване. Гласово управление.

- Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио
- Интелигентно сдвояване. Автоматично открийте вашето Bluetooth устройство
- Бутони на микрокапсулата за управление на музика и обаждания
- Събуждайте лесно гласовия асистент на телефона ви

Изключително удобен калъф за зареждане с малък размер

- 6 мм неодимови мембрани. Ясен звук, мощен бас
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- Малък калъф за зареждане за до 18 часа време на възпроизвеждане

Прилягаща и лека конструкция

- Сигурно и удобно прилягане

PHILIPS

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 6 мм
- Импеданс: 16 ома
- Максимална входяща мощност: 3 mW
- Чувствителност: 98 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

- Версия на Bluetooth: 5.1
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: до 10 м
- Поддържан кодек: SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Дължина: 36.3 см
- Брой потребителски опаковки: 18
- Ширина: 25 см
- Бруто тегло: 1.95 кг
- Височина: 16.8 см
- GTIN: 1 48 95229 12294 6
- Нето тегло: 0.954 кг
- Тегло на опаковката: 0.996 кг

Удобство

- Водоустойчивост: IPX4
- Моно режим за TWS
- Тип на органите за управление: Бутон

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за възпроизвеждане на музика: 6+12 час(а)
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)

- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
- Капацитет на батерията (Калъф): 320 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 55 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 50 hr

Габарити на опаковката

- Височина: 14 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 8.5 см
- Дълбочина: 3.8 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 12294 9
- Бруто тегло: 0.088 кг
- Нето тегло: 0.053 кг
- Тегло на опаковката: 0.035 кг

Размери на продукта

- Височина (със стойката): 3.33 см
- Ширина (със стойката): 6.5 см
- Дълбочина (със стойката): 3.6 см
- Тегло (със стойката): 0.043 кг

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 2 размера (S/M)
- Зареждащ калъф
- Кабел за зареждане: Micro USB кабел, 200 mm

Дизайн

- Цвят: Черно
- Материал на наушниците: Силикон
- Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Акценти

6 мм неодимови акустични мембрани.
6 мм неодимови мембрани. Ясен звук, мощен бас

Елиминиране на шума и ехото

Край на дразнещото ехо, когато говорите по телефона. С нашето персонализирано елиминиране на ехото винаги получавате чиста и несмущавана връзка.

IPX4

Малкият калъф за зареждане не може да бъде удобен, а тези истински безжични слушалки са устойчиви на пръски от всяка посока. Те нямат против малко пот и няма нужда да се тревожите, ако дъждът ви хване навън.

Сигурно и удобно прилягане

Ще се насладите на страхотен звук от неодимовите 6 мм мембрани и можете да слушате в истински комфорт, благодарение на прилягащия, лек дизайн. Меки, сменяеми накрайници за ухо ви помагат да се насладите на удобно прилягане в ушите.

Интелигентно сдвояване чрез Bluetooth.

Тези слушалки са готови да бъдат сдвоени в момента, в който ги изкарате от калъфа за зареждане. След като са сдвоени, слушалките помнят последното устройство, с което са били сдвоени.

Бутони на микрокапсулата

Бутон на всяка микрокапсула улеснява управлението на вашето слушане. Регулирайте силата на звука, прескачайте или поставяйте на пауза песни, приемайте или отхвърляйте обаждания и още много. Вграденият микрофон с премахване на ехото поддържа ясен звук, когато приемете обаждане.

Изключително малък калъф за зареждане

Получавате до 6 часа време на възпроизвеждане с едно зареждане, както и още 12 часа при напълно зареден калъф.

Гласов асистент

Събудете гласовия асистент на телефона си, без да докосвате телефона. Помолете Siri или Google Асистент да възпроизведе музика, да позвъни или да изпрати съобщение на приятели, да провери метеорологичното време и още много.



Дата на издаване
2024-09-17

Версия: 5.5.1

EAN: 48 95229 12294 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com