

Philips AquaShield  
Cartuccia del filtro doccia

### Filtro ACF

Rimuove il cloro residuo  
Rimuove le particelle di grandi  
dimensioni  
Eliminare gli odori

ASH138/10

*New launch  
coming soon*



## Acqua pulita per una doccia rinfrescante

### Filtro ACF per una doccia rinfrescante

I filtri ACF sono in grado di rimuovere il cloro residuo e le impurità, offrendo un'esperienza confortevole e rinfrescante.

#### **Filtro ACF**

- Pratica sostituzione del filtro
- Rimuove il cloro e le impurità

**PHILIPS**

Cartuccia del filtro doccia

Filtro ACF Rimuove il cloro residuo, Rimuove le particelle di grandi dimensioni, Eliminare gli odori

ASH138/10

# Specifiche

## Caratteristiche generali

- Dimensione soffione: Cina
- Colore: Cina
- Lunghezza: Cina mm

## Specifiche filtro

- Modello filtro: ASH138/10
- Filtro principale: ACF (fibra di carbone attivo)
- Durata: 1 mese
- Quantità di filtri: confezione da 3 pezzi
- Modello di soffione adatto: ASH1516CH/10

## Parametri principali

- Temperatura dell'acqua applicabile: 4-70°C °C
- Pressione acqua in ingresso: 0,05-0,5 MPa

## Paese di origine

- Sistema: Cina
- Paese di origine: Cina
- Filtro: Cina

# In evidenza

## Pratica sostituzione del filtro

Facile rotazione a 90°, smontabile, senza filettatura multistrato; doccia con contrassegni di montaggio e smontaggio; facile da smontare.

## Filtro ACF

L'ACF (fibra di carbone attivo) è un materiale di assorbimento realizzato mediante carbonizzazione e rispetto al carbone attivo tradizionale, non presenta fori ruvidi. La fibra di carbone attivo è piena di micropori con un'elevata superficie specifica e la sua capacità di assorbimento è migliore rispetto a quella del carbone attivo granulare. Rimuove efficacemente cloro residuo, limo, ruggine, altre particelle di grandi dimensioni e odori.



Data di rilascio  
2024-09-06

Versione: 1.1.1

EAN: 48 95244 61091 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)