



Philips Signage Solutions
Q sērijas displejs

55"

Tiešs LED aizmugurgaismojums
Ultra HD



55BDL3650Q

Izcelieties uz pūļa fona

Jūsu daudzpusīgais un viegli uzstādāmais 18/7 displejs

Informējiet un aizraujiet ar Philips Q-Line 4K Ultra HD digitālo displeju. Šis uzticamais, viegli uzstādāmais Android darbinātais izkārtnes risinājums ir gatavs tālvaldībai ar Wave, nodrošinot pilnīgu kontroli jebkurā laikā un vietā.

Rentabls sistēmas risinājums

- Viegla vadība. Pārvaldiet tīklam pievienotos displejus attālināti
- Viegli ieplānot satura atskaņošanu no USB ierīcēm vai iekšējās atmiņas

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Papildu mijiedarbība bezvadu ekrāna koplietošanai
- Nepalaidiet garām vilni revolucionāru rezultātu sasniegšanai

Vieds un jaudīgs

- Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī
- Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes
- Vienkārši izveidot Wi-Fi savienojumu ar papildu CRD22 moduli

Daudzpusīgs sistēmas risinājums

- Ultra HD. Bagātīgi attēli. Apburošs kontrasts
- FailOver. Jūsu displejs nekad nenodzisīs

PHILIPS

Izceltie produkti

SmartBrowser

Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar integrēto HTML5 pārlūku. Izmantojot šo pārlūku, kura pamatā ir Chromium, plānojiat saturu tiešsaistē un pievienojiet vienu displeju vai visu savu tīklu. Attēlojiat saturu gan ainavas, gan portreta režīmā Full HD izšķirtspējā. Vienkārši savienojiet displeju ar internetu, izmantojot Wi-Fi vai RJ45 kabeli, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus.

FailOver

FailOver ir revolucionāra tehnoloģija, kas ir svarīga prasīgos komerciālos apstākļos. Tā automātiski uz ekrāna atskaņo dublētu saturu, lai nodrošinātos pret maz ticamo gadījumu, kad ievades avotam vai lietojumprogrammai rodas kļūme. Vienkārši izvēlieties primāro ieejas

savienojumu un FailOver savienojumu, un jūs esat gatavs tūlītējai satura aizsardzībai.

Iebūvēts multivides failu atskaņotājs

Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm vai iekšējās atmiņas. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

Mijiedarbība (pēc izvēles)

Veiciet bezvadu ekrāna koplietošanu, izmantojot esošo Wi-Fi tīklu, lai ātri un droši savienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI mijiedarbības sargspraudni, lai to pārraidītu tieši uz ekrānu, neizveidojot savienojumu ar drošo tīklu.

Darbību nodrošina Android 10

Izmantojot mūsu Android 10 SoC platformu, šie centīgie Philips profesionālie displeji ir optimizēti oriģinālajām Android lietotnēm, un jūs varat instalēt tīmekļa lietotnes arī tieši uz displeja. Tie ir pielāgojami un droši, kā arī gādā par to, ka displeja specifikācijas ilgāk saglabājas atbilstošas.

PPDS Wave

Atklājiet Philips Q-Line displeju jaudu, daudzpusību un inteligenci attālināti ar Wave. Šī evolucionārā mākoņa platforma sniedz pilnīgu kontroli, vienkāršojot instalēšanu un iestatīšanu, uzraugot un kontrolējot displejus, modernizējot programmu nodrošinājumu, pārvaldot atskaņošanas sarakstus un iestatot enerģijas grafikus. Ietaupa laiku, enerģiju un samazina ietekmi uz vidi.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 138,7 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 54,6 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160
- Pikseļu frekvence: 0,315 x 0,315 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 ar 60 Hz
- Spilgtums: 400 cd/m²
- Displeja krāsas: 1,07 miljardi krāsu
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1300:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 9 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija
- Paneļa tehnoloģija: ADS
- Operētājsistēma: Android 10
- Sausmigla: 2%

Savienojamība

- Audio izeja: 3,5 mm ligzda
- Video ieeja: HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x1), USB 3.0 (x1)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda
- Citi savienojumi: micro SD
- Ārējā vadība: RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (18/7), Portreta režīms (18/7)
- Mozāikas matrica: Līdz 3 x 3
- Tastatūras vadība: Slēdzamas, Slēptas
- Tālvadības pults signāls: Slēdzamas
- Signāla kanāls: RS232, IR kanāls
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva
- Patēriņš (tipisks): 130 W
- Patēriņš (maks.): 200 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200,

- 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Video formāti: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 2160p, 50, 60 Hz

Izmēri

- Komplekta platums: 1241,8 mm
- Produkta svars: 16,6 kg
- Komplekta augstums: 712,6 mm
- Komplekta dziļums: 63,6 mm
- Komplekta platums (collas): 48,89 colla
- Komplekta augstums (collas): 28,06 colla
- Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, M6
- Komplekta dziļums (collas): 2,50 colla
- Rāmja platums: 13,9 mm (iļdzens rāmis)
- Produkta svars (mārciņas): 36,60 lb

Darbības nosacījumi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C
- Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–80% RH (bez kondensācijas)
- Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–95% RH (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

- USB video atskaņošana: MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8
- USB attēlu atskaņošana: JPEG, BMP, PNG
- USB audio atskaņošana: AAC, HEAAC, MPEG

Iekšējais atskaņotājs

- CPU: Četrkodolu Cortex A55
- GPU: G52 MC1
- Atmiņa: 16 GB, 3 GB DDR

Piederumi

- Iekļautie piederumi: IR sensora kabelis (1,8 m) (x1), RS232 ziedlapķēdes kabelis, Philips logotips (x1), AC strāvas vads, AC slēdža pārsegs, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults un AAA baterijas, RS232 kabelis, USB pārsegs un skrūves, Stieples ritulis (x3)

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Poļu, Turku, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Spāņu, Tradicionālā ķīniešu, Arābu, Japāņu
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, CB, FCC, A klase, VCCI, RoHS, UL



Izlaides datums
2024-09-19

Versija: 2.2.1

EAN: 87 12581 80484 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com