

PHILIPS



Kunci pintu tuas
pintar

6000 series

Kompatibel dengan gateway*

Pembukaan kunci dengan akses
jarak jauh

Senyapkan dengan tombol "0"

Pencegahan pembobolan lubang
intip



DDL610LKCKB

Kontrol pintar jarak jauh

Beragam fitur interaksi, keamanan online yang maksimal

Rasakan kemutakhiran kontrol pintar jarak jauh secara real-time dengan Philips DDL610-5HBS! Hubungkan ke gateway, sinkronkan dengan ponsel, dan selesai! Anda siap membuka kunci serta memantau log akses dan peringatannya dari mana saja.

Perlindungan yang aman, tertanam dengan cerdas

- Tiada lagi masalah keamanan
- Keamanan dan kemudahan dengan akses sekali ketuk

Mempermudah hidup Anda

- Dapat diakses semua anggota keluarga
- Dukungan beragam bahasa
- Mode senyap agar tidak mengganggu istirahat keluarga Anda

Kehidupan smart yang "terkunci" dengan aman

- Ketahui situasi di sekitar pintu kapan saja
- Akses pintu cepat sekali ketuk
- Tamu dapat masuk dengan mudah
- Pengenalan cepat sekali pegang

6000 series

Kunci pintu tuas pintar

Kelebihan Utama

Akses dari jarak jauh melalui aplikasi



Setelah menautkan ke gateway, DDL610-5HBS memungkinkan Anda memantau status kunci pintu, melihat log pembukaan kunci, log bel pintu, dan log peringatan melalui aplikasi seluler dengan mudah dari mana saja.

Buka kunci dari jarak jauh



Hubungkan ke gateway, lalu ketuk tombol buka kunci di aplikasi untuk mengakses DDL610-5HBS dari jarak jauh. Nikmati kemudahan membuka pintu sekali sentuh, baik di dalam maupun di luar rumah.

Berbagi kode PIN dari jarak jauh



Setelah menghubungkan DDL610-5HBS ke gateway, gunakan aplikasi seluler untuk membuat dan berbagi kode PIN sementara dari jarak jauh*. Pilih kode satu kali yang tersedia* dan berlaku selama 6 jam, kode berulang*, atau kode dengan batas waktu* yang disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai tamu dengan mudah.

Sensor sidik jari semikonduktor



Dilengkapi sensor sidik jari semikonduktor dengan kecepatan pengenalan maksimal 0,5 detik*, jari Anda akan langsung menempel pada pemindai sidik jari saat Anda memegang gagang pintu. Setelah berhasil dikenali, Anda dapat langsung membuka pintu dengan mudah dan cepat.

Peringatan push real-time



DDL610-5HBS akan mengirim peringatan keamanan jika ada pembongkaran dan penguncian sistem, yang memastikan keamanan rumah dengan perlindungan maksimal. Jika ada kejadian tidak normal, pemberitahuan real-time akan langsung dikirim ke ponsel Anda. Hal ini memastikan perlindungan seketika di rumah Anda dan mengantisipasi masalah keamanan.

Pencegahan pembobolan lubang intip



Setelah mengunci pintu, cukup ketuk sekali untuk mengaktifkan pencegahan pembobolan lubang intip. Gagang pintu bagian dalam rumah akan dikunci untuk mencegah akses yang tidak diinginkan melalui lubang intip. Fitur ini juga

DDL610LKCKB/00

mencegah gagang pintu ditekan secara tidak sengaja oleh anak dan peliharaan dari dalam rumah sehingga rumah tetap aman.

5 metode pembukaan kunci



Tersedia berbagai metode pembukaan kunci, antara lain melalui aplikasi seluler, sidik jari, kode PIN, tag kunci, dan kunci mekanis untuk memudahkan akses bagi semua anggota keluarga.

Pembaruan OTA untuk paket suara



DDL610-5HBS disertai navigasi suara dengan bahasa standar, yakni Mandarin dan Inggris. Tingkatkan perangkat Anda dengan bahasa ketiga pilihan Anda melalui pembaruan OTA aplikasi. Temukan beragam bahasa, seperti Spanyol, Portugis, Indonesia, Prancis, dan lainnya.

Senyapkan dengan tombol "0"



Tombol "0" berfungsi sebagai tombol digit dan tombol senyap. Tekan tombol "0" selama 2 detik untuk mengaktifkan mode senyap agar tidak mengganggu tidur anggota keluarga Anda pada malam hari. Desainnya yang ramping membuatnya ramah pengguna.

6000 series

Kunci pintu tuas pintar

DDL610LKCKB/00

Spesifikasi

Desain & Tampilan

Warna: Abu-abu langit
Gagang: Gagang tuas
Material Utama: Aluminium alloy
Sensor Sidik Jari: Semikonduktor

Solusi Akses

Sidik jari
Kata Sandi/Kode PIN
Kode PIN sementara
Kartu/Key Tag
Kunci Mekanis
Aplikasi Seluler

Kapasitas Kunci

Sidik jari: Hingga 100 (termasuk sidik jari utama)
Kartu/Key Tag: Hingga 100
Kode PIN Utama: 1
Kode PIN Pengguna: Hingga 20 (Termasuk kode sekali pakai)

Spesifikasi Daya

Catu Daya: 4 Baterai AA
Jenis Baterai: Baterai Alkaline
Waktu Penggunaan: 10 bulan*
Kapasitas Baterai Maksimum: 8 baterai
Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

Mudah Dioperasikan

Panduan Suara: Panduan suara manusia

Fungsi Kunci Pintar

Tanggam: Tanggam 5241AZ, Silinder kunci kelas C
Fungsi Keamanan: Kode PIN tersembunyi, Verifikasi ganda, Fungsi kunci paksa dari luar
Peringatan: Peringatan kunci paksa dari luar, Peringatan baterai lemah, Peringatan kerusakan

Mode

Mode Pengoperasian: Mode manual, Mode otomatis
Mode Penyiapan Sistem: Mode Umum, Mode verifikasi ganda

Pemasangan

Ketebalan Pintu: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Kisaran lainnya*
Arah Bukaan Pintu: Bukaan ke dalam sisi kanan, Bukaan ke luar sisi kiri, Bukaan ke luar sisi kanan, Bukaan ke dalam sisi kiri
Jenis Pintu: Pintu kayu, Pintu tembaga, Pintu keamanan
Backset tanggam: 70 mm

Komponen Aksesori

Kunci Mekanis: 2
Key Tag Pintar: 2
Tanggam: 1
Pelat Pemasangan: 1
Templat Pengeboran: 1
Bantalan Pembersih: 1
Petunjuk Pengguna: 1
Kartu Garansi: 1
Kit pemasangan: 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

Tanggal dikeluarkan
2025-04-07
Versi: 9.9.1

EAN: 69 71318 50488 4

www.philips.com



* Gateway: termasuk aksesori, DDL610-5HBS terhubung ke jaringan melalui gateway untuk pengoperasian jarak jauh.
* Kode PIN sementara: kode satu kali, kode berulang, dan kode dengan waktu terbatas tergolong kode PIN sementara.
* Kode sekali pakai: maksimal 10 kode unik sekali pakai dengan waktu terbatas dapat dibuat dalam waktu 1 jam.
* Kode berulang: kode yang dapat digunakan ulang pada waktu-waktu tertentu setiap minggu.
* Kode dengan waktu terbatas: kode yang diatur agar berlaku selama durasi tertentu.
* 0,5 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.
* 10 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda tergantung frekuensi penggunaan.
* Ketebalan lain: jika ketebalan pintu tidak memenuhi rentang ukuran ini, hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.
* Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.