



Philips 4000 series
Pêne dormant intelligent

Bluetooth® intégré

4 modalités d'ouverture
ANSI/BHMA niveau 2
Fonctionne avec le pont Wi-Fi
Philips

DDL240XI5KNB

4 modalités d'ouverture

Accès pratique depuis votre smartphone

La serrure à pêne dormant intelligent vous offre une expérience d'entrée plus pratique. En tant qu'amélioration de la serrure à pêne dormant électronique, elle offre une version améliorée de toutes les fonctionnalités de l'ancien modèle et propose également des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter votre quotidien.

Sécurité et sûreté améliorées

- Le chiffrement avancé renforce encore davantage la sécurité
- Le stockage local protège vos données

Design élégant et soigné

- Un design élégant qui embellit votre porte d'entrée

Facilité d'utilisation optimale

- 4 modalités simples d'ouverture de la porte
- Le Bluetooth® intégré permet un accès pratique via smartphone
- Verrouillez automatiquement en sortant
- Visualisez le journal d'activités de verrouillage/déverrouillage depuis votre smartphone

Solution intelligente et innovante

- Partagez l'accès en toute simplicité à tout moment, où que vous soyez
- Générez des codes PIN temporaires et partagez-les à distance
- Fonctionne avec un pont Wi-Fi pour permettre plus de fonctionnalités intelligentes

PHILIPS

Caractéristiques

4 modalités d'ouverture



Choisissez la méthode de déverrouillage qui vous convient : lorsque vous arrivez chez vous, vous pouvez déverrouiller la porte avec votre empreinte digitale, un code PIN, vos clés ou via une simple pression depuis l'application Philips Home Access sur votre smartphone.

Bluetooth® intégré



Permet une communication sans fil fluide et sécurisée entre le système de verrouillage intelligent et votre smartphone ou autre appareil compatible, pour un contrôle simplifié et un suivi de vos statuts de verrouillage depuis l'application Philips Home Access.

Verrouillage auto



Avec les capteurs intégrés à la porte, le verrou peut être automatiquement enclenché lorsque vous sortez, ce qui sécurise votre domicile et garantit que vous n'avez pas oublié de verrouiller la porte.

Journal d'activités de verrouillage



Le journal d'activités de verrouillage sur l'application Philips Home Access affiche tous les détails concernant les interactions et activités de verrouillage. Évènements de verrouillage/déverrouillage, accès des utilisateurs, vous pouvez suivre en toute simplicité les différents accès à votre verrou lorsque vous rentrez chez vous. Offrant une vue générale claire et complète du journal de verrouillage, notre système de verrouillage intelligent garantit que vous avez le contrôle sur la sécurité de votre domicile.

Partage simple



Partagez l'accès avec les membres de votre famille, pour leur permettre d'activer ou désactiver le verrou intelligent depuis l'application Philips Home Access.

Générez des codes PIN temporaires



Générez des codes PIN à distance via l'application Philips Home Access pour vos visiteurs ou un technicien. Il peut s'agir d'un code PIN à usage unique ou d'un code PIN temporaire, fonctionnant pendant un laps de temps défini.

Fonctionne avec un pont Wi-Fi



Le pêne dormant intelligent peut fonctionner avec un pont Wi-Fi Philips (vendu séparément), ce qui offre encore davantage de fonctionnalités pratiques comme la commande vocale, les notifications d'ouverture en temps réel, la création de codes PIN à durée personnalisée, etc.

Chiffrement avancé



Le chiffrement avancé conforme à la norme AES 128 assure que toute communication entre le verrou et les appareils connectés est hautement sécurisée, protégeant votre domicile contre les accès non autorisés et les cybermenaces.

Spécifications

Design

- Couleur: Nickel satiné
- Matériau: Alliage d'aluminium

Installation

- Type de serrure: Serrure à pêne dormant
- Rainure de clavette: SC1
- Épaisseur de porte: 35-50 mm
- Sens d'ouverture: Gauche intérieur / Gauche extérieur, Droit intérieur / Droit extérieur
- Trou transversal: 1 pouce 1/2 ou 2 pouces 1/8 (38/54 mm)
- Réglage de distance: 2 pouces 3/8 ou 2 pouces 3/4 (60 mm/70 mm)
- Connectivité: Bluetooth®

Méthodes de déverrouillage

- Déverrouiller depuis l'extérieur: Empreinte digitale, Application Home Access, Clé mécanique, Code PIN
- Déverrouiller depuis l'intérieur: Loquet, Application Home Access

Nombre d'identifiants max.

- Empreinte digitale: 50
- Code PIN maître: 1
- Code PIN utilisateur: 100
- Code PIN ponctuel: Illimité

Alimentation

- Alimentation: 4 piles AA
- Alimentation de secours: Non prise en charge

Modes

- Mode de fonctionnement: Mode automatique, Mode manuel
- Mode de sécurité: Mode d'absence, Mode de confidentialité

Guide vocal

- Langue: Anglais / Français / Espagnol
- Navigation vocale: Navigation avec une voix de personne réelle



Date de publication
2024-09-23

Version: 6.6.1

UPC: 8 50048 30608 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com