

PHILIPS



Истински безжични
слушалки

2000 series

Малки истински безжични
микрокапсули

Зареждащ калъф за
ключодържател

Естествен звук. Динамични бази

Ясни разговори



TAT2149WT

Малка, но мощна

Със своя толкова удобен дизайн, тези малки истински безжични слушалки се усещат добре и изглеждат добре през целия ден! Те разполагат със страхотен звук и допълнителен бас при ниска сила на звука. Излизате? Калъфът пасва дори на ключодържател.

Истински безжич. микрокапсули. Страхот. звук, малки микрокапсули.

- Изключително малки микрокапсули. Супер удобно поставяне
- Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични бази"
- 10 мм мембрани и функция за усилване на басите
- Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате

Калъф за зареждане за ключодържател. Устойчиви материали.

- До 14 часа време на възпроизвеждане. Калъфът за зареждане пасва на ключодържател
- Рециклирана пластмаса, опаковка с грижа за околната среда
- Тактилно управление. Поддържа любимите ви гласови асистенти
- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте звука си

Готови за ежедневна употреба

- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност
- Свържете се с две Bluetooth устройства едновременно
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips

Акценти

Изключително малки микрокапсули



Нашите най-малки истински безжични микрокапсули могат да се похвалят с нископрофилен дизайн, който прилепва отлично — и се усеща отлично — дори ако ги носите цял ден. Микрокапсулите се поставят във външното ухо, така че накрайникът за ухото да не влиза в ушния ви канал: ако имате нужда от допълнително захващане, има три размера силиконови маншони (включени в комплекта), от които да избирате.

Естествен звук. Динамични бази



Тези истински безжични микрокапсули може да са малки, но няма да ви се наложи да увеличавате звука, за да получите най-добрия звук от техните 10 mm мембрани. Активирайте Dynamic Bass (Динамични бази) чрез лявата микрокапсула или чрез приложението Philips Headphones и можете да се насладите на пълната сила на любимите си бази дори ако слушате тихо.

Ясни разговори



Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.

До 14 часа (6 + 8)

Получавате 6 часа време на възпроизвеждане при пълен заряд и допълнителни 8 часа с малкия калъф за зареждане. Ако имате нужда от бързо зареждане, поставете микрокапсулите обратно в калъфа само за 15 минути и ще получите допълнителен час. За пълното зареждане на микрокапсулите са необходими 2 часа, а калъфът може да се зарежда чрез USB-C.

Устойчиви материали

За конструирането на тези микрокапсули е използван PCR материал, изработен от стари бутилки и други пластмасови отпадъци, и също така нашата опаковка не съдържа пластмаса. Лишихме се и от USB-C кабела, за да помогнем за намаляване на електронните отпадъци.

Лесно управление

Тактилното управление поддържа нещата прости и удобните тонове за потвърждение ви информират, че сте активирали дадена функция. Поддържат се и Siri, и Google Assistant и можете да се свържете към две

устройства наведнъж. Изключително полезно, ако предавате поточно музика от телефон и получавате сигнали от вашия смарт часовник.

Приложение Philips Headphones

Можете да използвате приложението Philips Headphones, за да управлявате към кои устройства да сте свързани или да намерите липсваща микрокапсула! Можете също така да настроите фино звука си с еквалайзера, да включвате или изключвате тактилното управление, да активирате Dynamic Bass (Динамични бази) и много други.

IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

С клас на защита IPX4 тези истински безжични микрокапсули са напълно устойчиви на пръски. Те няма да имат нищо против малко изпотяване и не е нужно да се притеснявате, че ще се намокрит от дъжда. Освен това, с калъфа за зареждане, достатъчно малък, за да го носите на ключодържателя си, можете да вземете тези миниатюрни чудеса навсякъде.

Стабилна Bluetooth връзка

Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

Емблематичен звук на Philips

От музика до подкасти – ще се насладите на това, което слушате! Тези истински безжични микрокапсули разполагат с големи мембрани, настроени с емблематичния звук на Philips. Независимо какво обичате да слушате, ще се насладите на топъл, естествен звук с дълбоки бази.

Спецификации

Звук

Диаметър на високоговорителя: 10 мм
Тип мембрана: Динамичен
Импеданс: 16 ома
Чувствителност: 103 dB (1 kHz)
Честотен обхват: 20 – 20000 Hz
Максимална входяща мощност: 10 mW

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,4
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC

Външен кашон

GTIN: 1 48 95229 14252 4
Дължина: 23,10 cm
Брой потребителски пакети: 24
Ширина: 21,10 cm
Бруто тегло: 2,280 kg
Нето тегло: 1,15 kg
Тегло на опаковката: 1,13 kg
Височина: 19,90 cm

Удобство

Водоустойчивост: IPX4
Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Моно режим за TWS
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Управление с докосване

Вътрешен кашон

GTIN: 2 48 95229 14252 1
Брой потребителски пакети: 3
Дължина: 10,70 cm
Ширина: 9,80 cm
Височина: 8,70 cm
Бруто тегло: 0,250 kg
Нето тегло: 0,14 kg
Тегло на опаковката: 0,11 kg

Захранване

Брой батерии: 3 бр.
Време за зареждане: 2 час(а)
Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
Тегло на батерията (Общо): 10,1 g
Време за възпроизвеждане на музика: 6 + 8 часа
Тип на батерията (калъф за зареждане): Литиев полимер (вградена)
Тип на батерията (микрокапсули): Литиев полимер (вградена)
Капацитет на батерията (микрокапсули): 40 mAh
Капацитет на батерията (калъф): 190 mAh

Габарити на опаковката

Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 14252 7
Височина: 9,5 cm
Ширина: 9 cm
Дълбочина: 3,25 cm

Бруто тегло: 0,069 kg
Нето тегло: 0,048 kg
Тегло на опаковката: 0,021 kg

Аксесоари

Ръководство за бърз старт
Зареждащ кабел
Накрайници: 3 размера (S/M/L)

Дизайн

Цвят: Бяло
Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо
Материал на наушниците: Силикон
Прилягане на ушите: За поставяне в ушите

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 1 mic

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент:
Многофункционално осезание
Поддръжка на гласовия асистент

Размери

Общо тегло: 0,027 kg
Размери на микрокапсулите (Ш x Д x В): 2,09 x 1,65 x 1,60 cm
Размери на зареждащия кабел (Ш x Д x В): 4,96 x 2,60 x 3,07 cm

UPC

UPC: 8 40063 20364 8

