

Philips Ultinon Access HL
Lâmpada de faróis
automotivos

LED-HL [≈H4/H19]

Lâmpada de LED de encaixe
direto
Luz branca fria de 6.000 K
Sistema automotivo avançado



LUM11342U2500X2

Evolua. Acelere. Aproveite.

Instalação rápida e fácil

Transforme seus faróis com a linha Philips Ultinon Access LED. A instalação dessas lâmpadas é tão fácil e rápida quanto a das halógenas! Reforce a iluminação e experimente o que há de mais moderno em tecnologia LED para o seu carro.

Instalação rápida e fácil

- Instalação Plug and play

Melhor desempenho de iluminação

- Melhor desempenho do feixe de luz do que as lâmpadas halógenas

Qualidade confiável da Philips

- Em conformidade com os padrões automotivos
- Desempenho duradouro

PHILIPS

Lâmpada de faróis automotivos

LED-HL [≈H4/H19] Lâmpada de LED de encaixe direto, Luz branca fria de 6.000 K, Sistema automotivo avançado

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Lâmpada de LED de encaixe direto
- Benefícios esperados: Instalação rápida e fácil

Descrição do produto

- Aplicação: Farol alto, farol baixo
- Base: P43t-38/PU43t-3
- Designação: LED H7/H18 11972 12 V U2500 X2
- Tipo de designação LED: [≈H4], [≈H19]
- Temperatura de operação: -40°C/+85°C
- Linha: Ultinon Access HL
- Tecnologia: LED
- Tipo: H4, H19
- Homologação ECE R37: N
- Homologação ECE R10
- Sem polaridade

Durabilidade

- Vida útil: 1.500 horas

Características da luz

- Lumens: 1.500 lm/1.000 lm
- Temperatura de cor: 6.000 K

Características elétricas

- Potência em watts: 20 W
- Voltagem: 12 V/24 V

Informações do pedido

- Entrada do pedido: 11342U2500X2
- Código do pedido: 33101731

Informações da embalagem

- EAN1: 6970128331017
- EAN3: 6970128331024
- Tipo da embalagem: X2

Informações do produto fornecido

- Comprimento: 9.5 cm
- Largura: 4.7 cm
- Altura: 7.9 cm
- Quantidade na embalagem: 2 unidades
- Quantidade mínima (para profissionais): 6 conjuntos/12 peças

Informações na embalagem externa

- Comprimento: 20.2 cm
- Largura: 10.5 cm
- Altura: 10 cm

LUM11342U2500X2/40

Destaques

Instalação Plug and play

Com as lâmpadas Philips Ultinon Access LED, a instalação é rápida e fácil! Não há necessidade de verificações de compatibilidade ou anéis adaptadores: as lâmpadas Philips Ultinon Access LED apresentam uma estrutura ultracompacta e uma base integrada compatível com a norma IEC 60061. Seu design de encaixe direto se assemelha ao das lâmpadas halógenas, permitindo uma instalação direta mesmo em espaços de difícil acesso. Elas se encaixam facilmente em veículos equipados com lâmpadas do tipo H4/H19, garantindo ampla compatibilidade com a maioria dos modelos de veículos*.

Feixe de luz superior ao das lâmpadas halógenas

As lâmpadas Philips Ultinon Access LED foram projetadas para oferecer um desempenho superior do feixe de luz em comparação com as lâmpadas halógenas, em um design compacto e universal. Com o uso das mais avançadas inovações em tecnologia LED, elas garantem o mesmo fluxo luminoso que as lâmpadas halógenas padrão ECE, mas com uma melhora significativa no desempenho do feixe e menor consumo de energia. As lâmpadas Philips Ultinon Access LED proporcionam aos motoristas uma melhor visão na estrada, facilitando a identificação de obstáculos e uma condução mais segura.

Em conformidade com os padrões automotivos

Com mais de 100 anos de tradição e inovação tecnológica, a Philips é amplamente reconhecida na indústria automotiva. Conscientes de que o desempenho de nossos produtos depende de sua compatibilidade com as demandas do ambiente automotivo atual, projetamos nossos produtos o mais próximo possível dos padrões do setor. Nossas lâmpadas Philips Ultinon Access LED estão em conformidade com os padrões EMI de interferência eletromagnética. Desenvolvidas com precisão para resistir às demandas do ambiente automotivo moderno, nossas lâmpadas não afetam o funcionamento de outros componentes do veículo.

Desempenho duradouro

As lâmpadas Philips Ultinon Access LED são rigorosamente testadas e verificadas para garantir durabilidade e desempenho duradouros. Nossa linha oferece até três vezes mais que a vida útil de uma lâmpada halógena comparável e luz homogênea durante toda a vida útil das lâmpadas. A política de garantia da Philips abrange as lâmpadas Philips Ultinon Access LED. Aproveite o melhor da tecnologia atual com as lâmpadas Philips Ultinon Access LED.



Data de emissão
2024-10-29

Versão: 4.4.1

EAN: 69 70128 33101 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* É de sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis. O uso das lâmpadas não é permitido em vias públicas.
* ** Em comparação com o mínimo legal para lâmpadas halógenas