

Philips Ultinon Pro6000
Bec LED pentru faruri auto

Tip de lampă: H4

Lumină cu până la 230% mai
intensă**

Becuri LED auto Lumileds
Număr de becuri: 2

11342U6000X2



Treci la LED-urile omologate* pentru vizibilitate superioară

Combina?ia perfectă între performan?ă ?i durabilitate

Bucură-te de o experien?ă de condus fără precedent cu becurile LED Philips pentru faruri omologate*. Având o lumină cu până la 230 % mai strălucitoare** ?i un fascicul alb asemănător luminii zilei, aceste becuri LED luminează totul clar, fără a orbi ?oferii care vin din sens opus.

Iluminat cu LED de înaltă calitate

- Lumini auto Philips pentru cel mai ridicat nivel de calitate

LED regulamentar pentru utilizare rutieră

- Becuri LED pentru modernizare, omologate pentru drumuri publice

Luminozitate superioară

- Iluminare fiabilă ?i vizibilitate îmbunătă?ită
- Fascicul perfect pentru o conducere mai sigură

Potrivire optimizată cu design compact

- Design multifunc?ional compact pentru instalare ușoară

Performan?ă de durată

- Concepute să dureze până la 3.000 de ore

PHILIPS

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: Bec cu LED cu omologare pentru drumuri publice, LED la standarde auto
- Avantaje preconizate: Lumini mai puternice, vizibilitate îmbunătățită, performanță de lungă durată

Descrierea produsului

- Aplicație: Iluminat auto, fază lungă, fază scurtă
- Bază: P43t-38
- Denumire: LED H4 11342 U6000 X2
- Denumirea tipului de LED: H4-LED
- Omologare CEE: NU
- Temperatură de funcționare: -40 până la +105 °C
- Gamă: Ultinon Pro6000
- Caracteristici tehnice: LED cu omologare pentru drumuri publice, AirFlux+, tehnologie SafeBeam
- Tehnologie: LED
- Tip: H4
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP55
- Compatibil cu: Se aplică numai pentru modelele de mașini enumerate în lista de compatibilitate Philips*

Durată de viață

- Durată de viață: 3000 de ore

Caracteristicile fotometrice

- Lumeni: 1000 / 1650 lm
- Temperatură de culoare: 5800 K

Caracteristici electrice

- Tensiune: 12 V
- Interval de tensiune: 9-36 V
- Putere [W]: 18 W

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 11342U6000X2
- Cod de comandă: 1365131

Informații ambalaj

- Tip ambalaj: X2
- EAN1: 8719018013651
- EAN3: 8719018013668

Informații despre produsul ambalat

- Greutate brută pe unitate: 282 g
- Lungime: 11.1 cm
- Lățime: 5 cm
- Înălțime: 16 cm
- Greutate netă pe unitate: 91 g
- Cantitate per pachet: 2 buc.
- MOQ (pentru profesioniști): 12 buc. (6 seturi)

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 23.5 cm
- Lățime: 16.8 cm
- Înălțime: 15 cm
- Greutate brută pe unitate: 1.832 kg

Repere

Lumină LED sigură, omologată pentru drumuri publice

Aducem pe drumurile publice experiența noastră îndelungată cu becurile noastre Philips Ultinon Pro6000 H4-LED, 100% omologate pentru drumuri publice* de către Ministerul Transporturilor și destinate unor modele de mașini selectate. Acum poți moderniza faza scurtă a farurilor cu halogen cu luminile noastre testate, sigure și omologate pentru drumuri publice* Philips Ultinon Pro6000 H4-LED, pentru a te bucura de o iluminare fiabilă și de o experiență de condus fără egal, cu LED. Această pagină Philips.com/roadlegalLED* pentru mai multe informații.

Lumină cu până la 230% mai intensă**

Iluminare fiabilă și vizibilitate îmbunătățită

Bucură-te de vizibilitate îmbunătățită

Fascicul perfect pentru o conducere mai sigură

Lumină albă și clară de 5800 K

Cu o temperatură de culoare de până la 5800 de kelvini, becurile Philips Ultinon Pro6000 produc o lumină albă strălucitoare asemănătoare luminii soarelui. Astfel, beneficiind de o vizibilitate mai clară, poți observa obstacolele mai ușor și poți urma linia de deplasare perfectă. Temperatura de culoare optimă previne oboseala sau solicitarea ochilor, oferindu-ți o experiență de conducere mai comodă și mai sigură pe timp de noapte.

Design multifuncțional compact

Designul complet nou al Philips Ultinon Pro6000 H4-LED ocupă puțin spațiu în faruri. Datorită designului său dintr-o singură bucată și driverului integrat, instalarea este simplă și ușoară. Aceste becuri Philips Ultinon Pro6000 H4-LED sunt compatibile cu o gamă largă de modele de mașini selectate*. Pentru mai multe informații, accesează Philips.com/roadlegalLED.

Până la 3 ani garanție***

Vrei faruri luminoase, elegante, dar nu vrei să tot înlocuiești becuri. Becurile cu LED generează căldură care trebuie gestionată. Tehnologia avansată AirBoost și ventilatorul încorporat pentru răcire activă contribuie la o fiabilitate de lungă durată. Acest sistem unic îndepărtează căldura de componentele critice ale becului și permite becurilor Philips Ultinon Pro6000 H4-LED să reziste mai mult, asigurând până la 3.000 ore de utilizare. Accesează philips.com/auto-warranty pentru a te înregistra pentru o garanție extinsă***.

Lumini de cea mai bună calitate

Lumini auto Philips pentru cel mai ridicat nivel de calitate



Data apariției 2024-09-26

Versiune: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Becul este aprobat pentru traficul rutier numai pentru anumite modele de vehicule. Mai multe informații pe Philips.com/roadlegalLED.

** Comparativ cu standardul minim legal pentru becurile cu halogen
*** 3 ani garanție (2 ani standard + 1 an extinsă). Accesează philips.com/auto-warranty pentru a te înregistra pentru garanție extinsă