

PHILIPS



Aparador de barba

Beard trimmer 9000
Prestige

Tecnologia SteelPrecision

Sensor PowerAdapt

Indicador da bateria de 3 níveis



BT9810

A melhor Steel Precision para uma barba perfeita O melhor da Philips

O Philips BT9000 Prestige fornece uma precisão incomparável graças ao pente aparador em metal incorporado, que proporciona resultados de corte consistentes independentemente da pressão aplicada.

Experiência premium

- Esteja sempre a par do estado da bateria
- Estrutura em aço inoxidável de alta qualidade para uma experiência duradoura
- Estojo de viagem de alta qualidade para proteger sempre o seu aparador
- Limpeza fácil mas cuidada

Desempenho de corte consistente e eficaz

- Aparar sem esforço, mesmo em barba densa e mais comprida
- Autonomia de 120 minutos após 1 hora de carregamento e carga rápida

O aparar mais preciso*

- 30 regulações de comprimento diferentes com intervalos de precisão de 0,2 mm
- O orientador para a pele guia o aparador suavemente para obter um corte uniforme
- As lâminas afiadas totalmente em metal cortam com precisão sem puxar
- Máxima precisão com a tecnologia SteelPrecision exclusiva

Beard trimmer 9000 Prestige

Aparador de barba

BT9810/13

Destaques

Tecnologia SteelPrecision

O BT9000 Prestige inclui a nova tecnologia SteelPrecision, que consiste num pente aparador em metal incorporado e uma lâmina resistente. Este sistema não dobra como um pente de plástico, independentemente da pressão aplicada. Desta forma, o BT9000 Prestige proporciona sempre os resultados de corte mais uniformes e precisos*.

Orientador para a pele com antifricção



Graças ao orientador para a pele, o aparador tem sempre o ângulo certo em relação à sua pele, proporcionando um resultado preciso. Também possui um revestimento antifricção que guia o aparador suavemente no rosto.

Lâminas totalmente em metal



As nossas lâminas totalmente em metal permanecem afiadas durante toda a sua vida útil. Possuem um formato especial que proporciona sempre um corte preciso, mesmo nos pelos mais grossos, sem puxar.

Precisão de 0,2 mm



Modele a sua barba com a melhor precisão escolhendo um comprimento do pelo com uma precisão de até 0,2 mm. Utilize a roda para seleccionar entre 30 regulações de comprimento diferentes, de 0,4 mm a 10 mm.

Sensor PowerAdapt



O sensor PowerAdapt verifica a densidade do pelo 125 vezes por segundo e adapta automaticamente o motor para manter uma

potência constante. Desta forma, independentemente da densidade e do comprimento do pelo, obtém um desempenho constante ao aparar.

Até 120 minutos de energia de iões de lítio



A avançada bateria de iões de lítio fornece até 120 minutos de uma utilização potente, depois de um carregamento de 1 hora. Desfrute ainda da função de carga rápida que fornece um aparar completo com apenas 5 minutos de carga.

Estrutura em aço duradoura



O BT9000 Prestige foi concebido para resistir ao teste do tempo. A sua estrutura em aço inoxidável de alta qualidade possui um acabamento manual com uma elevada atenção ao detalhe, proporcionando-lhe uma experiência superior e duradoura.

Beard trimmer 9000 Prestige

Aparador de barba

BT9810/13

Destques

Indicador da bateria de 3 níveis



Veja a carga restante do seu aparador. O indicador de bateria de 3 níveis mostra quando a bateria está totalmente carregada, com pouca carga ou a carregar.

100% à prova de água



No caso do aparador de barba 100% à prova de água, basta enxaguá-lo em água corrente para uma limpeza cuidada e fácil.

Estojo de viagem Premium



O estojo de viagem de alta qualidade foi concebido para o formato do seu aparador, para o proteger sempre durante as viagens.

Beard trimmer 9000 Prestige

Aparador de barba

BT9810/13

Especificações

Acessórios

Pente: Pente de encaixe para barba comprida
Estojo de arrumação e viagem de alta qualidade

Alimentação elétrica

Tipo de pilha: lões de lítio
Carregamento: Carga completa em 1 hora, Carga rápida de 5 minutos
Autonomia: 120 minutos
Voltagem automática: 100-240 V
Desligado (sem acessórios): < 0,1 W

Assistência

Garantia de 2 anos
Utilização: Lubrificante na embalagem

Sistema de corte

Elemento de corte: Lâminas totalmente em metal
Número de regulações de comprimento: 30
Intervalo de regulações de comprimento: 0,4 mm até 10 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): 0,2 mm
Tecnologia de corte: SteelPrecision, orientador para a pele

Fácil de utilizar

Roda p/ aumentar e diminuir comprimento: Ajusta facilmente as regulações do comprimento
Limpeza: 100% à prova de água
Indicador de bateria: Indicador de 3 níveis
Operação: Utilização com cabo e sem cabo

