

Philips Xperion 3000
Flood Mini

500 lm u načinu rada Boost / 200

lm u načinu rada Eco

300 lm Spotlight

Trajanje baterije: 3 h (Eco: 8 h)

Drška sa zakretanjem od 180°

LUMX30FLMINX1/10



Kvalitetno svjetlo za izvršavanje zadataka

Kompaktno LED projekcijsko svjetlo

Kompaktan i višenamjenski, punjivi LED reflektor Philips Xperion 3000 Flood Mini pruža jarko bijelo svjetlo za svakodnevnu upotrebu. Uživajte u do osam sati kontinuirane upotrebe prije punjenja baterije.

Jarko i ugodno svjetlo za rad

- Osvijetlite cijelo radno područje

Izdržljiva svjetiljka za svakodnevnu upotrebu

- Otpornost na udarce dokazana prilikom testiranja na padove
- Otpornost na prskanje vode

Svestrano za upotrebu bez ruku (hands-free)

- Drška sa zakretanjem za upotrebu bez ruku (hands-free)

Višenamjenska i jednostavna upotreba

- Magnetni dodatak za pričvršćivanje i rasvjetu bez upotrebe ruku (hands-free)

Praktično i lako rukovanje

- Punjiva baterija traje do 8 sati
- Indikator naznačuje koliko će baterija trajati

PHILIPS

Flood Mini

500 lm u načinu rada Boost / 200 lm u načinu rada Eco 300 lm Spotlight, Trajanje baterije: 3 h (Eco: 8 h), Drška sa zakretanjem od 180°

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Kompaktno LED projekcijsko svjetlo
- Očekivane prednosti: Dva svjetla: širokokutno + reflektorsko

Opis proizvoda

- Traka za glavu: N/A
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK08
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP65
- Magnet: Magnetska ručka
- Materijali i završna obrada: Najlon i guma
- Radna temperatura: 0 – 40 °C
- Svjetlo s mogućnošću orijentacije: Drška sa zakretanjem od 180°
- Usmjereno svjetlo
- Linija proizvoda: Xperion 3000
- Otpornost na: mast, ulje, otapala u radionici
- Tehnologija: LED
- UV detektor curenja: Ne
- Kuka: Mogućnost rotacije od 180°

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 6000 K
- Jačina svjetla (pokazivač): 300 lumena
- Trajanje LED žarulje: 30 000 sati
- Kut svjetlosnog snopa: 110 °
- Jačina svjetla: 500 lumena
- Jačina svjetla (Eco): 200 lumena
- Kut svjetlosnog snopa (pokazivač): 30 °

Električne karakteristike

- Napon: 3,7 V

- Kapacitet baterije: 2500 mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): Do 8 sati
- Vrijeme rada baterije: Do 3 sata
- Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
- Vrsta utikača: Utikač nije priložen
- Vrsta kabela za punjenje: USB-C kabel
- Vrijeme punjenja baterije: Do 3,5 sati
- Izvor napajanja: Litij-ionska baterija
- Snaga: 5 W + 3 W reflektor

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X30FLMIX1
- Šifra za naručivanje: 72811731

Podaci o pakiranju

- EAN1: 6974260728117
- EAN3: 6974260728124

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 10.8 cm
- Širina: 5.1 cm
- Visina: 15 cm
- Količina u paketu / MOQ: 1
- Masa s baterijama: 200 g
- Duljina kabela: USB-C kabel od 100 cm

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 20.8 cm
- Širina: 24 cm
- Visina: 17.6 cm
- Bruto težina po komadu: 2890 g

LUMX30FLMINX1/20

Istaknute znač.

Jarko i ugodno svjetlo za rad

Bilo da trebate osvijetliti područje u kojem radite, privremeno zamijeniti zidnu svjetiljku ili osvijetliti vanjski prostor, svjetiljka Philips Xperion 3000 Flood Mini savršena je za osvijetljavanje velikih mračnih područja. Pružajući 500 lumena (5 W), njezino ujednačeno jarko svjetlo daje izuzetno širok snop svjetlosti. Ako trebate manje svjetla i duže trajanje baterije, svjetiljku možete prebaciti na način rada Eco od 200 lumena (5 W).

Otporna na udarce

Svjetiljku Philips Xperion 3000 Flood Mini napravili smo dovoljno izdržljivom za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom. Napravljena da traje, ova svjetiljka testirana je na pad s visine od 1,5 metara i lako može preživjeti povremene padove tijekom upotrebe.

Vodootporno

Bilo da Philips Xperion 3000 Flood Mini upotrebljavate u zatvorenom ili na otvorenom, dizajnirana je da preživi zahtjevnije uvjete. Otporna na vodu, nastaviti će raditi kad se poprskava vodom, primjerice kad kiša lagano pada.

Svestrana rotirajuća drška

Ponekad trebate rasvjetu bez upotrebe ruku (hands-free) kako biste se mogli usredotočiti na zadatak. Drška s rotacijom od 180 stupnjeva na stražnjoj strani svjetiljke Philips Xperion 3000 Flood Mini omogućuje postavljanje svjetiljke u željeni položaj. Dršku možete upotrijebiti kao kuku kako biste svjetiljku objesili ili kao potporu kako biste je uspravili. Ta svestranost omogućuje vam da svjetlo usmjerite tamo gdje vam treba.

Magnetni dodatak za pričvršćivanje

Philips Xperion 3000 Flood Mini ima i magnetni dodatak za pričvršćivanje. Pričvrstite ga na dršku kako biste svjetiljku montirali na bilo koju metalnu površinu. Savršeno za upotrebu u garaži ili drugim radnim okruženjima.

Trajanje baterije do 8 sati

Nakon što se potpuno napuni, Philips Xperion 3000 Flood Mini pruža jarko bijelo svjetlo (500 lumena / 5 W) za do tri sata u načinu rada Boost. Ako želite da baterija traje duže, prijedite na način rada Eco (200 lumena) i uživajte u do 8 sati kontinuiranog svjetla.

Indikator trajanja baterije

Više ne morate brinuti da će svjetiljka prestati raditi kad vam je najpotrebnija. Na stražnjoj strani svjetiljke Philips Xperion 3000 Flood Mini nalazi se indikator trajanja baterije koji vam daje do znanja kad će bateriju trebati ponovo napuniti.



Datum izdavanja
2024-11-08

Versija: 1.1.1

EAN: 69 74260 72811 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com