

Philips Ultinon Pro9100
s ekskluzivnim
automobilskim LED
svjetlom

Vrsta žarulje: H8, H11, H16

Jarkije svjetlo
Hladno bijelo svjetlo od 5800 K
2 + 3 godine jamstva

LUM11366U91X2



Revolucionarna LED svjetla za ljubitelje vožnje

Originalne automobilske performanse

Philips Ultinon Pro9100 postavlja novi standard za LED žarulje za naknadnu ugradnju. Pruža do 350 % jarkije*, bijele svjetlo za optimalne performanse i kompaktan dizajn za lako postavljanje u većinu vozila.

Automobilska kvaliteta

- Izdržljivost koju zahtijevaju današnji vozači

Dugotrajne performanse

- Poboľšan vijek trajanja do 5000 sati

Najbolja linija prekida u klasi

- Svjetlo točno tamo gdje ga trebate na cesti

Superiorna vidljivost i vrhunski stil

- Ekskluzivne OEM LED Lumileds na tržištu zamjenskih dijelova
- Do 350 % jarkije svjetlo
- Temperatura boje do 5800 kelvina za hladno bijelo svjetlo

Optimalan dizajn za savršeno pristajanje

- Kompatibilno s naponom od 12 V i 24 V za veću iskoristivost
- Visoka električna kompatibilnost s većinom vozila
- Male dimenzije, visoke performanse

PHILIPS

s ekskluzivnim automobilskim LED svjetlom
Vrsta žarulje: H8, H11, H16 Jarkije svjetlo, Hladno bijelo svjetlo od 5800 K, 2 + 3 godine jamstva

Istaknute znač.

Do 350 % jarkije svjetlo

Nove žarulje za prednja svjetla Philips Ultinon Pro9100 pružaju izvanrednu vidljivost koju trebate tijekom vožnje. Zahvaljujući poboljšanoj metodi razvrstavanja LED dioda i preciznom usavršavanju proizvoda, pružaju dosljedno svjetlo koje je do 350 % jarkije u odnosu na zakonski minimum za halogene žarulje. Njihov optimalni spektar čini prometne znakove vidljivijima. Moći ćete vidjeti dalje i reagirati brže.

Ekskluzivni Lumileds TopContact

Uvijek korak ispred, Philips Ultinon Pro9100 pruža odlične performanse zahvaljujući ekskluzivnim LED čipovima Lumileds TopContact vrhunске kvalitete. Te jedinstvene OEM LED diode pružaju optimiziranu dosljednost svjetla, generiraju manje topline i imaju idealnu boju svjetla za bolju vidljivost. Jedan od razloga zašto vodeći svjetski proizvođači automobila biraju automobilske LED čipove Lumileds i Philipsove žarulje za prednja svjetla su najbolje komponente i tehnologije kojima su opremljeni, a koje omogućuju neusporedive performanse i duži vijek trajanja žarulje.

Do 5800 kelvina

Uživajte u ravnoteži praktičnosti i performansi. Philips Ultinon Pro9100 ima temperaturu boje do 5800 K koja prema proizvođačima originalne opreme dokazano pruža maksimalnu udobnost za oči tijekom noćne vožnje. Time se smanjuje umor i rizik od naprezanja očiju kako bi noćna vožnja bila sigurniji i ugodniji doživljaj.

Svjetlo točno tamo gdje ga trebate

Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u žaruljama Philips Ultinon Pro9100, vozačima je svjetlo točno ondje na cesti gdje ga trebaju, bez zaslijepljivanja vozila iz suprotnog smjera. Naše žarulje imaju i tehnologiju Philips SafeBeam koja proizvodi najbolji iskoristivi snop i uzorak bez odsjaja. Vozite sigurnije uz Philips Ultinon Pro9100.

Male dimenzije

Philips Ultinon Pro9100 pruža moćnu tehnologiju u malom, ali učinkovitom dizajnu. Zamišljen imajući na umu performanse i lakoću upotrebe, novi

jednodijelni dizajn žarulje Philips Ultinon Pro9100 omogućuje brzu i jednostavnu ugradnju. Ugrađeni dražer znači da više ne morate brinuti o ograničenom prostoru u jedinici prednjeg svjetla. Ovaj izuzetno kompaktni dizajn osigurava kompatibilnost sa širokim rasponom modela automobila.

Električna kompatibilnost

LED žarulje za naknadnu ugradnju i halogene žarulje razlikuju se u snazi, sastavu i potrošnji energije. Zamjena halogenih žarulja drugim LED žaruljama može uzrokovati probleme kao što je titranje svjetla. Žarulje Philips Ultinon Pro9100 ne trebaju dodatne adaptere** za eliminiranje titranja kod većine vozila. Odmah rade s električnim sustavom vozila, pružajući dosljedan svjetlosni snop i temperaturu boje. ** U rijetkim slučajevima može biti potreban dodatni Light repair CANbus za potpuno eliminiranje titranja.

12 V – 24 V za veću iskoristivost

Žarulja Philips Ultinon Pro9100 kompatibilna je s električnim sustavima od 12 V i 24 V, zbog čega je prikladna za većinu vozila.

Vijek trajanja do 5000 sati

Želite jarka i elegantna prednja svjetla, ali ne želite stalno mijenjati pokvarene žarulje. To je glavna slabost konvencionalnog prednjeg svjetla – što je svjetlo snažnije, to mu je kraći vijek trajanja. Čak i pri većem intenzitetu svjetla, LED žarulje traju mnogo duže, a prednja svjetla Philips Ultinon Pro9100 napravljena su da traju. Zahvaljujući značajkama kao što su sustavi upravljanja topline AirBoost i AirCool, pružaju do 5000 sati rada.

Izdržljivost za današnje vozače

S oznakom IP55 za zaštitu od prodora prašine i otpornost na prskanje vode, žarulje Philips Ultinon Pro9100 također su zajamčeno sukladne EMI standardima, u skladu sa standardima automobilske industrije o elektromagnetskim smetnjama. Precizno izrađene kako bi izdržale surovost moderne vožnje, pružaju izdržljivost koju zahtijevaju današnji vozači. Njihove svakodnevne performanse daju samopouzdanje za upravljačem te jarkije, konstantno svjetlo tijekom putovanja.

LUM11366U91X2

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Jarkija svjetla
- Najvažnija značajka proizvoda: LED za automobile, Lumileds TopContact LED, tehnologija AirBoost

Opis proizvoda

- Primjena: Prednje svjetlo za maglu
- Baza: PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3
- Oznaka: LED Fog 11366 U91 X2
- Homologacija ECE: NE
- Linija proizvoda: Ultinon Pro9100
- Tehničke značajke: Tehnologija AirBoost, SafeBeam
- Tehnologija: LED
- Vrsta: LED-FOG [~H8/H11/H16]

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: 5000 h

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 5800 K
- Lumeni [lm]: 1000

Električne karakteristike

- Napon: 13,2 V
- Snaga: 11 W

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 11366U91X2
- Šifra za naručivanje: 01860194

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: X2
- EAN1: 8719018018601
- EAN3: 8719018018618

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 15.2 cm
- Širina: 7 cm
- Visina: 18.9 cm
- Neto težina po komadu: 53 g
- Količina u paketu: 2 komada
- MOQ (za profesionalce): 4 pakiranja
- Bruto težina pojedinačnog pakiranja: 346

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 32.5 cm
- Širina: 22 cm
- Visina: 19.1 cm
- Bruto težina [kg]: 1,7



Datum izdavanja
2024-11-08

Versija: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* U usporedbi sa zakonskim minimumom za halogene žarulje.

** U rijetkim slučajevima može biti potreban dodatni Light repair CANbus za potpuno eliminiranje titranja.