

# PHILIPS

## Delgado

### Xperion 3000

Modo potente de 500 lm/Ecológico de 200 lm

Foco de 150 lm

Duración de la batería: 3 h (Ecológico: 8 h)

3 modos de luz: 500, 200, 150 l

LUMX30SLIMX1



## Luz de calidad para realizar el trabajo

### Luz de mano LED delgada y plegable

La versátil y ultradelgada Philips Xperion 3000 Slim es ideal para espacios pocos iluminados. Es ideal para cualquier tarea de taller, desde inspecciones breves hasta trabajos de mantenimiento y reparación, durante un día completo sin interrupción.

#### **Diseño ultra delgado para iluminar espacios estrechos**

- Diseño giratorio en 270° ultra delgado para iluminar espacios estrechos

#### **3 modos de luz para diferentes usos**

- 3 salidas de luz para la flexibilidad que necesitas
- Puntero de 150 lm para inspección en el lugar

#### **Práctica y fácil de usar**

- La batería de larga duración dura hasta 20 horas

#### **Versátil para uso con manos libres**

- Gancho en 360° e imán resistente

#### **Lámpara resistente para uso diario**

- Resistencia a impactos comprobada en pruebas de caída

# Especificaciones

## Especificaciones de comercialización

**Lo más destacado del producto:** Luz de trabajo LED delgada y multiángulo

**Beneficios esperados:** Luz de mano LED delgada y plegable

## Descripción del producto

**Índice de protección frente a los impactos (IK):** IK07

**Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP):** IP20

**Imán:** 1 imán

**Materiales y acabados:** PC + caucho

**Temperatura de funcionamiento:** 0 °C a 40 °C

**Luz orientable:** Módulo de iluminación giratorio de 270°

**Luz con puntero**

**Rango:** Xperion 3000

**Resistente a:** grasa, aceite, solventes de taller

**Tecnología:** LED

**Detector de fugas UV:** No

**Gancho:** Giratorio de 180°

## Características de la luz

**Temperatura del color:** 6000 K

**Potencia de la luz (ecológica):** 200 lúmenes lm

**Vida útil del LED:** 10,000 hora(s)

**Potencia de la luz (puntero):** 150 lúmenes

**Ángulo del haz:** 90°

**Emisión de luz:** 500 lúmenes

**Ángulo del haz (puntero):** 30°

## Características eléctricas

**Vataje:** Foco de 5 W + 2 W W

**Voltaje:** 3,7 V

**Capacidad de la batería:** 2500 mAh

**Autonomía de la batería (modo ecológico):**

Hasta 8 horas

**Autonomía de la batería (modo potente):** Hasta 3 horas

**Tipo de batería:** Batería de ion-litio

**Tipo de enchufe:** No se incluye el enchufe

**Tipo de cable de carga:** Cable USB-C

**Tiempo de carga de la batería:** Hasta 3,5 horas

**Fuente de alimentación:** Batería de ion-litio

## Información de pedidos

**Entrada de pedido:** X30SLIMX1

**Código de pedido:** 02498531

## Datos del empaque

**EAN1:** 8719018024985

**EAN3:** 8719018024992

## Información del producto empaquetado

**Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir:** 1

**Peso con baterías:** 215 g

**Longitud del cable:** Cable USB-C de 100 cm

**Longitud [cm]:** 10.8

**Ancho [cm]:** 5.1

**Altura [cm]:** 20

## Información de empaque exterior

**Longitud:** 26 cm

**Ancho:** 24 cm

**Altura:** 17,9 cm

**Peso bruto por pieza:** 1,93 g

# Destacados

## Diseño ultra delgado y giratorio

La Philips Xperion 3000 Slim está diseñada con un módulo de luz de 270 para dirigir el haz de luz e iluminar espacios extremadamente estrechos con facilidad. Su diseño ultrafino (cabezal de 1,6 cm de ancho) elimina los puntos ciegos en el interior de un motor u otra maquinaria.

## 3 modos de luz

Los diferentes trabajos exigen distintas cantidades de luz. Con sus tres modos de potencia, la Philips Xperion 3000 Slim te permite ajustar la luz a tus necesidades. El modo potente te ofrece una fuerte salida de luz de 500 lúmenes, que te ayuda a detectar incluso los detalles más pequeños. Si la luz ambiental cambia o quieres ahorrar batería, cambia al modo ecológico (de 50 a 200 lúmenes) y utiliza la lámpara hasta 20 horas. Además, la temperatura de color de 6000 Kelvin de la Philips Xperion 3000 Slim es suave para los ojos y evita la fatiga.

## Foco de 150 lm

La Philips Xperion 3000 Slim te ofrece un foco combinado con una lámpara de 150 lúmenes. Podrás ver pequeños detalles incluso en rincones oscuros. El foco puede utilizarse en dos posiciones: con la lámpara plegada o con el módulo de iluminación abierto.

## Batería de larga duración

Una vez que esté completamente cargada, la Philips Xperion 3000 Slim ofrece hasta tres horas de luz brillante continua de su haz principal de 500 lúmenes. El modo ecológico de 50 lúmenes dura hasta 20 horas. Por lo tanto, con el uso ocasional, la lámpara puede durar días antes de que sea necesario recargarla.

## Trabajo manos libres

El gancho de acero inoxidable retráctil en 360 te permite colgar esta lámpara donde necesites. También se fija fácilmente a cualquier superficie metálica, dejando las dos manos libres para trabajar.

## Resistente a impactos

Hemos hecho que nuestra Philips Xperion 3000 Slim sea lo suficientemente resistente para usarla en interiores y exteriores. Fabricada para durar, esta lámpara se sometió a pruebas de caída de 1,5 metros y puede resistir fácilmente caídas ocasionales durante el uso.

