



Philips
Filtre el duşu

ACF duş filtresi

Basıncı arttıran tasarım
Üç sprej modu
Kolay temizlenen silikon nozüller

ASH1516CH/10

Temiz banyo ve ferah yaşamın tadını çıkarın

ACF filtreyle ferah bir duş alın

Bir ACF duş filtresi sayesinde bu el duşu klor artığını giderebilir. Ayrıca basınç arttırıcı tasarım ve üç çeşit su spreji sayesinde size temiz ve ferahlatıcı bir duş deneyimi sunar.

ACF duş filtresi

- ACF filtreli

Kolay filtre değişimi

- Kolay filtre değişimi

Üç çeşit su spreji farklı kullanım ihtiyaçlarını karşılar

- Tüm vücudun yumuşak bir şekilde yıkanması için karışık sprej
- Yorgun cildi tazelemek için basınçlı sprej
- Konforlu yüz masajı için ipek spreji

Sıvı silikon başlık ile kolay kireç sökme

- Sıvı silikon nozüller ile kolay kireç giderme

Basıncı arttırıcı tasarım

- Mikro gözenekli basınçlandırma

PHILIPS

Filtre el duşu

ACF duş filtresi Basıncı arttıran tasarım, Üç sprej modu, Kolay temizlenen silikon nozüller

Teknik Özellikler

Genel özellikler

- Tip: Filtre tipi
- Renk: Krom
- Kaplama: Elektro kaplama
- Duş başlığı boyutu: 120 mm çap
- Sprej tipi: Basıncılı/İpek/Karışık
- Giriş suyu basıncı: 0,05-0,5 MPa
- Geçiş modu: Kol
- Bağlantı tipi: G1/2

Filtre teknik özellikleri

- Filtre modeli: ASH138/10

- Ana filtre elemanı: ACF filtre
- Kullanım süresi: 1 ay

Menşei

- Menşei: Çin
- Sistem: Çin
- Filtre: Çin

Servis

- Garanti süresi: 2 yr

ASH1516CH/10

Özellikler

Karışık sprej

Basıncılı sprej ve ipek sprejin bir araya getirilmesiyle tam kapsamlı bir sprej elde edilir. Tüm vücudun yumuşak bir şekilde yıkanması için uygundur.

Basıncı arttıran tasarım

Sprej başlığı, 0,45 mm çapa sahip 116 mikro delikli nozüle sahiptir. Bunlar su basıncını artırır ve su basıncının düşük olduğu bölgelerde veya su tüketiminin en yüksek olduğu zamanlarda bile tamamen keyifli bir duş deneyimi sunar.

ACF duş filtresi

ACF (aktif karbon fiber), karbonizasyon ile üretilen bir adsorpsiyon malzemesidir. Geleneksel aktif karbonun aksine kaba delikleri yoktur. Aktif karbon fiber, yüksek özgül yüzey alanına sahip mikro gözeneklerle doludur ve adsorpsiyon kapasitesi granüler aktif karbona göre çok daha yüksektir. Kalıntı klor, tortu, pas, diğer büyük parçacık ve kokuları etkili bir şekilde giderir.

Kolay temizlenen silikon nozüller

Nozüller sıvı silikondan yapılmıştır. Yüksek kaliteli, yırtılmaya dayanıklı sıvı silikon, parmaklarınızla kolayca ovalanabilir. Kireci gidermek için yalnızca nozülleri hafifçe ovmanız yeterlidir.

Basıncılı sprej

116 mikro delikli nozül basıncılı sprej sağlar, su basıncının düşük olduğu ortamlarda bu sorunu giderir ve yüksek yoğunluklu sprej ile cildinizi tamamen rahatlatır.

İpek spreji

İpek sprej, suyu yüze birden fazla yönde ulaştırmak için dairesel yoğun bir sprej kullanır. Yüz masajı için idealdir.

Kolay filtre değişimi

Kolay döndürme 90 sökülebilir, çok katmanlı yiv yoktur, takma ve sökme işaretlerine sahip duş, aile üyeleri kolayca sökebilir.



Yayın tarihi 2024-10-15

Sürüm: 1.1.1

EAN: 48 95244 61088 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com