



Philips
Filtre kartuşu

X-Guard Ultra

AWP315

Taze ve saf içimli su

doğrudan musluktan

Philips X-Guard ultra filtreleme sistemi sayesinde klor, kurşun, bakteriler ve daha fazlasının azalmasını sağlayarak musluğu her açtığınızda sağlıklı ve lezzetli bir suyun tadını çıkarın.

Taze ve saf içimli su

- Klor, kurşun, bakteri ve daha fazlasını etkili bir şekilde azaltır

Kullanımı kolay

- Kolay filtre değişimi için QuickTwist tasarımı

Hem sizin için hem de çevre için faydalı

- Şişe su maliyetinden çok daha düşük fiyata lezzetli su

PHILIPS

Teknik Özellikler

Su giriş koşulları

- Su giriş kalitesi: Musluk/şebeke suyu
- Su giriş sıcaklığı: 5-38 °C
- Su giriş basıncı: 0,15 - 0,35 Mpa bar

Genel özellikler

- Filtreleme kapasitesi: 1200 L

Özellikler

Kolay filtre değişimi

Tek bir döndürme hareketiyle süresi dolan filtreyi kolayca yeni filtreyle değiştirin.

Ekonomik ve çevre dostu

Şişe suyu maliyetinin ve neden olduğu atığın çok daha azına harika lezzetli su.

X-Guard Ultra filtre

Bu X-Guard Ultra filtre, yenilikçi aktif karbon fiber ve içi boş fiber membran kullanarak klor, kurşun, böcek ilaçları, mikroplastikler ve parçacıkları etkili bir şekilde 0,1 mikrona kadar azaltır. Ayrıca bakterilerin %99,99'a kadarını filtreler.



Yayın tarihi 2024-10-15

Sürüm: 1.2.1

EAN: 48 97099 30278 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com