

Philips Philips
Lavabo altı su arıtıcısı

Ters osmoz filtreleme
600 GPD membran
Ortam

AUT4030R600/10



Küçük boyut, mükemmel yetenek

Bu kompakt tasarımıla muhteşem rahatlığın keyfini çıkarın

Kompakt ve ince tasarım ile güçlü 4 aşamalı filtreleme sistemine sahip ve musluğu çift filtreleme modlarıyla güncellenen yeni Philips UTS sistemi AUT4030R600 sayesinde filtrelenmiş ve artılmış suyun keyfini saniyeler içinde kolayca çıkarabilirsiniz.

Daha temiz su güvencesi

- 0,0001 mikrona kadar derin ters osmoz filtreleme
- Yüksek kaliteli aktif karbon ile iyileştirilmiş su tadı

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- Çift filtreleme modu, çeşitli ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılar

111

- QuickTwist filtre değişimi
- Mutfağın tamamı için daha temiz su
- 600 GPD doğrudan akış filtrelemesi
- Anında filtreleme ve yerden tasarruf

Sorunsuz kullanım ve bakım

- Üstün ve uzun ömürlü performans için gelişmiş filtre
- Daha verimli bir şekilde temiz su üretir ve su faturalarından tasarruf sağlar
- BPA içermez
- Otomatik yıkama ile optimum filtreleme performansı

PHILIPS

Teknik Özellikler

Filtreleme performansı

- Mikro plastik azaltma
- Filtre ömrü: 3'ü 1 arada filtre: 12 ay, RO filtre: 36 ay
- Klor azaltma
- Bakteri azaltma
- Böcek ilaçlarını azaltma
- Su sertliğini azaltma
- VOC azaltma
- Virüs azaltma
- Ağır metalleri azaltma
- Filtreleme modu: Arıtılmış su modu ve filtrelenmiş su modu
- PFOA azaltma
- PFAS azaltma

Filtre teknik özellikleri

- Filtreleme Hassasiyeti: 0,0001 mikrona kadar
- Filtre ömrü: 12 aya kadar
- RO membran teknik özellikleri: 600 Galon
- Filtreleme aşaması: 4 aşamalı

Su giriş koşulları

- Su giriş sıcaklığı: 5-38 °C
- Su giriş basıncı: 0,1-0,4 MPa bar

Genel özellikler

- Ürün Boyutu (UxGxY): 114*303.5*390 mm
- Yedek filtre kartuşu: RO-AUT602R600; 3'ü 1 arada-AUT602CF
- Su giriş sıcaklığı: 5-38 °C
- Dereceli Su Akış Hızı: 1,57 L/dk
- Tahliye suyu oranı: %65?2:1?
- Güç: 55 W
- Giriş suyu basıncı: 0,1-0,4
- Musluk: Filtre ömrü hatırlatıcısı ile
- Uygun giriş suyu: Musluk/şebeke suyu
- Su depolama haznesi: Haznesiz
- Basınç artırıcı pompa: Dahili
- Gerilim: 220-240
- Kurulum: Yalnızca dikey kurulum

Menşei

- Menşei: Çin'de üretilmiştir

AUT4030R600/10

Özellikler

Ters osmoz filtreleme

Derin ters osmoz filtreleme klor, ağır metaller, böcek ilaçları, bakteriler ve hatta virüsleri 0,0001 mikrona kadar etkili bir şekilde azaltabilir*. Ayrıca su sertliğini de azaltır.

Ters osmoz sonrası aktif karbon

Aktif karbon filtre, arıtılmış suyun tadını rafine eden yüksek kaliteli doğal hindistan cevizi kabuklarından yapılmıştır.

Çift filtreleme modu

Sistem iki filtreleme moduyla birlikte gelir: Ters osmoz arıtma modu lezzetli içme suyu sağlarken tortu filtreleme modu, mineralleri suda tutar ve tahliye suyu oluşturmadan yıkama veya temizlik amaçlı kullanım için mükemmeldir.

QuickTwist filtre değişimi

QuickTwist tasarımı sayesinde ek aletlere gerek olmadan kolay ve hijyenik filtre değişimi.

Mutfağın tamamı için daha iyi su

Ters osmoz öncesi filtre parçacıkları, kloru ve hatta kurşunu %99'a kadar azaltır ve 15 L/dk'ya kadar ultra hızlı akış sağlar. Su akışından ödün vermeden mutfak musluğuna, bulaşık makinenize ve hatta dahili buhar üreticinize daha temiz su sağlayabilir.

600 GPD

Sistem, günde 600 galon (GPD) arıtılmış su kapasitesi sunarak büyük bir ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşılar. Ayrıca hızlı su akışı, bir bardak suyu 6 saniyeden kısa sürede doldurur!*

Haznesiz tasarım

Doğrudan akış filtrelemesi sayesinde su haznesine gerek kalmaz. Her damla su anında filtrelenir ve lavabo altı dolabınızda yerden tasarruf edersiniz.

Uzun ömürlü filtre

Çok aşamalı filtreleme sistemi, üstün ve uzun ömürlü performans için çok çeşitli kirleniciyi filtreler. Ters osmoz filtresi 3 yıla kadar dayanarak toplam sahip olma maliyetinizi düşürür.

Yüksek filtreleme verimliliği

Gelişmiş filtreleme teknolojisi sayesinde sistem, 2:1 arıtılmış su/tahliye suyu oranı ile arıtılmış suyu daha verimli bir şekilde üretir. Su faturalarınızda tasarruf edin!

BPA içermez

Suyla doğrudan temas eden tüm parçalar BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.

Otomatik membran yıkama

Akıllı otomatik yıkama işlevi sayesinde ters osmoz membranının filtreleme performansı zahmetsizce korunur. Ayrıca bunu manuel olarak da etkinleştirebilirsiniz.



Yayın tarihi 2024-10-15

Sürüm: 1.1.1

EAN: 48 95244 60912 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

** Üçüncü taraf test kuruluşu tarafından laboratuvar koşulları altında test edilmiştir. Bu su filtresinin azalttığı kirlenici veya diğer maddeler her kullanıcının suyuunda olmayabilir.

** 150 ml'lik bir bardağın doldurulması temel alınmıştır.