



Philips
Duş filtresi

8 L/dk

AWP1775CH

Ferahlatıcı bir duş için temiz su

Kloru ve yabancı maddeleri giderin

Klor artığını ve yabancı maddeleri gidererek size rahat ve ferahlatıcı bir deneyim sunan kompakt duş filtresi.

Temiz su

- Kloru ve yabancı maddeleri gideren NSF sertifikalı KDF

Kullanımı kolay

- Kullandıktan sonra, tek parça filtreyi çıkarıp atmanız yeterli
- Yüksek su akışı keyifli bir duş deneyimi sunar
- Güvenli kullanım için yanma önleyici malzeme

PHILIPS

Duř filtresi
8 L/dk

Teknik Özellikler

Arıtma sistemi

- Klor temizleme

Filtre teknik özellikleri

- Ana filtre ortamı: KDF
- Yedek filtre kartuşu: AWP175
- Filtreleme kapasitesi: 50.000 l

Su giriş koşulları

- Su giriş kalitesi: Musluk/şebeke suyu
- Su giriş sıcaklığı: 5-60 °C
- Su giriş basıncı: 0,15-0,4 MPa bar

Menşei

- Sistem: Çin
- Filtre: Çin

AWP1775CH/10

Özellikler

Yüksek kaliteli KDF filtre

NSF sertifikalı KDF'den üretilen filtre, kalıntı klorun yanı sıra pas ve tortu gibi yabancı maddeleri giderebilir, bu sayede temiz suyla konforlu ve ferahlatıcı bir duř alabilirsiniz.

Yüksek su akışı

Keyifli bir duř deneyimi için dakikada 8 L'lik yoğun ve kesintisiz su akışı.

Yanma önleyici malzeme

Muhafaza, güvenli kullanım sağlamak için geleneksel su ısıtıcılarındaki sıcak suyun sıcaklığına tam olarak uyum sağlayan, yanma önleyici malzemeden yapılmıştır.

Tek kullanımlık, tek parça filtre

Kullanım sonrasında tek parçalı filtreyi atmak kolay ve güvenlidir, ikincil kirlenme önlenir.



Yayın tarihi 2024-10-15

Sürüm: 3.0.1

EAN: 48 97099 30277 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com