

Philips Philips
Musluk Üzeri

X-Guard Ultra
Dijital gösterge ekranı

AWP3756P1/10



Taze ve saf içimli su

doğrudan musluktan

Philips X-Guard ultra filtreleme sistemi sayesinde klor, kurşun, bakteriler ve daha fazlasının azalmasını sağlayarak musluğu her açtığınızda sağlıklı ve lezzetli bir suyun tadını çıkarın. Kolay tek dokunuşla takma sayesinde saniyeler içinde musluğunuza sığar.

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- Gösterge, filtrenin ömrünü belirtir
- Farklı modlar arasında kolayca geçiş yapın
- Kolay filtre değişimi için QuickTwist tasarımı
- Tek dokunuşla kurulum, tesisatçı gerekmez
- Klor, kurşun, bakteri ve daha fazlasını etkili bir şekilde azaltır
- Şişe su maliyetinden çok daha düşük fiyata lezzetli su

PHILIPS

Teknik Özellikler

Filtre teknik özellikleri

- Yedek filtre kartuşu: AWP305, AWP315
- Filtreleme kapasitesi: 1000 l

Su giriş koşulları

- Su giriş sıcaklığı: 5-38? °C

- Su giriş kalitesi: Şebeke musluk suyu
- Su giriş basıncı: 0,15 - 0,35 Mpa bar

Genel özellikler

- Su akış hızı: 1,6 l/dk
- Filtreleme kapasitesi: 1200 L

Özellikler

Gösterge, filtrenin ömrünü belirtir

Dijital filtre ömrü ekranı, zamanında filtre değiştirmeyi hatırlatır

Farklı modlar arasında kolayca geçiş yapın

Filtrelenmiş su akışı içme ve yemeklerde kullanmaya yöneliktir, filtrelenmemiş akış ve filtrelenmemiş duş modları ise bulaşık yıkama ve diğer temizlik amaçları için uygundur.

Kolay filtre değişimi için QuickTwist tasarımı

Tek bir döndürme hareketiyle süresi dolan filtreyi kolayca yeni filtreye değiştirin.

Tek dokunuşla kurulum, tesisatçı gerekmez

Doğru adaptör takıldıktan sonra filtreyi musluğa takıp bırakın. Artık kullanmaya hazırsınız!

Klor, kurşun, bakteri ve fazlasını etkili bir şekilde azaltır

Bu X-Guard Ultra filtre, yenilikçi aktif karbon fiber ve içi boş fiber membran kullanarak klor, kurşun, böcek ilaçları, mikroplastikler ve parçacıkları etkili bir şekilde 0,1 mikrona kadar azaltır. Ayrıca bakterilerin %99,99'a kadarını filtreler.

Şişe su maliyetinden çok daha düşük fiyata lezzetli su

Şişe suyu maliyetinin ve neden olduğu atığın çok daha azına harika lezzetli su.



Yayın tarihi 2024-10-15

Sürüm: 2.2.1

EAN: 48 95244 61258 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com