



Philips AquaShield
เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า

เครื่องทำน้ำอุ่นทันที
3500W
แผ่นทำความร้อนทองแดง
การควบคุมเชิงกล

AWH1503/67

ความสะดวกสบายและความปลอดภัยถูกกำหนดขึ้นมาใหม่

บอกลान้ำเย็นเฉียบได้เลย

ระบบทำความร้อนทันทีแบบ 3D Dynamic Spiral พร้อมมองค์ประกอบความร้อนทองแดง 3,500 วัตต์ เพื่อความสะดวกสบายของคุณในทันที และ SafeShield 9 ระดับ ช่วยปกป้องคุณและคนที่คุณรักอย่างครอบคลุม

เทคโนโลยี Heat-Express เพื่อการเพิ่มอุณหภูมิน้ำที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

- บอกลาน้ำเย็นเฉียบได้เลย

ด้วยระบบป้องกันรอบด้าน

- SafeShield 9 ระดับช่วยให้การทำงานปลอดภัย
- การป้องกันไฟฟ้าช็อตสองชั้น

บอกลาน้ำเย็นเฉียบได้เลย

- ประสิทธิภาพที่แสนสบายด้วยอุณหภูมิของน้ำที่ผันผวน $\pm 1^\circ\text{C}$
- ระบบควบคุมการแปลงความถี่เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย

การออกแบบที่ใช้งานง่าย

- ทางน้ำป้องกันแบคทีเรีย
- การเริ่มต้นแรงดันน้ำต่ำ
- ชุดฝักบัวคุณภาพสูง

PHILIPS

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำอุ่นทันที 3500W, แผ่นทำความร้อนทองแดง, การควบคุมเชิงกล

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อกำหนดทั่วไป

- แรงดันไฟฟ้าและความถี่: 220V~ / 50Hz
- ELCB
- น้ำหนักสุทธิ: 1.8 กก.
- น้ำหนักรวม: 3.0 กก.
- แผ่นทำความร้อน: ทองแดง
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง*ยาว*สูง): 533*230*170 มม.
- ขนาดสินค้า (กว้าง*ยาว*สูง): 380*210*90 มม.
- สามารถกันน้ำได้: IP25

พารามิเตอร์หลัก

- พิกัดกำลัง: 3500 วัตต์

- สี: สีขาว
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งแบบแนวนิ่ง
- แรงดันที่กำหนด: 0MPa
- ระยะการควบคุมอุณหภูมิ: 30-50?
- แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 0.01MPa
- แรงดันน้ำสูงสุด: 0.6MPa

ประเทศผู้ผลิต

- ผลิตใน: จีน

บริการ

- ระยะเวลาการรับประกัน: 2 ปีสำหรับทั้งอุปกรณ์

AWH1503/67

ไฮไลต์

ระบบ TI. (Temperature Intelligent)

มาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิ AI ที่ให้อุณหภูมิคงที่แม่นยำยิ่งขึ้น ลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน

เทคโนโลยี Heat-Express

ระบบทำความร้อนทันทีแบบ 3D Dynamic Spiral พร้อมแผ่นทำความร้อนทองแดง 3,500 วัตต์เพื่อประสิทธิภาพการทำความร้อนสูง 96% และทนทานยิ่งขึ้น

SafeShield 9 ระดับ

ระบบป้องกันความปลอดภัย 9 ระดับประกอบด้วย ELCB, การป้องกัน IP25, การป้องกันอุณหภูมิสูง, การป้องกันการเผาไหม้, การป้องกันน้ำน้อย, การป้องกันแรงกระแทกแบบ dual-safeblock, เบล็อกหุ้มด้วยวัสดุไม่ติดไฟ, ทางน้ำป้องกันแบคทีเรียและป้องกันการรั่วไหล ช่วยให้อาบน้ำได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ระบบควบคุมการแปลงความถี่

ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีรีเลย์และไทรสเตอร์ในตัวสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยรอบและจับคู่พลังงานเอาต์พุตที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติตามความจำเป็น ช่วยประหยัดพลังงานในขณะที่ยังคงความสะดวกสบาย

ทางน้ำป้องกันแบคทีเรีย

สกรูนาโนแอนติแบคทีเรียที่อยู่ในทางน้ำสามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ได้ 99.9%

การเริ่มต้นแรงดันน้ำต่ำ

ไเรเตอร์ที่ไวต่อการสัมผัสพร้อมเซ็นเซอร์ Hall สามารถตรวจจับสัญญาณการไหลของน้ำต่ำได้อย่างแม่นยำเพื่อการเริ่มต้นที่รวดเร็ว เหมาะกับสภาพแวดล้อมของน้ำส่วนใหญ่

อุปกรณ์เสริมคุณภาพ

หัวฝักบัวคุณภาพสูงพร้อมตัวกรอง โหมดการไหลของน้ำที่ปรับได้ 3 โหมดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ: โหมด Pulse Rain, โหมด Comfort Rain และโหมด Mix

ระบบป้องกันไฟฟ้าช็อตสองชั้น

การป้องกัน Safeblock ในตัวสามารถบล็อกกระแสไฟฟ้าเข้าและออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำหน้าที่ป้องกัน โดยสร้างการป้องกันแบบสองชั้นด้วย ELCB เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตได้อย่างมีประสิทธิภาพ



วันที่ออก 2024-11-29

เวอร์ชัน: 1.1.2

EAN: 48 95244 61490 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com