



Philips 7000 series
Kunci cerdas pengenalan
wajah

Buka kunci dengan wajah 3D
Aktivasi dengan sensor ultrasonik
Sensor sidik jari tersembunyi
Koneksi Wi-Fi

DDL702NAFCW

Nikmati pengalaman membuka kunci tanpa sentuhan

Pembukaan kunci dengan wajah 3D

DDL702-8HWS menghadirkan pengalaman membuka pintu yang mudah menggunakan teknologi pengenalan wajah 3D yang akurat dan efisien, dengan tingkat penerimaan palsu (FAR) kurang dari 0,0001%*, yang memungkinkan Anda membuka kunci dengan pemindaian wajah.

Jaminan aman kehidupan pintar

- Buka kunci jadi lebih mudah
- Dengan deteksi pintar yang hemat daya
- Kemudahan koneksi dengan modul Wi-Fi terintegrasi

Cip cerdas yang ditingkatkan meningkatkan keamanan rumah

- Memberikan keamanan tambahan
- Kemudahan pembukaan kunci dengan satu genggaman

Hidup jadi lebih praktis

- Tidak lagi repot mengunci pintu secara manual
- Pintu akan terbuka melalui deteksi tangan

PHILIPS

Kunci cerdas pengenalan wajah

Buka kunci dengan wajah 3D Aktivasi dengan sensor ultrasonik, Sensor sidik jari tersembunyi, Koneksi Wi-Fi

DDL702NAFCW/97

Kelebihan Utama

Pengenalan wajah 3D



Philips DDL702-8HWS hadir dengan kamera ganda yang meniru pencitraan mata manusia untuk mendapatkan data tiga dimensi yang dinamis dari objek dan menciptakan gambar 3D wajah pengguna. Kamera ini tidak hanya dapat mengenali orang dalam gambar atau video, tetapi juga orang yang mengenakan riasan, yang menawarkan pengalaman membuka kunci tanpa memerlukan pengoperasian.

Aktivasi dengan sensor ultrasonik



Ketika target mendekat dan berhenti di depan kunci pintu, modul sensor ultrasonik akan segera menghitung gelombang yang dipantulkan dari target. Jika mendeteksi gerakan manusia, pengenalan wajah akan mulai berfungsi. Data pengujian menunjukkan konsumsi daya modul sensor ultrasonik hanya 10% dari modul sensor inframerah konvensional, yang mana sangat hemat energi dan menjamin masa pakai baterai DDL702-8HWS yang tahan lama.

Koneksi Wi-Fi



Modul Wi-Fi bawaan memungkinkan akses mudah ke internet. Anda dapat memeriksa catatan akses kunci pintar dan informasi kode PIN melalui aplikasi Philips EasyKey di mana saja. Distribusi kode PIN sementara dari jarak jauh membuat rumah Anda dapat diakses oleh kerabat dan teman meskipun Anda sedang tidak berada di rumah.

Sensor sidik jari tersembunyi



Dengan desain sensor sidik jari yang tersembunyi di bagian dalam gagang, Philips DDL702-8HWS dapat secara efektif melindungi sensor dari kerusakan yang tidak diinginkan dan memperpanjang masa pakainya. Setelah memegang gagang, ujung jari Anda secara alami akan menyentuh sensor. Setelah autentifikasi berhasil, Anda dapat mendorong gagang untuk membuka kunci pintu.

Verifikasi ganda



Dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat membuka pintu dengan dua metode verifikasi (pengenalan wajah, sidik jari, dan kode PIN), yang memberikan perlindungan ganda untuk keamanan rumah.

Buka kunci dengan sensor inframerah dalam ruangan



Dengan sensor sentuhan dan sensor inframerah pada gagangnya, pintu dapat dibuka dengan lebih mudah. Setelah tangan menyentuh sensor sentuhan dan sensor inframerah mendeteksi halangan, kunci akan terbuka.

Tanggap otomatis



Philips DDL702-8HWS menggunakan tanggam otomatis. Tanpa perlu tindakan ekstra, gerendel akan keluar secara otomatis setelah Anda menutup pintu. Jika pintu tidak terkunci dengan benar, akan muncul peringatan untuk mengingatkan Anda tentang status kunci pintu.

Kunci cerdas pengenalan wajah

Buka kunci dengan wajah 3D Aktivasi dengan sensor ultrasonik, Sensor sidik jari tersembunyi, Koneksi Wi-Fi

DDL702NAFCW/97

Spesifikasi

Desain & Tampilan

- Warna: Tembaga merah
- Gagang: Gagang dorong-tarik
- Sensor Sidik Jari: Semikonduktor

Solusi Akses

- Sidik jari
- Kata Sandi/Kode PIN
- Kunci Mekanis
- Buka kunci dengan wajah

Kapasitas Kunci

- Kode PIN Utama: 1
- Kode PIN Pengguna: Hingga 20
- Kode PIN satu kali: 1

Spesifikasi Daya

- Catu Daya: 4 Baterai AA
- Jenis Baterai: Baterai Alkaline
- Waktu Penggunaan: 6 bulan*
- Kapasitas Baterai Maksimum: 8 baterai
- Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

Mudah Dioperasikan

- Indikator: Wantian status kunci pintu, Wantian

- baterai lemah, Wantian status bisu, Wantian kunci paksa dari luar, Wantian penguncian sistem
- Panduan Suara: Panduan suara manusia

Fungsi Smart Lock

- Tanggam: Silinder kunci kelas C
- Fungsi Penguncian: Macet dari dalam ruangan, Penguncian sistem
- Fungsi Keamanan: Verifikasi ganda, Kode PIN tersembunyi, Fungsi kunci paksa dari luar
- Fungsi Alarm: Alarm baut abnormal

Mode

- Mode Pengoperasian: Mode otomatis, Mode manual

Pemasangan

- Ketebalan Pintu: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Kisaran lainnya*
- Arah Bukaan Pintu: Bukaan ke dalam sisi kiri, Bukaan ke luar sisi kiri, Bukaan ke dalam sisi kanan, Bukaan ke luar sisi kanan
- Jenis Pintu: Pintu anti-pencurian, Pintu tembaga, Pintu kayu



Tanggal dikeluarkan
2024-10-17

Versi: 3.3.1

EAN: 69 71318 50301 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* 6 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda, tergantung frekuensi penggunaan.

* Ketebalan lain: Kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.

* Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.