



Philips AquaShield
เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า

เครื่องทำน้ำอุ่นทันที
4500W
แผ่นทำความร้อนทองแดง
การควบคุมเชิงกล

AWH1504/67

ความสะดวกสบายและความปลอดภัยถูกกำหนดขึ้นใหม่

บอกลान้ำเย็นเฉียบได้เลย

ระบบทำความร้อนทันทีแบบ 3D Dynamic Spiral พร้อมมองค์ประกอบความร้อนทองแดง 4,500 วัตต์ เพื่อความสะดวกสบายของคุณในทันที และ SafeShield 9 ระดับ ช่วยปกป้องคุณและคนที่คุณรักอย่างครอบคลุม

เทคโนโลยี Heat-Express เพื่อการเพิ่มอุณหภูมิน้ำที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

- บอกลาน้ำเย็นเฉียบได้เลย

ด้วยระบบป้องกันรอบด้าน

- SafeShield 9 ระดับช่วยให้การทำงานปลอดภัย
- การป้องกันไฟฟ้าช็อตสองชั้น

บอกลาน้ำเย็นเฉียบได้เลย

- ระบบควบคุมการแปลงความถี่เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย
- ประสิทธิภาพที่แสนสบายด้วยอุณหภูมิของน้ำที่ผันผวน $\pm 1^\circ\text{C}$

การออกแบบที่ใช้งานง่าย

- จอแสดงผลชัดเจน ใช้งานง่าย
- ทางน้ำป้องกันแบคทีเรีย
- ชุดฝักบัวคุณภาพสูง
- การเริ่มต้นแรงดันน้ำต่ำ

PHILIPS

เครื่องทำนํ้าอุ่นไฟฟ้า
เครื่องทำนํ้าอุ่นทันที 4500W, แผ่นทำความร้อนทองแดง, การควบคุมเชิงกล

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อกำหนดทั่วไป

- แรงดันไฟฟ้าและความถี่: 220V~ / 50Hz
- ELCB
- น้ำหนักสุทธิ: 1.9 กก.
- น้ำหนักรวม: 3.4 กก.
- แผ่นทำความร้อน: ทองแดง
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง*ยาว*สูง): 533*230*170 มม.
- ขนาดสินค้า (กว้าง*ยาว*สูง): 380*210*90 มม.
- สามารถกันน้ำได้: IP25

พารามิเตอร์หลัก

- ประเภทการควบคุม: การควบคุมเชิงกล
- สี: สีเทา

- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งแบบแนวตั้ง
- แรงดันที่กำหนด: 0MPa
- อัตรากำลัง: 4500 วัตต์
- ระยะการควบคุมอุณหภูมิ: 30-50?
- แรงดันน้ำขั้นต่ำ: 0.01MPa
- แรงดันน้ำสูงสุด: 0.6MPa

ประเทศผู้ผลิต

- ผลิตใน: จีน

บริการ

- ระยะเวลาการรับประกัน: 2 ปีสำหรับทั้งอุปกรณ์

AWH1504/67

ไฮไลต์

จอแสดงผล LED

จอแสดงผล LED พร้อมเทอร์โมมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แสดงหรือปรับอุณหภูมิได้อย่างชัดเจนและใช้งานง่าย

ทางนํ้าป้องกันแบคทีเรีย

สกรูนาโนแอนติแบคทีเรียที่อยู่ในทางนํ้าสามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ได้ 99.9%

อุปกรณ์เสริมคุณภาพ

ชุดขาแขวนฝักบัวคุณภาพสูงพร้อมตัวกรอง โหมดการไหลของนํ้าที่ปรับได้ 5 โหมดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ: โหมด Misty, โหมด Pulse Rain, โหมด Comfort Rain, โหมด Misty Massage และโหมด Power Massage

เทคโนโลยี Heat-Express

ระบบทำความร้อนทันทีแบบ 3D Dynamic Spiral พร้อมแผ่นทำความร้อนทองแดง 4,500 วัตต์เพื่อประสิทธิภาพการทำความร้อนสูง 96% และทนทานยิ่งขึ้น

การเริ่มต้นแรงดันนํ้าต่ำ

โรเตอร์ที่ไวต่อการสัมผัสพร้อมเซ็นเซอร์ Hall สามารถตรวจจับสัญญาณการไหลของนํ้าต่ำได้อย่างแม่นยำเพื่อการเริ่มต้นที่รวดเร็ว เหมาะกับสภาพแวดล้อมของนํ้าส่วนใหญ่

ระบบควบคุมการแปลงความถี่

ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีรีเลย์และเทอร์มิสเตอร์ในตัวสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยรอบและจับคู่พลังงานเอาต์พุตที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติตามความจำเป็น ช่วยประหยัดพลังงานในขณะที่ยังคงความสะดวกสบาย

ระบบ TI (Temperature Intelligent)

มาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิ AI ที่ให้อุณหภูมิคงที่แม่นยำยิ่งขึ้น ลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน

SafeShield 9 ระดับ

ระบบป้องกันความปลอดภัย 9 ระดับประกอบด้วย ELCB, การป้องกัน IP25, การป้องกันอุณหภูมิสูง, การป้องกันการเผาไหม้, การป้องกันนํ้าน้อย, การป้องกันแรงกระแทกแบบ dual-safeblock, เปลือกหุ้มด้วยวัสดุไม่ติดไฟ, ทางนํ้าป้องกันแบคทีเรียและป้องกันการรั่วไหล ช่วยให้มั่นใจได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ระบบป้องกันไฟฟ้าช็อตสองชั้น

การป้องกัน Safeblock ในตัวสามารถบล็อกกระแสไฟฟ้าเข้าและออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำหน้าที่ป้องกัน โดยสร้างการป้องกันแบบสองชั้นด้วย ELCB เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตได้อย่างมีประสิทธิภาพ



วันที่ออก 2024-11-29

เวอร์ชัน: 1.1.2

EAN: 48 95244 61491 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com